

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRZECIWPOŻAROWE SYSTEM HALSPAN EI 30 ORAZ HALSPAN EI 60

PRZED MONTAŻEM

1. Drzwi montować w otworach przygotowanych zgodnie z dokumentacją techniczną budynku
2. Dokonać wstępnych oględzin PRODUKTU przed usunięciem opakowania ochronnego oraz sprawdzić zgodność z zamówieniem.
3. Usunąć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet Producenta przechowując je do zakończenia montażu.
4. Sprawdzić wszystkie wymiary zgodnie z poniższym schematem:
5. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
6. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
7. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.
8. Odstąpić od montażu produktu, który nie posiada tabliczki znamionowej.

MONTAŻ OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ ORAZ SKRZYDŁA

1. Wypakować wszystkie elementy z opakowania i ułożyć na czystej powierzchni, która nie spowoduje zarysowania okleiny. Do momentu zakończenia montażu nie niszczyć opakowania oraz etykiet Producenta.
2. Pion zaczepowy i zawiasowy (dla drzwi dwuskrzydłowych w zestawie będą 2 piony zawiasowe) położyć poziomo równoległe do siebie w odległości odpowiadającej szerokości belki górnej.
3. Belkę górną umieścić w sposób umożliwiający dokładne przyleganie narożników
4. Połączyć narożniki przy użyciu wkrętów zachowując kąt prosty między belką a pionem. Zwróć uwagę na estetyczne połączenie elementów.
DOTYCZY OŚCIEŻNICY Z KĄTOWNIKIEM Z KLIPSEM
Do pionów oraz belki górnej przykręcić odpowiednio docięte listwy „klips”. Umieścić je od strony zewnętrznej ościeżnicy (nieoklejonej). Docinając należy uwzględnić wysokość/szerokość ościeżnicy oraz dystans od konfirmantów łączących pion z belką górną. Użyć wkrętów 3,5x25 dołączonych do zestawu montażowego.
6. W otworach zamocować zawiasy.
7. Osadzić ościeżnicę w otworze oraz zamocować ją przy użyciu klinów z zachowaniem kierunku LEWA/PRAWA.
8. Między mur a ościeżnicę założyć klocki dystansowe, na wysokości: progu, zamka oraz zawiasów dolnego i górnego.
9. Elementy pionowe ustabilizować rozpórkami regulowanymi oraz klinami.
10. Poziomicą sprawdzić pion i poziom konstrukcji. Trwale zamocować ościeżnicę stosując po każdej stronie 4 wkręty stalowe o min długości 50 mm x ø 6 mm. Zalecany rozstaw wkrętów mocujących, licząc od górnej krawędzi ościeżnicy:
 - 1) 10 cm
 - 2) 73,5 cm
 - 3) 137 cm
 - 4) 197 (lub wyżej jeżeli wysokość ościeżnicy nie przekracza 200 cm). Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych czynności w felcu pod uszczelką.
11. Założyć skrzydło drzwiowe sprawdzając przyleganie do ościeżnicy. Szczelina między krawędzią skrzydła a podłożem powinna wynosić 5 mm. Po zamknięciu drzwi próg opadający powinien równomiernie przylegać do podłoża.
12. Zamontować wkładkę, sprawdzić działanie zamka.
DOTYCZY OŚCIEŻNICY Z KĄTOWNIKIEM Z KLIPSEM
13. Kątowniki regulowane połączyć za pomocą metalowych łączników. Wsunąć kątowniki regulowane w listwę „klips”.
14. Wypełnić szczeliny między murem a ościeżnicą przy użyciu:
 - ognioodpornej pianki montażowej (szczeliny do 20 mm)
 - wełny mineralnej o gęstości min. 80 kg/m³ oraz ognioodpornego akrylu lub silikonu (szczeliny do 5 mm)
 - zaprawy murarskiej lub gipsowej (z wątkiem ościeżnic drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych)
15. Usunąć nadmiar pianki, rozpórki oraz kliny.
16. Zabezpieczyć silikonem przestrzeń między podłogą a ościeżnicą, w celu ochrony przed zawilgoceniem lub zamoczeniem (z wyjątkiem wykładzin dywanowych).
17. Zamontować akcesoria, w tym samozamykacz.