



AJTÓFÉNYSZÓRÓ - SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el a garanciális feltételeket és a telepítési utasításokat.

FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ VÉD A NEDVESSÉG ÉS A NEDVESSÉG ELLEN!

SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK:

csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es hatszögkulcs (ampullakulcs), fúró, vízmérték 2 m hosszú, távtartók, facsavarok (ács) 5x70, 5x90, 5x100 mm; 3 mm átmérőjű fúrógép, vízmérték, szerelőhab, kalapács, távtartók, ékek, habszivacsos szerelőhab, semleges szilikon (NEM egészségügyi), a kerettartományhoz és a sáv szélességéhez igazodó fából készült távtartók (kockák) (csak állítható kerettel rendelkező ajtókhöz).

A KIVITELEZÉS MINŐSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

1. A kivitelezés minőségének meg kell felelnie a termék műszaki leírásának és a gyári gyártásellenőrzésnek. Továbbá a kivitelezési szabványnak tükröznie kell a felhasznált anyagok típusát és a gyártási technológiát.
2. Az összekötő elemeknél megengedett hézagok 0,5 mm, és legalább a következőkre vonatkoznak: a keretállványok és a karzat (felső gerenda) találkozásai, a keresztléc és a függőleges szárnykeret közötti találkozás. A 0,5 mm-t meg nem haladó hézag nem minősül termékhibának.

CÉLKITŰZÉS

1. A terméket olyan helyiség falán lévő nyílás beépítésére tervezték, amelynek relatív páratartalma nem haladja meg az 50-60%-ot, és amelynek hőmérséklete alkalmas az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek számára, azaz legalább +20 Celsius-fok.
2. A telepítés nem megengedett olyan helyiségekben, ahol állandóan magas a páratartalom, pl. mosókonyhák, szaunák, uszodák, pincék, garázsok.
3. A megfelelő ajtótypus kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület műszaki követelményeit, figyelembe véve az alkalmazandó szabványokat és előírásokat.
4. Az ajtólapot olyan ajtókeretre kell felszerelni, amely biztosítja a megfelelő funkcionális és teljesítményjellemzőket.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN

1. A szennyeződéseket nedves ruhával távolítsa el. A túlzott mennyiségű víz a furnér visszafordíthatatlan gyűrődését okozhatja.
2. A garanciavállaló nem felelős a tisztítószeres esetleges mellékhatásaiért. Használatuk előtt ajánlatos egy kis területen, nem feltűnő helyen tesztet végezni a szer alkalmazásával.
3. Véd a nedvesség és a nedvesség ellen.
4. Szigorúan tilos:
 - telepítés és tárolás nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségekben,
 - tisztítás és karbantartás korrozív anyagokat, csiszolóanyagokat és elszíneződést és károsodást okozó anyagokat tartalmazó kémiai készítményekkel,
 - a tisztítószeres adagolása közvetlenül a furnérozott vagy festett felületre,
5. A telepítés, használat és karbantartás során szigorúan be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, különösen:
 - olvassa el és kövesse a szerelőhab címkéjén található utasításokat,
 - az összeszerelés során a rendeltetésüknek megfelelően hatékony szerszámokat használjon,
 - a használat során felmerülő működési hibák azonnali kijavítása,
6. A használat során bekövetkező, a funkcionális jellemzők romlása miatt szükséges javításokat azonnal szakképzett szerelőknek kell elvégezniük (garancián kívüli szerviz) az ajtó gyártójával és a beépítő céggel kapcsolatban).

7. A termék nem tartalmaz a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott veszélyes anyagokat.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Készítse elő a szerszámokat.
2. a védőcsomagolás eltávolítása előtt végezze el a Termék első szemrevételezéses vizsgálatát, és ellenőrizze a megrendelésnek való megfelelést.
3. Vegye ki a csomagolást a polisztirolhab, a kartonpapír, a fenékléc és a gyártói címkék tönkretétele nélkül, és tárolja azokat a telepítés befejezéséig.
4. Szakképzett szerelőcsapatok alkalmazása ajánlott.
5. A munkát a szakma szabályainak és a biztonsági előírásoknak megfelelően végzi.
6. A beépítést az egyéb felújítási és építési munkálatok (festés, tapétázás, csempézés és burkolás) befejezése után kezdje meg olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50%-ot.
7. Ellenőrizze az összes méretet az utasításban megadottak szerint.

FELÜLVILÁGÍTÓ ÉS FIX KERET KOMBINÁCIÓJA

1. Előkészítés: 4x50 mm-es facsavarok (asztalos csavarok), csavarhúzó, 3 mm-es fúrószár, vízmérték, szerelőszivacs.
2. csavarozza össze a keretet a keret összeszerelési utasításainak megfelelően.
3. Távolítsa el a tömítést a kerettagban lévő, a ventilátorlámpához csatlakozó tömítést.
4. Fektesse a keretet és a felülvilágítót sík felületre.
5. a tömítés eltávolítása után 20-30 cm-enként látható réssel. 3 mm átmérőjű fúrószárral fúrja a lyukakat.
6. A keretelemet a felülvilágítóval összekötő csavarok rögzítése
7. stabilizálja a keretet a falazatban lévő felülvilágítóval ékek és ácskapcsok segítségével.
8. Ellenőrizze az emelkedőt és a vízmértéket vízmértékkel, valamint az ajtó helyes működését háromszori becsukással és nyitással.
9. Töltse ki a falazat és a keret közötti hézagokat szerelőhabbal. a felülvilágítóval és szerelje fel a tömítést
10. Legalább 12 óra elteltével távolítsa el az éveket.
11. vakolások elvégzése, pl.: maszkolószalagok használata.

FELSŐ VILÁGÍTÁS ÉS ÁLLÍTHATÓ KERET KOMBINÁCIÓJA

1. Előkészítés: 30-40 cm-enként 30-40 cm-enként a keret tartományához és a sáv szélességéhez (6 vagy 8 cm) igazodó távtartókockák (kockák), 5x70, 5x90, 5x100 mm-es facsavarok (asztaloscsavarok); csavarhúzó, 3 mm átmérőjű fúró, vízmérték, szerelőhab.
2. csavarozza össze a keretet a keret összeszerelési utasításainak megfelelően



3. Távolítsa el a tömitést a kerettagban lévő, a ventilátorlámpához csatlakozó tömitést.
4. Fektesse a keretet és a felülvilágítót sík felületre (rögzített konzolokra).
5. Rögzítse a blokkokat a tetőablakhoz (a tetőablak ragasztatlan felületéhez).
tábla) egy csavarral a hossza: 7 cm (6 cm széles sávhoz) 9 cm (8 cm széles sáv esetén)
6. Ugyanolyan magasságban, mint a felülvilágítóban, rögzítse a blokkokat a keret (a ragasztatlan deszka síkjához) egy hosszúságú csavarral: 5 cm hosszú csavarral: 5 cm. Helyezze a csavarokat a keret tömitése alá.
7. a keretelemet egy 5x100 mm-es csavarral csatlakoztassa a felső világítótesthez.
(előfúrás 3 mm-es fúróval). Összeillesztés a kerettömités alatti résben kell elvégezni.

8. A keretet és a felülvilágítót ékekkel stabilizálja a falazatban
9. Ellenőrizze az emelkedőt és a vízszintet vízmértékkel, valamint az ajtó helyes működését az ajtó háromszori becsukásával és kinyitásával.
10. Töltse ki a falazat és a felülvilágító közötti hézagokat szerelőhabbal.
11. Legalább 12 óra elteltével távolítsa el az ékeket.
Szerelje be a szögeket a felülvilágítóba és a keretbe, valamint a tömitést a Keret.

A gyárilag csomagolt tetőablakot összeszerelik és előkészítik a nyílásba történő rögzítéshez. A beépítés habarccsal, vakolattal stb. nem megengedett. A beépítés módja és a segédanyagok kiválasztása a vállalkozó feladata, az alábbi méretek alapján