



CADRU FIX PENTRU UȘI CU CANELURĂ - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

**ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN
PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI A UMEZELII!**

ACCESORII DE MONTARE NECESARE:

șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm, burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m lungime, distanțiere, șuruburi Ø7,5 mm de 92 mm lungime, ciocan, blocuri distanțiere, pene, spumă de asamblare cu compresie redusă, silicon neutru (NU sanitar), unelte de tăiat lemnul

CALITATEA ȘI ACURATEȚEA MANOPEREI

1. Calitatea execuției trebuie să fie în conformitate cu descrierea tehnică a produsului și cu controlul producției din fabrică. În plus, standardul de execuție trebuie să reflecte tipul de materiale utilizate și tehnologia de producție.
2. golurile admise la elementele de legătură sunt de 0,5 mm și se referă cel puțin la: îmbinările suporturilor de cadre cu lintelul (grinda superioară), îmbinarea dintre traversă și cadrul vertical al foii. Un decalaj care nu depășește 0,5 mm nu constituie un defect al produsului.

SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în peretele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.
2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.
3. Cadrul reglabil care cuprinde garnitura, kitul de asamblare și zăvorul montat din fabrică permite montarea foii de ușă. Cadrul de tip tunel este utilizat exclusiv pentru montarea deschiderii.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă.
2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al agenților de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, într-un loc puțin vizibil, prin aplicarea agentului pe o cârpă.
3. să remedieze imediat defecțiunile funcționale care apar în timpul utilizării, în special:
 - slăbirea șuruburilor de fixare a accesoriilor (balamale, încuietori, încuietori etc.),
 - frecarea foii de ramă cu cadrul sau cu podeaua,
 - tensiunile din aripă.
4. Orice ajustări necesare din cauza deteriorării caracteristicilor funcționale apărute în timpul utilizării trebuie să fie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției față de producătorul ușii și de firma de montaj).
5. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.
6. Este strict interzis să:
 - transportul, manipularea și depozitarea în alte condiții decât în poziție orizontală,
 - instalarea și depozitarea în încăperi neventilate, umede sau foarte însoarite,
 - curățarea și întreținerea cu ajutorul unor preparate chimice care conțin substanțe corozive, abrazive și substanțe care provoacă decolorări și deteriorări,
 - dozarea agenților de curățare direct pe suprafață
 - trântirea, agățarea de obiecte grele, umede, lipicioase etc.

7. În timpul instalării, utilizării și întreținerii, trebuie respectate cu strictețe reglementările aplicabile în materie de siguranță la locul de muncă, în special:

- citiți și respectați instrucțiunile de pe eticheta preparatelor de instalare,
 - să utilizeze unelte eficiente în conformitate cu destinația lor în timpul asamblării,
 - să utilizeze un mâner, un buton, o mâner sau alte elemente de feronerie adecvate pentru a deschide și închide ușa.
8. produsul nu conține substanțele periculoase specificate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.
2. Efectuați lucrările în conformitate cu regulile artei construcției și cu reglementările privind sănătatea și siguranța.
3. începeți instalarea după finalizarea altor lucrări de renovare și de construcție (vopsire, tapet, placare și montare de panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate care nu depășește 50-60%.
- 4 Pregătiți uneltele: șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm (cheie cu amprentă), burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m, distanțiere, șuruburi, blocuri de distanțare, pene, spumă de instalare cu compresie redusă.

MONTAJ

1. Despachetați toate componentele din ambalaj și așezați-le pe o suprafață curată care să nu zgărie furnirul. Nu distrugeți ambalajul și nici etichetele producătorului până la finalizarea asamblării.
2. Așezați greierul și înălțătoarele de balama orizontal, paralel unul față de celălalt, la o distanță corespunzătoare lățimii grinzii superioare.
3. poziționați grinda de sus astfel încât colțurile să fie bine fixate.
4. Îmbinați colțurile cu ajutorul unor șuruburi metalice, menținând un unghi drept între grindă și înălțător.
5. Fixați balamalele în găuri. Pentru balamalele cu 1 știft, faceți găuri de 2 mm adâncime cu un burghiu de 3 mm în punctul de fixare a șuruburilor. Verificați locul de îmbinare a elementelor pe partea de furnir.
6. Protejați suprafața inferioară nelipită a cadrului (baza în contact cu substratul) cu silicon neutru (nu este sanitar!).
7. Așezați cadrul în deschidere și fixați-l cu ajutorul pene cu funcție stânga/dreapta
8. Așezați blocuri de distanțare între perete și cadru la următoarele înălțimi: prag, încuietore, balamale de sus și de jos.
9. Stabilizați elementele verticale cu lonjeroane și pene reglabile.
10. Folosiți un nivel cu bulă de aer pentru a verifica construcția cu plumb și de nivel. Fixați definitiv cadrul cu ajutorul șuruburilor de Ø7,5 mm, cu o lungime de 92 mm (faceți în prealabil găuri de Ø6 mm). Din motive estetice, se recomandă să faceți acest lucru în jantă, sub garnitură, sub balama inferioară și superioară și sub dispozitivul de prindere.

11. Montați foaia de ușă, verificând aderența la cadru. Spațiul la fiecare înălțime trebuie să fie identic. Efectuați ajustări suplimentare la balamale.

12. Îndepărtați foaia.

13. Se injectează spumă de montaj între zidărie și șarpantă la înălțimea montanților și în colțuri.

14. Se lasă să acționeze pentru perioada recomandată de producătorul de spumă, dar nu mai puțin de 24 de ore.

15. Îndepărtați excesul de spumă, montanții și pene.

16. Fixați ornamentele. Benzile și sferturile nu sunt incluse în kit, ci se comandă separat.

17. etanșați spațiul dintre podea și cadrul ușii cu silicon pentru a proteja împotriva umezelii sau a umezelii (cu excepția covoarelor).

Notă: Se pot utiliza numai preparate adecvate pentru tâmplăria ușilor, cu un sistem de întărire neutru (pe bază de oximă) și cu un conținut redus de solvenți. Este strict interzisă utilizarea sigilanților sanitari și a altor preparate care conțin cel puțin acid acetic. Se pot utiliza benzi de mascare (benzi, sferturi de rond) pentru a îmbunătăți estetica. Producătorul nu impune o metodă specifică de fixare a plintei. Este permisă utilizarea de spumă de montaj, lipici etc.

material de montaj, silicon, bețe cu un diametru de aproximativ 0,5 mm etc., astfel încât să se asigure un aspect durabil și estetic plăcut. Metoda de fixare trebuie să fie convenită între investitor și antreprenor.

DIMENSIUNILE DESCHIDERII PERETELUI (MM)

UȘĂ CU UN SINGUR NIVEL	LĂȚIME					ÎNĂLȚIME*	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"PL"	"CZ"
REVIEW	722	822	922	1022	1122	2077	2030

*simbolul apare pe eticheta comercială a produsului (deasupra codului de bare)

