



DURŲ VĖJALENTĖS - MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas.

DĖMESIO: GAMINYJE YRĄ MEDIENOS MEDŽIAGŲ APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS IR DRĖGMĖS!

REIKALINGI MONTAVIMO PRIEDAI:

atsuktuvus arba atsuktuvus, 4 mm šešiakampis veržliaraktis (ampulinis veržliaraktis), gražtas, 2 m ilgio gulsčiukas, tarpinės, medsraigčiai (staliaus) 5x70, 5x90, 5x100 mm; 3 mm skersmens gražtas, gulsčiukas, montavimo putos, plaktukas, tarpiniai blokėliai, pleištai, mažo putplasčio montavimo putos, neutralus silikonas (NE sanitarinis), mediniai tarpiniai blokėliai (kubėliai), pritaikyti prie rėmo diapazono ir juostos pločio (tik durims su reguliuojamu rėmu)

ATLIKIMO KOKYBĖ IR TIKSLUMAS

1. Gamybos kokybė turi atitikti gaminio techninį aprašymą ir gamyklinę gamybos kontrolę. Be to, pagaminimo standartas turi atspindėti naudojamų medžiagų tipą ir gamybos technologiją.
2. leistini tarpai jungiamuosiuose elementuose yra 0,5 mm ir susiję bent su: rėmo stovų jungtimis su stakta (viršutine sija), slenksčio ir varčios vertikalaus rėmo jungtimi. Jei tarpas neviršija 0,5 mm, tai nelaikoma gaminio defektu.

TIKSLAS

1. Gaminys skirtas įrengti angą sienoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 50-60 %, o temperatūra tinkama nuolatiniam gyvenimui skirtose patalpose, t. y. +20 laipsnių Celsijaus arba aukštesnė.
2. neleidžiama montuoti patalpose, kuriose nuolat yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose, garažuose.
3. Pasirenkant tinkamą durų tipą reikėtų atsižvelgti į pastato techninius reikalavimus, atsižvelgiant į taikomus standartus ir taisykles.
4. Durų varčia turi būti sumontuota ant durų rėmo, kuris užtikrina tinkamas funkcines ir eksploatacines savybes.

SVEIKATA IR SAUGA NAUDOJANT IR ATLIEKANT TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

1. Nuvalykite nešvarumus drėgnu skudurėliu. Per didelis vandens kiekis gali negrįžtamai susiraukšlėti fanerą.
2. Garantą neatsako už šalutinį valymo priemonių poveikį. Prieš pradėdami juos naudoti, patartina atlikti bandymą nedideliame plote, nepastebimoje vietoje, užtepant priemonę ant audinio.
3. Apsaugokite nuo drėgmės ir drėgmės.
4. Griežtai draudžiama:
- montavimas ir laikymas nevėdinamose, drėgnose arba labai saulėtose patalpose,
- valymas ir priežiūra naudojant cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra korozinių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ir medžiagų, kurios keičia spalvą ir daro žalą,
- valiklius išpilstyti tiesiai ant faneruotų arba dažytų paviršių,
5. Montuojant, naudojant ir atliekant techninę priežiūrą, būtina griežtai laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių, ypač:
- perskaitykite ir laikykitės montavimo putų etiketėje pateiktų nurodymų,
- surinkimo metu naudokite efektyvius įrankius pagal jų paskirtį,
- nedelsdami pašalinkite visus naudojimo metu atsiradusius funkcinius gedimus,
6. Bet kokį remontą, reikalingą dėl naudojimo metu atsiradusio funkcinių savybių pablogėjimo, turi nedelsiant atlikti kvalifikuoti montuotojai (negarantinis aptarnavimas) su durų gamintoju ir montavimo įmone).
7. Gaminyje nėra jokių pavojingų medžiagų, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006.

PRIEŠ SURINKIMĄ

1. Paruoškite įrankius.
2. prieš nuimant apsauginę pakuotę atlikti pirminę vizualinę gaminio apžiūrą ir patikrinti, ar jis atitinka užsakymą.
3. nepažeisdami polistireninio putplasčio, kartono, dugno profilių ir gamintojo etikečių, išimkite pakuotę ir saugokite ją, kol bus baigtas montavimas.
4. rekomenduojama pasitelkti kvalifikuotas montavimo komandas.
5. Atlikti darbą laikantis profesijos taisyklių ir saugos taisyklių.
6. Pradėti montuoti baigus kitus renovacijos ir statybos darbus (dažymą, tapetavimą, plytelių klijavimą ir plokščių klojimą) patalpose, kuriose drėgmės lygis neviršija 50 %.
7. Patikrinkite visus matmenis, kaip nurodyta instrukcijose.

VENTILIATORIAUS IR STACIONARUS RĖMO DERINYS

1. Pasiruoškite: 4x50 mm medsraigčius, atsuktuvą, 3 mm gražtą, gulsčiuką, montavimo putas.
2. prisukite rėmą pagal rėmo surinkimo instrukcijas.
3. nuimkite rėmelio elemento, jungiančio su ventiliatoriaus žibintu, tarpiklį.
Padėkite rėmą ir vėjalentę ant lygaus paviršiaus
5. su tarpu, matomu nuėmus plombą, kas 20-30 cm gręžkite skylės 3 mm skersmens gražtu.
6. Rėmo elementą su ventiliatoriaus žibintu jungiantys varžtai
7. rėmas su vėjalente mūre stabilizuojamas naudojant pleištus ir staliaus spaustukus.
Patikrinkite stovą ir lygį gulsčiuku, taip pat patikrinkite, ar durys veikia tinkamai, tris kartus jas uždarydami ir atidarydami.
9. Tarpus tarp mūro ir karkaso užpildykite montavimo putomis. su ventiliatoriaus žibintu ir pritvirtinkite sandariklį
10. Išimkite pleištus mažiausiai po 12 valandų.
11. atlikti apvadus, pvz.: naudojant maskuojamąsias juosteles.

VENTILIATORIAUS IR REGULIUOJAMO RĖMO DERINYS

1. Pasiruoškite: medinius tarpinius blokėlius (kubėlius), pritaikytus prie rėmo pločio ir juostos pločio (6 arba 8 cm), išdėstytus kas 30-40 cm, medsraigčius (dailylentes) 5x70, 5x90, 5x100 mm; atsuktuvą, 3 mm skersmens gražtą, gulsčiuką, montavimo putas.
2. prisukite rėmą pagal rėmo surinkimo instrukcijas.
3. nuimkite rėmelio elemento, jungiančio su ventiliatoriaus žibintu, tarpiklį.
4. Padėkite rėmą ir vėjalentę ant lygaus paviršiaus (ant fiksuotų laikiklių).
5. Pritvirtinkite blokėlius prie stoglangio (prie nesuklijuoto lenta) su tokio ilgio varžtu: 7 cm (6 cm pločio juostai) 9 cm (8 cm pločio juostai)
6. Tame pačiame aukštyje, kaip ir vėjalentėje, pritvirtinkite blokėlius prie rėmo (prie neklijuotos plokštės plokštumos) su tam tikro ilgio varžtu: 5 cm ilgio varžtu. Varžtus pakiškite po rėmo sandarikliu.
7. Prijunkite rėmo elementą prie ventiliatoriaus 5x100 mm varžtu. (iš anksto gręžiant 3 mm gražtu). Jungimas tarpą po rėmo sandarikliu.
8. Rėmas ir vėjalentė mūre stabilizuojami pleištais



9. Patikrinkite stovą ir lygį gulsčiuuku bei tinkamą durų veikimą tris kartus uždarydami ir atidarydami duris.

10. Tarpus tarp mūro ir ventilatoriaus užpildykite montavimo putomis.

11. Išimkite pleištus mažiausiai po 12 valandų.

Sumontuokite kampus vėjalentėje ir rėmelyje bei sandariklį Rėmas.

Gamykloje supakuotas stoglangis surenkamas ir paruošiamas tvirtinimui angoje. Montavimas naudojant skiedinį, tinką ir pan. neleidžiamas. Montavimo būdas ir pagalbinių medžiagų pasirinkimas priklauso nuo rangovo, atsižvelgiant į šiuos matmenis