



DURVJU VĒJLUKTURIS - UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas izlasiet garantijas noteikumus un nosacījumus, kā arī uzstādīšanas instrukciju.

UZMANĪBU: IZSTRĀDĀJUMS SATUR MATERIĀLUS UZ KOKSNES BĀZES AIZSARGĀ PRET MITRUMU UN SLAPJUMU!

NEPIECIEŠAMIE MONTĀŽAS PIEDERUMI:

skrūvgriezis vai skrūvgriezis, 4 mm sešstūra atslēga (ampulu atslēga), urbis, līmeņrādi 2 m garumā, starplikas, kokskrūves (galdniecības) 5x70, 5x90, 5x100 mm; urbis ar diametru 3 mm, līmeņrādi, montāžas putas, āmurs, starplikas, ķīļi, zema putu satura montāžas putas, neitrāls silikons (NE sanitārais), koka starplikas (kubi), kas piemēroti rāmja diapazonam un joslas platumam (tikai durvīm ar regulējamu rāmi).

IZGATAVOŠANAS KVALITĀTE UN PRECIZITĀTE

1. Izstrādājuma kvalitātei ir jāatbilst izstrādājuma tehniskajam aprakstam un rūpnīcas ražošanas kontrolei. Turklāt izgatavošanas standartam jāatspoguļo izmantoto materiālu veids un ražošanas tehnoloģija.
2. pieļaujamās spraugas savienojuma elementos ir 0,5 mm, un tās attiecas vismaz uz: rāmja statņu savienojumiem ar pārsedzi (augšējo siju), šķērssiņas un vērtnes vertikālā rāmja savienojumu. Plaīsa, kas nepārsniedz 0,5 mm, nav uzskatāma par izstrādājuma defektu.

MĒRĶIS

1. Izstrādājums ir paredzēts uzstādīšanai atveres sienā telpā, kuras relatīvais mitrums nepārsniedz 50-60% un temperatūra ir piemērota telpām, kas paredzētas pastāvīgai dzīvošanai, t.i., +20 grādi pēc Celsija vai augstāka.
2. uzstādīšana nav atļauta telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, piemēram, veļas mazgātavās, saunās, peldbaseinos, pagrabos, garāžās.
3. Izvēloties piemērotu durvju veidu, jāņem vērā ēkas tehniskās prasības, ņemot vērā piemērojamos standartus un noteikumus.
4. Durvju vērtnei jābūt uzstādītai uz durvju rāmja, kas nodrošina pareizus funkcionālos un ekspluatācijas parametrus.

VESELĪBA UN DROŠĪBA LIETOŠANĀ UN APKOPĒ

1. Notīriet netīrumus ar mitru drānu. Pārmērīgs ūdens daudzums var izraisīt neatgriezenisku finiera saburzīšanos.
2. Garants nav atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu blakusparādībām. Pirms to lietošanas ieteicams veikt pārbaudi nelielā platībā, neuzkrītošā vietā, uzklājot līdzekli uz auduma.
3. Aizsargājiet pret mitrumu un slapjumu.
4. Ir stingri aizliegts:
 - uzstādīšana un uzglabāšana neventilētās, mitrās vai ļoti saulainās telpās,
 - tīrīšana un apkope, izmantojot ķīmiskus preparātus, kas satur kodīgas vielas, abrazīvus materiālus un vielas, kas izraisa krāsas maiņu un bojājumus,
 - tīrīšanas līdzekļu izsmidzināšanu tieši uz finierētas vai krāsotas virsmas,
5. Uzstādīšanas, lietošanas un apkopes laikā stingri jāievēro piemērojamie darba drošības noteikumi, jo īpaši:
 - izlasiet un ievērojiet norādījumus uz montāžas putu etiķetes,
 - montāžas laikā izmantojiet efektīvus instrumentus atbilstoši to paredzētajam lietojumam,
 - nekavējoties novērst visus lietošanas laikā radušos funkcionālos defektus.

6. Jebkurš nepieciešamais remonts, kas saistīts ar funkcionālo īpašību pasliktināšanos lietošanas laikā, nekavējoties jāveic kvalificētiem montieriem (ārpusgarantijas serviss attiecībā uz durvju ražotāju un montāžas uzņēmumu).

7. Produkts nesatur bīstamas vielas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

PIRMS MONTĀŽAS

1. Sagatavojiet instrumentus.
2. pirms aizsargapvalka noņemšanas veikt sākotnējo vizuālo pārbaudi un pārbaudīt atbilstību pasūtījumam.
3. Izņemiet iepakojumu, nesabojājot putu polistirolu, kartonu, apakšējo lējumu un ražotāja etiķetes, un uzglabājiet tos līdz uzstādīšanas pabeigšanai.
4. ieteicams izmantot kvalificētas montāžas komandas.
5. Veikt darbus saskaņā ar nozares noteikumiem un drošības noteikumiem.
6. Uzstādīšanu sākt pēc citu remontdarbu un būvdarbu pabeigšanas (krāsošanas, tapetēšanas, flīzēšanas un paneļu ieklāšanas) telpās, kurās mitruma līmenis nepārsniedz 50 %.
7. Pārbaudiet visus izmērus, kā norādīts instrukcijās.

VĒDEKĻA UN FIKSĒTA RĀMJĀ KOMBINĀCIJA

1. Sagatavot: 4x50 mm kokskrūves (galdniecības skrūves), skrūvgriezis, 3 mm urbis, līmeņrādi, montāžas putas.
2. saskrūvējiet rāmi kopā saskaņā ar rāmja montāžas instrukciju.
3. noņemiet rāmja elementa blīvējumu, kas savienots ar ventilatora lukturi.
4. Uzlieciet rāmi un vējrādītāju uz līdzenas virsmas.
5. ar spraugu, kas redzama pēc blīvējuma noņemšanas, ik pēc 20-30 cm. urbt caurumus ar 3 mm diametra urbi.
6. Stiprinājuma skrūves, kas savieno rāmja elementu ar ventilatora lukturi
7. Stabilizējiet rāmi ar vējtverī mūrī, izmantojot ķīļus un galdnieka skavas.
8. Ar līmeņrādi pārbaudiet stāvību un līmeni, kā arī pareizu durvju darbību, trīs reizes aizverot un atverot durvis.
9. Aizpildiet spraugas starp mūri un karkasu ar montāžas putām. ar vēdekli un uzmontēt blīvējumu
10. Vismaz pēc 12 stundām izņemiet ķīļus.
11. veikt apšuvumus, piemēram, izmantojot maskēšanas sloksnes.



VĒDEKĻA UN REGULĒJAMA RĀMJA KOMBINĀCIJA

1. Sagatavot: koka starplikas (klucīši), kas pielāgoti rāmja diapazonam un lentes platumam (6 vai 8 cm), izvietotas ik pēc 30-40 cm, koka skrūves (galdniecības skrūves) 5x70, 5x90, 5x100 mm; skrūvgriezis, urbis ar diametru 3 mm, līmeņrādi, montāžas putas.
2. saskrūvējiet rāmi kopā saskaņā ar rāmja montāžas instrukciju.
3. noņemiet rāmja elementa blīvējumu, kas savienots ar ventilatora lukturi.
Uzlieciet rāmi un vējtverī uz līdzenas virsmas (uz fiksētiem kronšteinim).
- Piestipriniet blokus pie jumta loga (pie neslīpētās virsmas). padome) ar garuma skrūvi: 7 cm (6 cm platai kaklasaitei), 9 cm (8 cm platai kaklasaitei).
6. tādā pašā augstumā kā vēdekļgaismā piestipriniet blokus pie rāmja (pie neslīpētās plāksnes plaknes) ar garuma skrūvi: 5 cm. Skrūves ievietojiet zem rāmja blīvējuma.

7. Savienojiet rāmja elementu ar vējlukturi ar 5x100 mm skrūvi (iepriekš urbjot ar 3 mm urbi). Savienojumu izveidojiet spraugā zem rāmja blīvējuma.

8. Ar ķīļu palīdzību stabilizējiet rāmi un vējtverī mūrī.

9. Ar līmeņrādi pārbaudiet stāvvalu un līmeni, kā arī pareizu durvju darbību, trīs reizes aizverot un atverot durvis.

10. Ar montāžas putām aizpildiet spraugas starp mūrī un ventilatora lukturi.

11. Vismaz pēc 12 stundām izņemiet ķīļus.

12. Uzlieciet leņķus ventilatora lukturī un rāmī, kā arī ievietojiet blīvējumu rāmī.

Rūpnīcā iepakotais jumta logs ir samontēts un sagatavots uzstādīšanai atverē. Montāža, izmantojot javu, apmetumu u. c., nav atļauta. Uzstādīšanas metode un palīgmateriālu izvēle ir Būvuzņēmēja ziņā, pamatojoties uz šādiem izmēriem.