



FALAZOTT AJTÓKERET - BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el a garanciális feltételeket és a telepítési utasításokat.

FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ VÉD A NEDVESSÉG ÉS A NEDVESSÉG ELLEN!

SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK:

csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es hatszögkulcs, fúrógép, vízmérték 2 m hosszú, távtartók, Ø7,5 mm-es csavarok 92 mm hosszúak, kalapács, távtartók, ékek, alacsony tömörségű szerelőhab, semleges szilikon (NEM higiéniai), fakivágó szerszámok.

A KIVITELEZÉS MINŐSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

1. A kivitelezés minőségének meg kell felelnie a termék műszaki leírásának és a gyári gyártásellenőrzésnek. Továbbá a kivitelezési szabványnak tükröznie kell a felhasznált anyagok típusát és a gyártási technológiát.
2. Az összekötő elemeknél megengedett hézagok 0,5 mm, és legalább a következőkre vonatkoznak: a keretállványok és a karzat (felső gerenda) találkozásai, a keresztléc és a függőleges szárnykeret közötti találkozás. A 0,5 mm-t meg nem haladó hézag nem minősül termékhibának.

CÉLKITŰZÉS

1. A terméket olyan helyiség falán lévő nyílás beépítésére tervezték, amelynek relatív páratartalma nem haladja meg az 50-60%-ot, és amelynek hőmérséklete alkalmas az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek számára, azaz legalább +20 Celsius-fok.
2. A telepítés nem megengedett olyan helyiségekben, ahol állandóan magas a páratartalom, pl. mosókonyhák, szaunák, uszodák, pincék, garázsok.
3. A tömítésből, szerelőkészletből és gyárilag felszerelt reteszből álló állítható keret lehetővé teszi az ajtólap felszerelését. Az alagút típusú keret kizárólag a nyílás felszerelésére szolgál.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN

1. Távolítsa el a szennyeződések nedves ruhával.
2. A kezes nem felelős a tisztítószeres esetleges mellékhatásaiért. Használatuk előtt ajánlatos egy kis területen, egy nem feltűnő helyen tesztet végezni, a szer egy ruhára történő felhordásával.
3. a használat során felmerülő működési hibák azonnali kijavítása, különösen:
 - a tartozékokat (zsanérok, zárok, zárok stb.) rögzítő csavarok meglazítása,
 - a szárny súrlódása a kerethez vagy a padlóhoz,
 - szárnyfeszültségek.
4. A funkcionális jellemzők használat során bekövetkezett romlása miatt szükséges beállításokat azonnal szakképzett szerelőknek kell elvégezniük (az ajtó gyártója és a szerelő cég tekintetében garancián kívüli szerviz).
5. Véd a nedvesség és a nedvesség ellen.
6. Szigorúan tilos:
 - szállítás, kezelés és tárolás a vízszintes helyzettől eltérő módon,
 - telepítés és tárolás nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségekben,
 - tisztítás és karbantartás korrozív anyagokat, csiszolóanyagokat és elszíneződést és károsodást okozó anyagokat tartalmazó kémiai készítményekkel,
 - tisztítószeres adagolása közvetlenül a felületre,
 - csapkodás, nehéz, nedves, ragadós tárgyak felakasztása stb.
7. A telepítés, használat és karbantartás során szigorúan be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, különösen:

- olvassa el és kövesse a szerelési előkészületek címkéjén található utasításokat,
- az összeszerelés során a rendeltetésüknek megfelelően hatékony szerszámokat használjon,
- az ajtó nyitására és zárására fogantyút, kilincset, kilincset, kilincset vagy más megfelelő vasalatot használjon.
- 8. a termék nem tartalmazza a meghatározott veszélyes anyagokat Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.).

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. szakképzett szerelőcsapatok alkalmazása ajánlott.
2. Végezze el a munkát az építőművészet szabályainak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.
3. A beépítést az egyéb felújítási és építési munkálatok (festés, tapétázás, csempézés és burkolás) befejezése után kezdje meg olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50-60%-ot.
4. Készítse elő a szerszámokat: csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es imbuszkulcs (ampullakulcs), fúró, 2 m-es vízmérték, távtartók, csavarok, távtartóblokkok, ékek, alacsony tömörségű szerelőhab.
5. Ellenőrizze a méreteket (a méreteltérések megnehezíthetik vagy lehetetlenné tehetik a helyes beszerelést).
6. Egyenlítsse ki a falfelületet a keret közvetlen közelében.
7. Távolítsa el a zsanérokat és a szennyeződések, különösen a zsírt és a port a fémkeretről.

MONTAGE

1. Csomagolja ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és helyezze egy tiszta felületre, amely nem karcolja meg a furnért.
2. Az összeszerelés befejezéséig ne semmisítse meg a csomagolást és a gyártó címkéit.
3. Csúsztassa ki az állítható szögeket az alapból és a gerendából.
4. Fektesse az ütközőt és a csuklós emelkedőket vízszintesen, egymással párhuzamosan, a felső gerenda szélességének megfelelő távolságra.
5. Helyezze el a felső gerendát úgy, hogy a sarkok tökéletesen illeszkedjenek.
6. A sarkokat fémcsatlakozókkal kösse össze (2. ábra).
7. Csavarozza össze a szerkezetet a mellékelt kötőelemek és csavarok segítségével (3. és 4. ábra). Ellenőrizze a szögtartók csatlakozási helyét a furnér oldaláról.
8. A keret alsó, ragasztás nélküli felületét (az aljzattal érintkező alapot) semleges szilikonnal védje (nem higiéniai!).
9. Rögzítse a keretet a nyílásban távtartók és állítható távtartók beépítésével az alsó és felső zsanérok, valamint a zár és a küszöb magasságában, a szerkezet linearitásának megtartásával.



10. Ellenőrizze a szinteket és az emelkedőket, valamint a keret szabad nyílásméreteit, amelyeknek minden magasságban azonosnak kell lenniük.

11. Csavarozza a zsanérokat (modelltől függően 2 vagy 3) a keretbe (5. és 6. ábra), majd helyezze be az ajtólapot.

12. Ellenőrizze a kerethez való tapadást.

13. Távolítsa el a szárnyat.

14. Fecskendezzen alacsony hőtágulású habot a fal és a keret közé:

- az alumínium- vagy műanyagprofilon kialakított lyukakon keresztül,

- az állítható szög oldalán.

15. Hagyja a merevítőelemeket a hab gyártója által ajánlott ideig, de legalább 24 órán át a helyükön.

A falazatba történő rögzítés habarccsal, vakolattal stb. nem megengedett.

16. A padló és az ajtókeret közötti teret szilikonnal tömítse le a nedvesség vagy nedvesedés ellen (kivéve szőnyegek esetén).
Megjegyzés: Kizárólag ajtóasztalosmunkákhoz alkalmas, semleges kikeményedési rendszerű (oxim bázisú) és alacsony oldószertartalmú készítmények használhatók. Szigorúan tilos egészségügyi tömítőanyagok és egyéb, többek között ecetsavat tartalmazó készítmények használata.

Szerelje fel a szárnyat és a szerelvényeket (fogantyú, kilincs).

Figyelem: szerelés előtt ellenőrizze a fogantyú illeszkedését.

	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

Ráfekvő keretdiagram - felülnézet

L - a fogantyú tengelyének távolsága a keretlemez szélétől

L = 23 mm paneles ajtók esetében

L = 28 mm a STILE-keretes ajtók esetében

