



## ФИКСИРАНА РАМКА ЗА ВРАТИ С ФАЛЦ - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Моля, прочетете гаранционните условия и инструкциите за монтаж, преди да започнете монтажа.

### ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА МАТЕРИАЛИ НА ДЪРВЕСНА ОСНОВА ЗАЩИТА ОТ ВЛАГА И МОКРОТА!

#### НЕОБХОДИМИТЕ АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ:

отвертка или винтоверт, шестоъгълен ключ 4 мм, бормашина, нивелир с дължина 2 м, дистанционни елементи, винтове Ø7,5 мм с дължина 92 мм, чук, дистанционни блокчета, клинове, монтажна пяна с ниско налягане, неутрален силикон (НЕ санитарен), инструменти зарязане на дърво

#### КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА

1. Качеството на изработката трябва да съответства на техническото описание на продукта и на фабричния производствен контрол. Освен това стандартът за изработка трябва да отразява вида на използваните материали и технологията на производство.
2. Допустимите пропуски при свързващите елементи са 0,5 mm и се отнасят най-малко за: връзките на стойките на рамката с надлъжната греда (горната греда), връзката между ригела и вертикалната рамка на крилото. Разминаване, което не надвишава 0,5 mm, не представлява дефект на продукта.

#### ЦЕЛ

1. Продуктът е предназначен за монтиране на отвор в стената на помещение с относителна влажност не повече от 50-60% и температура, подходяща за помещения, предназначени за постоянно обитаване от хора, т.е. +20 градуса по Целзий или по-висока.
2. Монтажът не е разрешен в помещения с постоянно висока влажност, напр. перални помещения, сауни, плувни басейни, мазета, гаражи.
3. регулируема рамка, състояща се от уплътнение, комплект за сглобяване и фабрично монтирана ключалка, позволява монтирането на крилото на вратата. Рамката тип "тунел" се използва изключително за монтиране на отвора.

#### ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

1. отстранете замърсяването с влажна кърпа.
2. Гарантът не носи отговорност за евентуални странични ефекти на почистващите препарати. Преди да ги използвате, е препоръчително да извършите тест върху малка площ, на незабележимо място, като нанесете препарата върху кърпа.
3. своевременно да отстранява функционални неизправности, възникнали по време на употреба, и по-специално:
  - разхлабване на винтовете за закрепване на аксесоари (панти, капаци, ключалки и др.),
  - триене на крилото в рамката или пода,
  - натоварване на крилото.
4. Всички необходими настройки, дължащи се на влошаване на функционалните характеристики по време на употреба, трябва да бъдат извършени незабавно от квалифицирани монтажници (извънгаранционен сервиз по отношение на производителя на вратата и фирмата за монтаж).
5. Защита от влага и мокрота.
6. Строго забранено е:
  - транспортиране, пренасяне и съхранение в друго, а не в хоризонтално положение,
  - монтаж и съхранение в непроветриви, влажни или много слънчеви помещения,

- почистване и поддръжка с използване на химически препарати, съдържащи корозивни вещества, абразивни материали и вещества, които предизвикват обезцветяване и повреда,
- дозиране на почистващи препарати директно върху повърхността
- блъскане, окачване на тежки, мокри, лепкави предмети и др.
- 7. По време на монтажа, използването и поддръжката трябва да се спазват стриктно приложимите разпоредби за безопасност на труда, по-специално:
  - прочетете и спазвайте инструкциите, посочени на етикета на инсталационните препарати,
  - да използвате ефикасни инструменти в съответствие с предназначението им по време на монтажа,
  - да използвате дръжка, копче, ръкохватка или друг подходящ обков за отваряне и затваряне на вратата.
- 8. продуктът не съдържа посочените опасни вещества Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.

#### ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕ

1. препоръчва се използването на квалифицирани монтажни екипи.
2. Извършвайте работата в съответствие с правилата на строителното изкуство и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
3. започнете монтажа след приключване на други ремонтни и строителни работи (бойдисване, поставяне на тапети, плочки и панели) в помещения с ниво на влажност не по-високо от 50-60%.
- 4 Подгответе инструментите: отвертка или винтоверт, 4 мм гаечен ключ (ампулен ключ), бормашина, 2 м нивелир, дистанционни елементи, винтове, дистанционни блокчета, клинове, монтажна пяна с ниско налягане.

#### MONTAGE

1. разопаковайте всички компоненти от опаковката и ги поставете върху чиста повърхност, която няма да надраска фурнира. Не унищожавайте опаковката или етикетите на производителя до приключване на монтажа.
2. Поставете хоризонтално успоредно една на друга стойките за ударника и шарнира на разстояние, съответстващо на ширината на горната греда.
3. поставете горната греда така, че ъглите да са плътно прилепнали
4. съединете ъглите с помощта на метални винтове, като поддържате прав ъгъл между гредата и стойката.
5. Закрепете пантите в отворите. За панти с 1 щифт пробийте дупки с дълбочина 2 мм с 3 мм свредло в точката за фиксиране на винта. Проверете мястото на свързване на елементите от страната на фурнира.



6. Защитете долната незалепа повърхност на рамката (основата в контакт с основата) с неутрален силикон (не е санитарен!).

7. Поставете рамката в отвора и я закрепете с клинове с функция ляво/дясно

8. Поставете дистанционни блокчета между стената и рамката на следните височини: праг, брава, горна и долна панта.

9. Стабилизирайте вертикалните елементи с регулируеми подпори и клинове.

10. Използвайте нивелир, за да проверите отвесността и равността на конструкцията. Закрепете рамката за постоянно с помощта на винтове  $\varnothing 7,5$  мм с дължина 92 мм (предварително пробийте отвори  $\varnothing 6$  мм). От естетически съображения се препоръчва това да се направи в рамката под уплътнението, под долната и горната панта и ключалката.

11. Монтирайте крилото на вратата, като проверявате дали е прилепнало към рамката. Разстоянието на всяка височина трябва да е еднакво. Направете допълнителни корекции при пантите.

12. Отстранете крилото.

13. Инжектирайте монтажна пяна между зидарията и рамката на височината на подпорите и в ъглите.

14. Оставете за периода, препоръчан от производителя на пяната, но не по-малко от 24 часа.

15. Отстранете излишната пяна, подпорите и клиновете.

16. Поправете облицовките. Лентите и четвъртитите кръгове не са включени в комплекта, а се поръчват отделно.

17. уплътнете пространството между пода и рамката на вратата със силикон, за да се предпазите от влага или мокрота (с изключение на килими).

Забележка: Могат да се използват само препарати, подходящи за дограма, с неутрална система за втвърдяване (на оксимна основа) и с ниско съдържание на разтворители. Използването на санитарни уплътнители и други препарати, съдържащи най-малко оцетна киселина, е строго забранено. За подобряване на естетиката могат да се използват маскиращи ленти (ленти, четвъртити кръгове).

Производителят не налага специфичен метод за закрепване на перязите. Допустимо е да се използва монтажна пяна, лепило и др.

монтажен материал, силикон, пръчки с диаметър около 0,5 mm и др., така че да се осигури траен и естетически издържан външен вид. Начинът на закрепване се договаря между Инвеститора и Изпълнителя.

## РАЗМЕРИ НА ОТВОРА В СТЕНАТА (MM)

ВРАТА С 1 ЛЕФ	ШИРОЧИНА					HEIGHT	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	PL	CZ
ПРЕГЛЕД	722	822	922	1022	1122	2077	2030

