



FIKSUOTO RĖMO DURŲ SU ATVAMZDŽIAIS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas.

DĖMESIO: GAMINYJE YRA MEDIENOS MEDŽIAGŲ APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS IR DRĖGMĖS!

REIKALINGI MONTAVIMO PRIEDAI:

atsuktuvus, 4 mm šešiakampis veržliaraktis, gražtas, 2 m ilgio gulsčiukas, tarpikliai, $\varnothing 7,5$ mm varžtai 92 mm ilgio, plaktukas, tarpikliai, pleištai, mažo suspaudimo montažinės putos, neutralus silikonas (NE sanitarinis), medienos pjovimo įrankiai.

ATLIKIMO KOKYBĖ IR TIKSLUMAS

1. Gamybos kokybė turi atitikti gaminio techninį aprašymą ir gamyklinę gamybos kontrolę. Be to, pagaminimo standartas turi atspindėti naudojamų medžiagų tipą ir gamybos technologiją.
2. leistini tarpai jungiamuosiuose elementuose yra 0,5 mm ir susiję bent su: rėmo stovų jungtimis su stakta (viršutine sija), slenksčio ir varčios vertikalios rėmo jungtimi. Jei tarpas neviršija 0,5 mm, tai nelaikoma gaminio defektu.

TIKSLAS

1. Gaminys skirtas įrengti angą sienoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 50-60 %, o temperatūra tinkama nuolatiniam gyvenimui skirtose patalpose, t. y. +20 laipsnių Celsijaus arba aukštesnė.
2. neleidžiama montuoti patalpose, kuriose nuolat yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose, garažuose.
3. Reguliuojamas rėmas, kurį sudaro tarpinė, surinkimo rinkinys ir gamykloje sumontuota sklendė, leidžia pritvirtinti durų varčią. Tunelinio tipo rėmas naudojamas tik angai įrengti.

SVEIKATA IR SAUGA NAUDOJANT IR ATLIEKANT TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

1. pašalinkite nešvarumus drėgnu skudurėliu.
2. Garantą neatsako už šalutinį valymo priemonių poveikį. Prieš naudojant jas, patartina atlikti bandymą nedideliame plote, nepastebimoje vietoje, užtepant priemonę ant šluostės.
3. nedelsiant pašalinti naudojimo metu atsiradusius funkcinius gedimus, visų pirma:
 - atlaisvinant priedų (vyrių, fiksatorių, spynų ir kt.) tvirtinimo varžtus,
 - varčios trinčiai į rėmą arba grindis,
 - sparno įtempiai.
4. Bet kokius pakeitimus, reikalingus dėl naudojimo metu pablogėjusių funkcinių savybių, nedelsdami turi atlikti kvalifikuoti montuotojai (negarantinis aptarnavimas durų gamintojo ir montavimo įmonės atžvilgiu).
5. Apsaugokite nuo drėgmės ir drėgmės.
6. Griežtai draudžiama:
 - transportuoti, tvarkyti ir laikyti ne horizontalioje padėtyje,
 - montavimas ir laikymas nevėdinamose, drėgnose arba labai saulėtose patalpose,
 - valymas ir priežiūra naudojant cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra korozinių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ir medžiagų, kurios keičia spalvą ir daro žalą,
 - valymo priemonių dozavimas tiesiai ant paviršiaus.
7. slampinėjimas, sunkių, šlapių, lipnių daiktų kabinimas ir pan.
7. Montuojant, naudojant ir atliekant techninę priežiūrą būtina griežtai laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių, ypač:
 - perskaitykite ir laikykitės montavimo priemonių etiketėje pateiktų nurodymų,

- surinkimo metu naudokite efektyvius įrankius pagal jų paskirtį,
 - atidaryti ir uždaryti duris naudokite rankeną, rankenėlę, rankenėlę ar kitą tinkamą įrangą.
8. gaminyje neturi būti nurodytų pavojingų medžiagų 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

PRIEŠ SURINKIMĄ

1. rekomenduojama naudotis kvalifikuotų montavimo komandų paslaugomis.
2. Atlikite darbus laikydamiesi statybos meno taisyklių bei sveikatos ir saugos taisyklių.
3. Pradėti montuoti baigus kitus renovacijos ir statybos darbus (dažymą, tapetavimą, plytelių klijavimą ir plokščių klojimą) patalpose, kuriose drėgmės lygis neviršija 50-60 %.
4. Paruoškite įrankius: atsuktuvą arba atsuktuvą, 4 mm veržliaraktį (ampulinį veržliaraktį), gražtą, 2 m gulsčiuką, tarpiklius, varžtus, tarpiklius, pleištus, mažo suspaudimo montavimo putas.

MONTAŽAS

1. Išpakuokite visus komponentus iš pakuotės ir padėkite ant švaraus paviršiaus, kad nebūtų subraižyta fanera. Nesunaikinkite pakuotės ir gamintojo etikečių, kol nebaigtas montavimas.
2. Atstumu, atitinkančiu viršutinės sijos plotį, horizontaliai lygiagrečiai vienas kitam padėkite staktos ir vyrių stovus.
3. pastatykite viršutinę siją taip, kad kampai gerai priglustų.
4. sujungkite kampus metaliniais varžtais, išlaikydami statų kampą tarp sijos ir stovo.
5. Į skylę įstatykite vyrius. Jei vyriai yra su 1 kaiščiu, 3 mm gražtu gręžkite 2 mm gylio skylę varžtų tvirtinimo vietoje. Patikrinkite elementų sujungimo vietą faneruotės pusėje.
6. Apatinį nelipnų rėmo paviršių (pagrindą, besiliečiantį su pagrindu) apsaugokite neutraliu silikonu (nesanitarinis!).
7. Įstatykite rėmelį į angą ir pritvirtinkite jį pleištais su kairiosios/dešinės pusės funkcija
8. Tarp sienos ir rėmo įdėkite tarpinius blokelius tokia aukštyje: slenkstis, užraktas, viršutinė ir apatinė vyrių dalys.
9. Vertikalius elementus stabilizuokite reguliuojamomis atramomis ir pleištais.
10. Naudokite gulsčiuką, kad patikrintumėte vertikalią ir lygią konstrukciją. Stacionariai pritvirtinkite rėmą 92 mm ilgio $\varnothing 7,5$ mm varžtais (prieš tai išgręžkite $\varnothing 6$ mm skylę). Estetiniams sumetimais rekomenduojama tai daryti apvaduose po tarpine, po apatiniu ir viršutiniu vyriais bei fiksatoriumi.
11. Sumontuokite durų varčią ir patikrinkite, ar ji prigludusi prie rėmo. Tarpas kiekviename aukštyje turi būti vienodas. Papildomai sureguliuokite vyrius.
12. Išimkite varčią.
13. Tarp mūro ir karkaso, statramsčių aukštyje ir kampuose, įpurškite montavimo putų.



14. Palikite taip, kaip rekomenduoja putų gamintojas, bet ne trumpiau kaip 24 valandas.
 15. Pašalinkite putų, statramsčių ir pleiščių perteklių.
 16. Sutvarkykite apdailą. Juostos ir ketvirtainiai apvada i rinkinį neįeina, bet užsakomi atskirai.
 17. tarpą tarp grindų ir durų rėmo užsandarinkite silikonu, kad apsaugotumėte nuo drėgmės ar šlamesio (išskyrus kiliminę dangą).

Pastaba: galima naudoti tik durų dailylentėms tinkamus preparatus su neutralia kietėjimo sistema (oksimo pagrindu) ir nedideliu tirpiklių kiekiu. Griežtai draudžiama naudoti sanitarinius hermetikus ir kitus preparatus, kurių sudėtyje yra bent acto rūgšties. Estetikai pagerinti galima naudoti maskuojamąsias juosteles (juosteles, ketvirčius). Gamintojas nenustato konkretaus grindjuosčių tvirtinimo būdo. Leidžiama naudoti montavimo putas, klijus ir pan. montavimo medžiaga, silikonas, maždaug 0,5 mm skersmens lazdelės ir t. t. taip, kad būtų užtikrinta patvari ir estetiška išvaizda. Dėl tvirtinimo būdo turi susitarti Investuotojas ir Rangovas.

SIENOS ANGOS MATMENYS (MM)

1 LAPO DURYS	PLATUMAS					AUKŠTIS*	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	PL	CZ
PERŽIŪRA	722	822	922	1022	1122	2077	2030

*simbolis pateikiamas produkto komercinėje etiketėje (virš brūkšninio kodo)

