



## FIX KERET AZ AJTÓKHOZ - BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

**Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el a garanciális feltételeket és a telepítési utasításokat.**

### FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ VÉD A NEDVESSÉG ÉS A NEDVESSÉG ELLEN!

#### SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK:

csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es hatszögkulcs, fúrógép, vízmérték 2 m hosszú, távtartók, Ø7,5 mm-es csavarok 92 mm hosszúak, kalapács, távtartók, ékek, alacsony tömörségű szerelőhab, semleges szilikon (NEM higiéniai), fakivágó szerszámok.

#### A KIVITELEZÉS MINŐSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

1. A kivitelezés minőségének meg kell felelnie a termék műszaki leírásának és a gyári gyártásellenőrzésnek. Továbbá a kivitelezési szabványnak tükröznie kell a felhasznált anyagok típusát és a gyártási technológiát.

2. Az összekötő elemeknél megengedett hézagok 0,5 mm, és legalább a következőkre vonatkoznak: a keretállványok és a karzat (felső gerenda) találkozásai, a keresztléc és a függőleges szárnykeret közötti találkozás. A 0,5 mm-t meg nem haladó hézag nem minősül termékhibának.

#### CÉLKITŰZÉS

1. A terméket olyan helyiség falán lévő nyílás beépítésére tervezték, amelynek relatív páratartalma nem haladja meg az 50-60%-ot, és amelynek hőmérséklete alkalmas az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek számára, azaz legalább +20 Celsius-fok.

2. A telepítés nem megengedett olyan helyiségekben, ahol állandóan magas a páratartalom, pl. mosókonyhák, szaunák, uszodák, pincék, garázsok.

3. A tömítésből, szerelőkészletből és gyárilag felszerelt reteszből álló állítható keret lehetővé teszi az ajtólap felszerelését. Az alagút típusú keret kizárólag a nyílás felszerelésére szolgál.

#### EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN

1. Távolítsa el a szennyeződések nedves ruhával.

2. A kezes nem felelős a tisztítószeres esetleges mellékhatásaiért. Használatuk előtt ajánlatos egy kis területen, egy nem feltűnő helyen tesztet végezni, a szer egy ruhára történő felhordásával.

3. a használat során felmerülő működési hibák azonnali kijavítása, különösen:

- a tartozékokat (zsanérok, zárok, zárok stb.) rögzítő csavarok meglazítása,
- a szárny súrlódása a kerethez vagy a padlóhoz,
- szárnyfeszültségek.

4. A funkcionális jellemzők használat során bekövetkezett romlása miatt szükséges beállításokat azonnal szakképzett szerelőknek kell elvégezniük (az ajtó gyártója és a szerelő cég tekintetében garancián kívüli szerviz).

5. Véd a nedvesség és a nedvesség ellen.

6. Szigorúan tilos:

- szállítás, kezelés és tárolás a vízszintes helyzettől eltérő módon,
- telepítés és tárolás nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségekben,
- tisztítás és karbantartás korrozív anyagokat, csiszolóanyagokat és elszíneződést és károsodást okozó anyagokat tartalmazó kémiai készítményekkel,
- tisztítószeres adagolása közvetlenül a felületre

- csapkodás, nehéz, nedves, ragadós tárgyak felakasztása stb.

7. A telepítés, használat és karbantartás során szigorúan be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, különösen:

- olvassa el és kövesse a szerelési előkészületek címkéjén található utasításokat,
- az összeszerelés során a rendeltetésüknek megfelelően hatékony szerszámokat használjon,
- az ajtó nyitására és zárására fogantyút, kilincset, kilincset, kilincset vagy más megfelelő vasalatot használjon.

8. A termék nem tartalmazhatja a meghatározott veszélyes anyagokat Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.).

#### ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. szakképzett szerelőcsapatok alkalmazása ajánlott.

2. Végezze el a munkát az építőművészet szabályainak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.

3. A beépítést az egyéb felújítási és építési munkálatok (festés, tapétázás, csempézés és burkolás) befejezése után kezdje meg olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50-60%-ot.

4. Készítse elő a szerszámokat: csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es imbuszkulcs (ampullakulcs), fúró, 2 m-es vízmérték, távtartók, csavarok, távtartóblokkok, ékek, alacsony tömörségű szerelőhab.

#### MONTAGE

1. Csomagolja ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és helyezze egy tiszta felületre, amely nem karcolja meg a furnérral. Az összeszerelés befejezéséig ne semmisítse meg a csomagolást és a gyártó címkéit.

2. Fektesse az ütközőt és a csuklós emelkedőket vízszintesen, egymással párhuzamosan, a felső gerenda szélességének megfelelő távolságra.

3. helyezze el a felső gerendát úgy, hogy a sarkok jól illeszkedjenek.

4. A sarkokat fémcsavarokkal kösse össze, a gerenda és az emelkedő között derékszöget tartva.

5. Rögzítse a zsanérokot a lyukakba. Az 1 csapos zsanérok esetében fúrjon 2 mm mély lyukakat 3 mm-es fúrószárral a csavarok rögzítési pontjába. Ellenőrizze az elemek csatlakozási helyét a furnérolalon.

6. Védje a keret alsó, ragasztás nélküli felületét (az aljzattal érintkező alapot) semleges szilikonnal (nem higiéniai!).

7. Állítsa be a keretet a nyílásba, és rögzítse azt a ékek balra/jobbra funkcióval

8. Helyezzen távtartó blokkokat a fal és a keret közé a következő magasságokban: küszöb, zár, valamint a felső és alsó zsanérok.

9. Stabilizálja a függőleges elemeket állítható merevítőkkal és ékekkel.



10. Használjon vízmértéket a függőleges és vízszintes szerkezet ellenőrzéséhez. Rögzítse a keretet véglegesen a 92 mm hosszú Ø7,5 mm-es csavarokkal (fúrjon előzetesen Ø6 mm-es lyukakat).

11. Esztétikai okokból ajánlott ezt a peremben a tömítés alatt, az alsó és a felső zsanér és a retesz alatt elvégezni.

Szerelje fel az ajtólapot, ellenőrizve a kerethez való tapadást. A házagnak minden magasságban azonosnak kell lennie. A zsanéroknál végezzen további beállításokat.

12. Távolítsa el a szárnyat.

13. A falazat és a váz közé a támaszok magasságában és a sarkokban injektáljon beépítési habot.

Hagyja a hab gyártója által ajánlott ideig, de legalább 24 órán át.

15. Távolítsa el a felesleges habot, a merevítőket és az ékeket.

16. Rögzítse a szegélyeket. A szalagok és a negyedkörök nem tartoznak a készlethez, hanem külön rendelhetők.

17. A padló és az ajtókeret közötti teret szilikonnal tömítse le a nedvesség vagy nedvesedés ellen (kivéve szőnyegek esetén).

Megjegyzés: Kizárólag ajtóasztalosmunkákhoz alkalmas, semleges kikeményedési rendszerű (oxim bázisú) és alacsony oldószer tartalmú készítmények használhatók. Egészségügyi tömítőanyagok és egyéb, legalább ecetsavat tartalmazó készítmények használata szigorúan tilos. Az esztétika javítása érdekében maszkolószalagok (szalagok, negyedkörök) használhatók. A gyártó nem ír elő konkrét módszert a szegélylécek rögzítésére. Megengedett a rögzítőhab, ragasztó stb. használata. rögzítőanyag, szilikon, kb. 0,5 mm átmérőjű pálcika stb., oly módon, hogy tartós és esztétikus megjelenést biztosítson. A rögzítés módjáról a Beruházó és a Vállalkozó között kell megállapodni.

### FALNYÍLÁS MÉRETEI (MM)

1-LEAF AJTÓ	SZÉLESÉG					MAGASSÁG	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	PL	CZ
VÉLEMÉNY	722	822	922	1022	1122	2077	2030

