



IEKŠDURVIS - UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas izlasiet garantijas noteikumus un nosacījumus, kā arī uzstādīšanas instrukciju.

UZMANĪBU: IZSTRĀDĀJUMS SATUR MATERIĀLUS UZ KOKSNES BĀZES AIZSARGĀ PRET MITRUMU UN SLAPJUMU!

NEPIECIEŠAMIE MONTĀŽAS PIEDERUMI:

Skrūvgriezis vai skrūvgriezis, 4 mm sešstūra atslēga, urbis, 2 m garš līmeņrādis, starplikas, Ø7,5 mm skrūves 92 mm garumā, āmurs, starplikas, ķīļi, zemas kompresijas montāžas putas, neitrāls silikons (NE sanitārais), koka griešanas instrumenti.

IZGATAVOŠANAS KVALITĀTE UN PRECIZITĀTE

1. Izstrādājuma kvalitātei ir jāatbilst izstrādājuma tehniskajam aprakstam un rūpnīcas ražošanas kontrolei. Turklāt izgatavošanas standartam jāatspoguļo izmantoto materiālu veids un ražošanas tehnoloģija.
2. Pieļaujamās šuvju spraugas ir vismaz 0,5 mm šādās vietās: savienojumi starp rāmja statņiem un pārsedzi (augšējo siju), savienojums starp šķērssiņu un vērtnes vertikālo rāmi. Plaša, kas nepārsniedz 0,5 mm, nav uzskatāma par produkta defektu.

MĒRĶIS

1. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai būvniecībā kā iekšdurvis, aizverot konstrukcijas atveres iekšējās sienās, starp kāpņu telpu vai koridoru un telpām. Uzstādīšana nav ieteicama starp telpām ar ievērojamām temperatūras atšķirībām vai pastāvīgi augstu mitruma līmeni (t. i., virs 60 %), piemēram, veļas mazgātavās, saunās, peldbaseinos, pagrabos, garāžās, neapkurināmos bēniņos un bēniņos.
2. durvju atvēršanai un aizvēršanai izmantojiet rokturi, rokturi, rokturi, rokturi vai citu aprīkojumu.
3. Izvēloties piemērotu durvju veidu, jāņem vērā ēkas tehniskās prasības, ņemot vērā piemērojamos standartus un noteikumus.
4. Durvju vērtnei jābūt uzstādītai uz durvju rāmja, kas nodrošina pareizus funkcionālos un ekspluatācijas parametrus.
5. FORTECA durvīm ir paaugstināta izturība pret ielaušanos RC2 vai RC3 klasē.

VESELĪBA UN DROŠĪBA LIETOŠANĀ UN APKOPĒ

1. Notīriet netīrumus ar mitru drānu. Pārmērīgs ūdens daudzums var izraisīt neatgriezenisku finiera saburzīšanos.
2. Garants nav atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu blakusparādībām. Pirms to lietošanas ieteicams veikt pārbaudi nelielā platībā, neuzkrītošā vietā, uzklājot līdzekli uz lupatiņas.
3. Aizsargājiet pret mitrumu un slapjumu.
4. Ir stingri aizliegts:
 - transportēšana, pārvietošana un uzglabāšana, izņemot vertikālā stāvoklī, novietojot uz apakšējās malas.
 - uzstādīšana un uzglabāšana neventilētās, mitrās vai ļoti saulainās telpās,
 - tīrīšana un apkope, izmantojot ķīmiskus preparātus, kas satur kodīgas vielas, abrazīvus materiālus un vielas, kas izraisa krāsas maiņu un bojājumus,
 - tīrīšanas līdzekļu dozēšana tieši uz finierētas vai krāsotas virsmas,
 - smagus, slapjus, mitrus, lipīgus priekšmetus u. c.
5. Uzstādīšanas, lietošanas un apkopes laikā stingri jāievēro piemērojamie darba drošības noteikumi, jo īpaši:
 - izlasiet un ievērojiet montāžas putu uzlīmes norādījumus,
 - montāžas laikā izmantot efektīvus instrumentus atbilstoši to paredzētajam lietojumam,
 - durvju atvēršanai un aizvēršanai izmantojiet rokturi, rokturi, rokturi, rokturi vai citu piemērotu aprīkojumu.

6. Jebkādi pielāgojumi, kas nepieciešami ekspluatācijas laikā radušos funkcionālo īpašību pasliktināšanās dēļ, nekavējoties jāveic kvalificētiem montieriem (ārpusgarantijas serviss attiecībā pret durvju ražotāju un montāžas uzņēmumu).

7. Produkts nesatur bīstamas vielas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

PIRMS MONTĀŽAS

1. Uzstādīšanu sāciet pēc tam, kad ir pabeigti mitrie būvdarbi ēkas iekšpusē.
2. pastāvīgais mitrums ēkā nedrīkst pārsniegt 60 %.
3. Izpako un pārbauda atbilstību pasūtījumam. atturieties no defektīva izstrādājuma montāžas.
4. Sagatavojiet caurumu sienā ar šādiem parametriem:
 - noteikt grīdas līmeni,
 - saglabāt vertikālo un horizontālo (vienādas diagonāles),
 - atvērums ir par aptuveni 30 mm platāks par durvju ārējo izmēru,
 - atvērums ir par aptuveni 15 mm lielāks par durvju ārējo izmēru,
5. ieteicams izmantot kvalificētas montāžas komandas.
6. veikt darbu saskaņā ar nozares noteikumiem.

MONTAŽA

1. samontējiet rāmi saskaņā ar montāžas instrukcijām, kas pievienotas rāmim (neattiecas uz durvīm, kas iegādātas ar jau samontētu rāmi).
2. aizsargājiet rāmja apakšējo nesalipināto virsmu (pamatni, kas saskaras ar pamatni) ar neitrālu silikonu (nav sanitārs!).
3. salāgojiet rāmi sienas gaismā, ievērojot kreisās un labās pusēs funkciju un atstarpes starp rāmi un sienu.
4. Stabilizējiet rāmi atvērumā ar starplikām (starp rāmi un sienu) augšējo eņģu, slēdzenes un sliekšņa augstumā un papildus divām starplikām, kas piestiprinātas rāmja galvas abās pusēs. Piestipriniet starplikas (piemēram, ar mīkstu flaneli), lai pasargātu tās no bojājumiem rāmī.
5. Izmantojiet ķīļus, lai izlīdzinātu statņus divās plaknēs, pārbaudot arī rāmja pārsedzes līmeni.
6. Uzstādiet durvju vērtni, pārbaudiet vērtnes funkcionalitāti un tās saķeri ar rāmi.
7. noņemiet durvju vērtni un noņemiet durvju rāmja blīvējumu. Durvju rāmī (zem blīvējuma) izurbiet Ø6 caurumus mm stiprinājuma skrūvēm. RC2 un RC3 klases durvīm (piemēram, Forteca) katrā pusē ir nepieciešamas vismaz četras tērauda stiprinājuma skrūves ar minimālo garumu 130 mm un diametru 7 mm. Attālums starp skrūvēm, mērot no apakšējās malas. rāmī: 1/ 180 mm; 2/ 730 mm; 3/ 1280 mm; 4/ 1835 mm. Piestipriniet vismaz vienu skrūvi pārsedzē.
9. Ar urbjašīnu Ø6 mm diametra urbiet caurumus mūrī vismaz 100 mm dziļumā.



10. Rāmja uzstādīšana ar izplešanās skrūvēm, kas piemērotas uz substrāta un apstiprināts lietošanai un tirdzniecībai (B vai CE marķējums). Ir pieļaujama uzstādīšana ar montāžas plāksnēm (enkuriem).

Uzlieciet vērtni un blīves rāmī un pārbaudiet vērtnes saķeri, vajadzības gadījumā pielāgojot rāmja vai eņģu stāvokli. Procesa nobīde ielaidumā un starplikas novirze ir ne vairāk kā 3 mm.

12. Starp starplikas blokiem ieteicams izmantot papildu starplikas, lai nostiprinātu karkass pret deformāciju, ko izraisa putu izplešanās.

Vienmērīgi aizpildiet spraugas abās rāmja pusēs ar zema putu blīvuma montāžas putām, ievērojot putu ražotāja ieteikumus. Konstruktīvas izturību un stabilitāti uzlabo, izmantojot augstas kvalitātes montāžas putas.

14. Vismaz pēc 24 stundām noņemiet lieko putu un ķīļu masu.

15. uzstādiet papildu savienojuma apdares elementus, piemēram, lentes, ceturtdaļiņņas, nosedzošās sloksnes.

16. vēlreiz pārbaudiet durvju darbību, veicot nepieciešamos regulējumus. Pārbaudiet slēdzenes efektivitāti, 3 reizes aizslēdzot durvis.

Noslēdziet savienojumu starp rāmi un grīdu ar silikonu (neattiecas uz tekstila grīdas segumu). Aizsargājiet koka sliekšni ar koksnes konservantiem. Piezīme: atļauts izmantot tikai koka impregnēšanas līdzekļus, kas piemēroti koka izstrādājumiem. durvju hermētiķi ar neitrālu sacietēšanas sistēmu (oksīma bāze) un zemu šķīdinātāja saturu. Ir stingri aizliegts izmantot sanitāros hermētiķus un citus preparātus, kas cita starpā satur etiķskābi. Uzstādiet furnitūru (rokturus, pogas, slēdžus, kloķus, skatlogus) saskaņā ar to instrukcijām. Brīdinājums: nekavējoties lūdziet kvalificētu montieri novērst funkcionālos traucējumus. Neievērojot darba noteikumus, var rasties neatgriezeniski bojājumi (plaisas, deformācijas, nodilums).

SIENAS ATVERES IZMĒRI (MM)

1 LAUKA DURVIS	PLATUMS				AUGSTUMS*	
	"80N"	"80"	"90E**"	"100"	LV	CZ
FORTECA ar koka/MDF vāku	892	936	1036	1136	2088	-
FORTECA ar eņģēm regulējamu tērauda gredzenu	865	910	1022	1110	2070	-
FORTECA ar uzgriezni. liels leņķa tērauds	840	885	997	1085	2060	-
HERSE SET ar fiksētu koksni/MDF fiksēta koks/MDF	872	912	1016	1112	2072	2025
HERSE SET ar koka/MDF apdari. regulējams koks/MDF	-	888	992	1082	2060	2013
HERSE SET ar eņģēm regulējams tērauda gredzens	855	895	999	1095	2066	2019
HERSE komplekts ar uzgriezni lielais leņķa tērauds	841	881	985	1081	2059	2012
HERSE KOMPLEKTS AR ASI. tērauds apvienots	-	899	1015	1099	2077	2030

Simbols * parādās uz izstrādājuma tirdzniecības etiķetes (virs EAN koda), iepriekš minētie izmēri neietver rūpnīcas saīsinājumu.

** ieguldījumu platums (90ES - tērauda rāmim)