



IEKŠDURVIS - UZS

SALOKĀMĀS DURVIS - UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas izlasiet garantijas noteikumus un nosacījumus, kā arī uzstādīšanas instrukciju.

UZMANĪBU: IZSTRĀDĀJUMS SATUR MATERIĀLUS UZ KOKSNES BĀZES AIZSARGĀ PRET MITRUMU UN SLAPJUMU!

IZGATAVOŠANAS KVALITĀTE UN PRECIZITĀTE

1. Izstrādājuma kvalitātei ir jāatbilst izstrādājuma tehniskajam aprakstam un rūpnīcas ražošanas kontrolei. Turklāt izgatavošanas standartam jāatspoguļo izmantoto materiālu veids un ražošanas tehnoloģija.
2. pieļaujamās spraugas savienojuma elementos ir 0,5 mm, un tās attiecas vismaz uz: rāmja statņu savienojumiem ar pārsedzi (augšējo siju), šķērssiijas un vērtnes vertikālā rāmja savienojumu. Plaīsa, kas nepārsniedz 0,5 mm, nav uzskatāma par izstrādājuma defektu.

MĒRĶIS

1. Izstrādājums ir paredzēts uzstādīšanai atveres sienā telpā, kuras relatīvais mitrums nepārsniedz 50-60% un temperatūra ir piemērota telpām, kas paredzētas pastāvīgai dzīvošanai, t.i., +20 grādi pēc Celsija vai augstāka.
2. uzstādīšana nav atļauta telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, piemēram, veļas mazgātavās, saunās, peldbaseinos, pagrabos, garāžās.
3. Izvēloties piemērotu durvju veidu, jāņem vērā ēkas tehniskās prasības, ņemot vērā piemērojamos standartus un noteikumus.
4. Durvju vērtnei jābūt uzstādītai uz durvju rāmja, kas nodrošina pareizus funkcionālos un ekspluatācijas parametrus.

VESELĪBA UN DROŠĪBA LIETOŠANĀ UN APKOPĒ

1. Notīriet neīrūmus ar mitru drānu. Pārmērīgs ūdens daudzums var izraisīt neatgriezenisku finiera saburzīšanos.
2. Garants nav atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu blakusparādībām. Pirms to lietošanas ieteicams veikt pārbaudi nelielā platībā, neuzkrītošā vietā, uzklājot līdzekli uz auduma.
3. Aizsargājiet pret mitrumu un slapjumu.
4. Ir stingri aizliegts:
 - transportēšana, pārvietošana un uzglabāšana, izņemot vertikālā stāvoklī, novietojot uz apakšējās malas.
 - uzstādīšana un uzglabāšana neventilētās, mitrās vai ļoti saulainās telpās,
 - tīrīšana un apkope, izmantojot ķīmiskus preparātus, kas satur kodīgas vielas, abrazīvus materiālus un vielas, kas izraisa krāsas maiņu un bojājumus,
 - tīrīšanas līdzekļu dozēšana tieši uz finierētas vai krāsotas virsmas,
 - smagus, slapjus, mitrus, lipīgus priekšmetus u. c.
5. Uzstādīšanas, lietošanas un apkopes laikā stingri jāievēro piemērojamie darba drošības noteikumi, jo īpaši:
 - izlasiet un ievērojiet montāžas putu uzlīmes norādījumus,
 - montāžas laikā izmantot efektīvus instrumentus atbilstoši to paredzētajam lietojumam,
 - durvju atvēršanai un aizvēršanai izmantojiet rokturi, rokturi, rokturi, rokturi vai citu piemērotu aprīkojumu, nekavējoties novērst visus funkcionālos defektus, kas radušies lietošanas laikā, jo īpaši: stiprinājuma skrūvju atslābšanu, piederumi (eņģes, fiksatori, slēdzenes u. c.), vērtnes berzes pret rāmi vai grīdu, vērtnes spriegums.
6. Jebkādi pielāgojumi, kas nepieciešami sakarā ar ekspluatācijas laikā radušos funkcionālo īpašību pasliktināšanos, nekavējoties jāveic kvalificētiem montieriem (ārpusgarantijas serviss). attiecībā uz durvju ražotāju un montāžas uzņēmumu).

7. Produkts nesatur bīstamas vielas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

PIRMS MONTĀŽAS

1. Sagatavojiet instrumentus.
2. pirms aizsargapvalka noņemšanas veikt sākotnējo vizuālo pārbaudi un pārbaudīt atbilstību pasūtījumam.
3. Izņemiet iepakojumu, nesabojājot putu polistirolu, kartonu, apakšējo lējumu un ražotāja etiķetes, un uzglabājiet tos līdz uzstādīšanas pabeigšanai.
4. ieteicams izmantot kvalificētas montāžas komandas.
5. Veikt darbus saskaņā ar nozares noteikumiem un drošības noteikumiem.
6. Uzstādīšanu sāk pēc citu remontdarbu un būvdarbu pabeigšanas (krāsošanas, tapetēšanas, flīzēšanas un paneļu ieklāšanas) telpās, kurās mitruma līmenis nepārsniedz 50 %.
7. Pārbaudiet visus izmērus, kā norādīts instrukcijās.

SALOKĀMO DURVJU RĀMJA MONTĀŽA

1. Izpako visus elementus no iepakojuma un novieto uz tīras virsmas, kas nesabojā elementus, tostarp nesaskrāpē finieri. Nebojājiet iepakojumu vai ražotāja etiķetes, kamēr montāža nav pabeigta.
2. Noņemiet regulējamās kronšteinus no pamatnes un sijas.
3. novietojiet satvērēja un eņģu statņus horizontāli paralēli viens otram. Augšējo siju novietojiet perpendikulāri. Novietojiet sistēmas sastāvdaļas (vadotnes un stiprinājuma plāksni) blakus augšējai sijai.
4. Uzlieciet sistēmas sastāvdaļas (vadotnes un stiprinājuma plāksni) blakus augšējai sijai. Ar skrūvēm pieskrūvējiet vadotnes sliedi pie stiprinājuma plāksnes. Pēc tam ar skrūvēm piestipriniet visu sistēmu pie augšējās sijas (no iekšpuses). Vadošajai sliedei jābūt vienā līmenī ar augšējās sijas malu, no blīvējuma puses.
5. Ievietojiet sliedes un aizbīdņi sliedē. 6. Ievietojiet sliedi un aizbīdņi vadotnē.
7. Noskrūvējiet konstrukciju kopā, izmantojot komplektā iekļautās skrūves.
8. Noskrūvējiet konstrukciju kopā, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. Pārbaudiet stūru savienojumus no finiera puses.
9. Ievietojiet karkasu sienas atverē ar starplikām un regulējamām starplikām aizbīdņa plāksnes augstumā, virs sliekšņa un zem augšējās sijas, saglabājot konstrukcijas linearitāti. Lai stabilizētu
- Lai stabilizētu konstrukciju, ieteicams izmantot metāla skrūves, kuru izmērs ir atkarīgs no spraugas, bet ne mazāks par 80 mm x Ø 6 mm. mm. Estētisku apsvērumu dēļ caurumi jāizgatavo zem starplikas..
10. Pārbaudiet līmeņus un stāvumus, kā arī rāmja brīvās atveres izmērus, kuriem jābūt vienādiem visos augstumos.



11. Uzstādiet durvju vērtņi ar piestiprināto eņģi. Pārbaudiet, vai rāmis pieguļ, ja nepieciešams, noregulējiet. Starp sienu un karkasu starp sienu un karkasu statņu augstumā iesmidziniet montāžas putas. Atstājiet uz putu ražotāja ieteikto laiku, bet ne mazāk kā 24 stundas.
 14. Savienojiet regulējamus leņķus ar metāla savienotājiem.
 15. Ievietojiet leņķa iekavās. Tos drīkst pielīmēt ar silikonu.
 16. aizsargājiet telpu starp grīdu un durvju rāmi ar silikonu, lai pasargātu to no mitruma vai slapjuma (izņemot paklājus).
- Piezīme: atļauts izmantot tikai durvju furnitūrai pielāgotus preparātus ar neitrālu sacietēšanas sistēmu (oksīma bāze) un zemu šķīdinātāja saturu. Stingri aizliegts izmantot sanitāros hermētiķus un citus preparātus, kas satur vismaz etiķskābi.
17. Pieskrūvējiet apakšējo vadotni grīdai.

SALOKĀMĀS VĒRTNES MONTĀŽA

1. Izpako spārnus.
2. spārnā, 1/3 daļā, uzstādiet apakšējo ass daļu (ar kātu), izmantojiet skrūves. Pēc tam uzstādiet augšējo asi, arī izmantojot skrūves.
- 3 Uzlieciet turētāju pagarinājuma 2/3 daļas piestiprināšanai pie ratiņiem. Turētājs ir uzstādīts uz ratiņu tapas vadotnē.
- 4 Ievietojiet eņģes vērtņē un atzīmējiet vietas, kur tiks piestiprinātas montāžas skrūves. Piezīme: eņģes nav simetriskas, vērtnes 2/3 daļā jānovieto augstāka eņģu kārba. Noņemiet eņģes un iezīmētajās vietās izurbiet caurumus stiprinājuma skrūvēm. Urbiet caurumus 30-40 mm dziļumā, izmantojot Ø3 mm urbi.
6. ievietojiet putekļu birsti vērtnes 1/3 daļā.
- 7 Uzlieciet vērtnes daļu 1/3 uz augšējās ass, pievēršot uzmanību pareizai kāta pozīcijai. Pēc tam paceliet spārnus, uzspiežot to uz kāta. Nolaidiet vērtņi tā, lai apakšējā stumbrs sasniegtu apakšējo asi. Ja nepieciešams, noregulējiet vērtnes stāvokli, izmantojot apakšējā korpusā esošo kātu.
8. Uzkaršējiet vērtnes 2/3 daļu uz kronšteina (ratiņu stiprinājuma kronšteina), pieskrūvējiet ar divām skrūvēm. Noregulējiet vērtnes augstumu.
9. Uzlieciet eņģes vērtnēs un noregulējiet to stāvokli.

- A - PAPILDU GULTA 2/3
 B - PAPILDU GULTA 1/3
 C - RATIŅU STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS
 D - AUGŠĒJAIS APMETNIS
 E - ZEMĀKA APDZĪVOTĀ VIETA

