



## ĮSTRIŽŲ DURŲ STAKTA - MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas.

### DĖMESIO: GAMINYJE YRA MEDIENOS MEDŽIAGŲ APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS IR DRĖGMĖS!

#### REIKALINGI MONTAVIMO PRIEDAI:

atsuktuvus, 4 mm šešiakampis veržliaraktis, gražtas, 2 m ilgio gulsčiukas, tarpikliai, Ø7,5 mm varžtai 92 mm ilgio, plaktukas, tarpikliai, pleištai, mažo suspaudimo montажinės putos, neutralus silikonas (NE sanitarinis), medienos pjovimo įrankiai.

#### ATLIKIMO KOKYBĖ IR TIKSLUMAS

1. Gamybos kokybė turi atitikti gaminio techninį aprašymą ir gamyklinę gamybos kontrolę. Be to, pagaminimo standartas turi atspindėti naudojamų medžiagų tipą ir gamybos technologiją.  
2. leistini tarpai jungiamuosiuose elementuose yra 0,5 mm ir susiję bent su: rėmo stovų jungtimis su stakta (viršutine sija), slenksčio ir varčios vertikalaus rėmo jungtimi. Jei tarpas neviršija 0,5 mm, tai nelaikoma gaminio defektu.

#### TIKSLAS

1. Gaminys skirtas įrengti angą sienoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 50-60 %, o temperatūra tinkama nuolatiniam gyvenimui skirtose patalpose, t. y. +20 laipsnių Celsijaus arba aukštesnė.  
2. neleidžiama montuoti patalpose, kuriose nuolat yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose, garažuose.  
3. Reguluojamas rėmas, kurį sudaro tarpinė, surinkimo rinkinys ir gamykloje sumontuota sklendė, leidžia pritvirtinti durų varčią. Tunelinio tipo rėmas naudojamas tik angai įrengti.

#### SVEIKATA IR SAUGA NAUDOJANT IR ATLIEKANT TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

1. pašalinkite nešvarumus drėgnu skudurėliu.  
2. Garantą neatsako už šalutinį valymo priemonių poveikį. Prieš naudojant jas, patartina atlikti bandymą nedideliame plote, nepastebimoje vietoje, užtepus priemonę ant šluostės.  
3. nedelsiant pašalinti naudojimo metu atsiradusius funkcinius gedimus, visų pirma:  
- atlaisvinant priedų (vyrių, fiksatorių, spynų ir kt.) tvirtinimo varžtus,  
- varčios trinčiai į rėmą arba grindis,  
- sparno įtempiai.  
4. Bet kokius pakeitimus, reikalingus dėl naudojimo metu pablogėjusių funkcinių savybių, nedelsdami turi atlikti kvalifikuoti montuotojai (negarantinis aptarnavimas durų gamintojo ir montavimo įmonės atžvilgiu).  
5. Apsaugokite nuo drėgmės ir drėgmės.  
6. Griežtai draudžiama:  
- transportuoti, tvarkyti ir laikyti ne horizontalioje padėtyje,  
- montavimas ir laikymas nevėdinamose, drėgnose arba labai saulėtose patalpose,  
- valymas ir priežiūra naudojant cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra korozinių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ir medžiagų, kurios keičia spalvą ir daro žalą,  
- valiklių dozavimas tiesiai ant paviršiaus,  
- slampinėjimas, sunkių, šlapių, lipnių daiktų kabinimas ir pan.  
7. Montuojant, naudojant ir atliekant techninę priežiūrą būtina griežtai laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių, ypač:  
- perskaitykite ir laikykitės montavimo priemonių etiketėje pateiktų nurodymų,

- surinkimo metu naudokite efektyvius įrankius pagal jų paskirtį,  
- atidaryti ir uždaryti duris naudokite rankeną, rankenėlę, rankenėlę ar kitą tinkamą įrangą.  
8. gaminyje nėra nurodytų pavojingų medžiagų  
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

#### PRIEŠ SURINKIMĄ

1. rekomenduojama naudotis kvalifikuotų montavimo komandų paslaugomis.  
2. Atlikite darbus laikydamiesi statybos meno taisyklių bei sveikatos ir saugos taisyklių.  
3. Pradėti montuoti baigus kitus renovacijos ir statybos darbus (dažymą, tapetavimą, plytelių klijavimą ir plokščių klojimą) patalpose, kuriose drėgmės lygis neviršija 50-60 %.  
4. Paruoškite įrankius: atsuktuvą arba atsuktuvą, 4 mm veržliaraktį (ampulinį veržliaraktį), gražtą, 2 m gulsčiuką, tarpiklius, varžtus, tarpiklius, pleištus, mažo suspaudimo montavimo putas.  
5. patikrinkite matmenis (dėl matmenų nuokrypių gali būti sunku arba neįmanoma teisingai sumontuoti).  
6. Išlyginkite sienos paviršių prie pat rėmo.  
7. nuo metalinio rėmo pašalinkite vyrius ir nešvarumus, ypač riebalus ir dulkes.

#### MONTAŽAS

1. Išpakuokite visus komponentus iš pakuotės ir padėkite ant švaraus paviršiaus, kad nebūtų subraižyta fanera. Kol nebaigtas montavimas, nesunaikinkite pakuotės ir gamintojo etikečių.  
2. Išstumkite reguliuojamus kampus iš pagrindo ir sijos.  
3. Lygiagrečiai vienas kitam horizontaliai, atstumu, atitinkančiu viršutinės sijos plotį, padėkite staktos ir vyrių stovus.  
4. pastatykite viršutinę siją taip, kad kampai idealiai priglustų.  
5. Kampus sujunkite metalinėmis jungtimis (2 pav.).  
6. Prisukite konstrukciją naudodami pridedamas tvirtinimo detales ir varžtus (3 ir 4 pav.). Patikrinkite, kur kampiniai laikikliai sujungti iš faneros pusės.  
7. Apsaugokite apatinį nesuklijuotą rėmo paviršių (pagrindą, besiliečiantį su pagrindu) neutraliu silikonu (ne sanitariniu!).  
8. Įstatykite rėmą į angą, sumontuodami tarpinius blokėlius ir reguliuojamus tarpinius blokėlius apatinių ir viršutinių vyrių, spynos ir slenksčio aukštyje, išlaikydami konstrukcijos linijškumą.  
9. Patikrinkite lygius ir stovus bei laisvosios angos matmenis, kurie visuose aukščiuose turi būti vienodi.  
10. Prisukite vyrius (2 arba 3, priklausomai nuo modelio) prie rėmo (5 ir 6 pav.) ir tada įstatykite durų varčią.  
11. Patikrinkite, ar laikosi ant rėmo.  
12. Išimkite varčią.  
13. Tarp sienos ir rėmo įpurškite mažo plėtimosi putų:  
- per aliuminio arba plastiko profiliuose padarytas skylės,



- reguliuojamo kampo pusėje.

14. Putų gamintojo rekomenduojamą laikotarpį, bet ne trumpesnę kaip 24 valandas, palikite statramsčius vietoje.

**Tvirtinti mūre naudojant skiedinį, tinką ir pan. neleidžiama.**

15. tarpą tarp grindų ir durų rėmo užsandarinkite silikonu, kad apsisaugotumėte nuo drėgmės ar šlamesio (išskyrus kiliminę dangą).

Pastaba: galima naudoti tik durų dailylentėms tinkamus preparatus su neutralia kietėjimo sistema (oksimo pagrindu) ir nedideliu tirpiklių kiekiu. Griežtai draudžiama naudoti sanitarinius hermetikus ir kitus preparatus, kurių sudėtyje, be kita ko, yra acto rūgšties.

Sumontuokite varžią ir jungiamąsias detales (rankeną, atramą).  
Dėmesio: prieš montuodami patikrinkite, ar rankena tinka.

	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

Rėmo išdėstymo schema - vaizdas iš viršaus

L - atstumas nuo rankenos ašies iki rėmo plokštės krašto

L = 23 mm skydinėms durims

L = 28 mm STILE rėmo durims

