



ÖSSZECSUKHATÓ AJTÓK - BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el a garanciális feltételeket és a telepítési utasításokat.

FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ VÉD A NEDVESSÉG ÉS A NEDVESSÉG ELLEN!

A KIVITELEZÉS MINŐSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

1. A kivitelezés minőségének meg kell felelnie a termék műszaki leírásának és a gyári gyártásellenőrzésnek. Továbbá a kivitelezési szabványnak tükröznie kell a felhasznált anyagok típusát és a gyártási technológiát.
2. A megengedett hézagok 0,5 mm-esek, és legalább a következőket érintik: a keretállványok és a karzat (felső gerenda) közötti hézagok, a keresztléc és az ablakszárny függőleges kerete közötti hézagok. A 0,5 mm-t meg nem haladó hézag nem minősül termékhibának.

CÉLKITŰZÉS

1. A terméket olyan helyiség falán lévő nyílás beépítésére tervezték, amelynek relatív páratartalma nem haladja meg az 50-60%-ot, és amelynek hőmérséklete alkalmas az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek számára, azaz legalább +20 Celsius-fok.
2. A telepítés nem megengedett olyan helyiségekben, ahol állandóan magas a páratartalom, pl. mosókonyhák, szaunák, uszodák, pincék, garázsok.
3. A megfelelő ajtótypus kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület műszaki követelményeit, figyelembe véve az alkalmazandó szabványokat és előírásokat.
4. Az ajtólapot olyan ajtókeretre kell felszerelni, amely biztosítja a megfelelő funkcionális és teljesítményjellemzőket.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN

1. A szennyeződéseket nedves ruhával távolítsa el. A túlzott mennyiségű víz a furnér visszafordíthatatlan gyűrődését okozhatja.
2. A garanciavállaló nem felelős a tisztítószeres esetleges mellékhatásaiért. Használatuk előtt ajánlatos egy kis területen, nem feltűnő helyen tesztet végezni a szer alkalmazásával. egy ruhán.
3. Véd a nedvesség és a nedvesség ellen.
4. Szigorúan tilos:
 - szállítás, kezelés és tárolás esetén nem függőlegesen, hanem a készülék alsó szélére helyezve.
 - telepítés és tárolás nem szellőztetett, nedves vagy nagyon naps helyiségekben,
 - tisztítás és karbantartás korrozív anyagokat, csiszolóanyagokat és elszíneződést és károsodást okozó anyagokat tartalmazó kémiai készítményekkel,
 - a tisztítószeres adagolása közvetlenül a furnérozott vagy festett felületre,
 - csapkodás, nehéz, nedves, ragadós tárgyak felakasztása stb.
5. A telepítés, használat és karbantartás során szigorúan be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, különösen:
 - olvassa el és kövesse a szerelőhab címkéjén található utasításokat,
 - az összeszerelés során a rendeltetésüknek megfelelően hatékony szerszámokat használjon,
 - az ajtó nyitására és zárására fogantyút, kilincset, kilincset, kilincset vagy más megfelelő vasalatot használjon,
 - azonnal javítsa ki a használat során felmerülő működési hibákat, különösen a következőket: a tartozékokat (zsanérok, zárok, zárok stb.) rögzítő csavarok meglazulása, a szárnyak a kerethez vagy a padlóhoz való dörzsölődése, a szárnyra ható feszültségek.
6. A funkcionális jellemzők használat során bekövetkező romlása miatt szükséges beállításokat azonnal szakképzett szerelőknek kell elvégezniük (garancián kívüli szerviz). az ajtó gyártójával és a beépítő céggel kapcsolatban).

7. A termék nem tartalmaz a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott veszélyes anyagokat.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Készítse elő a szerszámokat.
2. A védőcsomagolás eltávolítása előtt végezze el a Termék első szemrevételezéses vizsgálatát, és ellenőrizze a megrendelésnek való megfelelést.
3. Vegye ki a csomagolást a polisztirolhab, a kartonpapír, a fenékléc és a gyártói címkék tönkretétele nélkül, és tárolja azokat a telepítés befejezéséig.
4. szakképzett szerelőcsapatok alkalmazása ajánlott.
5. A munkát a szakma szabályainak és a biztonsági előírásoknak megfelelően végzi.
6. A beépítést az egyéb felújítási és építési munkák (festés, tapétázás, csempézés és burkolás) befejezése után kezdje meg olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50%-ot.
7. Ellenőrizze az összes méretet az utasításban megadottak szerint.

ÖSSZECSUKHATÓ AJTÓKERET ÖSSZESZERELÉSE

1. Csomagolja ki az összes elemet a csomagolásból, és helyezze tiszta felületre, amely nem okoz sérülést az elemeken, beleértve a furnér karcolásait is. A telepítés befejezéséig ne sértse meg a csomagolást vagy a gyártó címkéit.
2. Csúsztassa ki az állítható szögeket az alaplóból és a gerendából.
3. Fektesse vízszintesen, egymással párhuzamosan egymás mellé a fogó- és a zsanérrögzítőket. Fektesse a felső gerendát merőlegesen. Fektesse a rendszer elemeket (vezetősín és rögzítőlemez) a felső gerenda mellé.
4. Csavarozza a vezetősínt a szerelőlemezhez a csavarok segítségével. Ezután rögzítse az egészet a felső gerendához (belülről) csavarokkal. A vezetősínek a felső gerenda széléhez kell támaszkodnia, a tömítés felőli oldalon. Helyezze be a futókat és az ütközőt a vezetősínbe.
5. Rendezze el a felső gerendát és a vázmerevítőket úgy, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a sarkokba.
6. Ezután illessze össze a sarkokat a csatlakozók segítségével.
7. Csavarozza össze a szerkezetet a mellékelt csavarokkal.
8. Ellenőrizze a konzolok csatlakozási helyét a furnéroladon.
9. Helyezze a keretet a falnyílásba távtartókkal és állítható távtartókkal, az ütközőlemez magasságában, a küszöb felett és a felső gerenda alatt, a szerkezet linearitásának megtartásával. A szerkezet stabilizálása érdekében ajánlott az illesztésektől függő méretű, de legalább 80 mm x Ø 6 mm méretű fémcsavarok használata. Esztétikai okokból a lyukakat a tömítőanyag alatt készítsse el.
10. Ellenőrizze a szinteket és emelkedőket, valamint a keret szabad nyílásméreteit, amelyeknek minden magasságban azonosnak kell lenniük.
11. Szerelje fel az ajtólapot a zsanérral együtt. (Az ajtólap részletes felszerelését lásd: AJTÓSZÁRNYAK BEÖLTÉSE).
12. Ellenőrizze a kerethez való tapadást, szükség esetén állítsa be.
13. A szerelőhabot a fal és a keret közé, a merevítők magasságában kell befecskendezni. Hagyja a hab gyártója által ajánlott ideig, de legalább 24 órán keresztül.
14. Csatlakoztassa az állítható szögeket fémcsatlakozókkal.



15. Helyezze be a szögletes zárójeleket. Engedélyezhető, hogy szilikonnal ragassza be őket.

16. A padló és az ajtókeret közötti teret szilikonnal védje a nedvességtől vagy nedvesedéstől (kivéve a szőnyeget).
Megjegyzés: Csak az ajtószervekhez igazodó, semleges kikeményedési rendszerű (oxim bázisú) és alacsony oldószer tartalmú készítmények használata megengedett. Szigorúan tilos a legalább ecetsavat tartalmazó egészségügyi tömítőanyagok és egyéb készítmények használata.

ÖSSZECSUKHATÓ SZÁRNY SZERELVÉNY

1. Csomagolja ki a szárnyakat.
2. A szárny 1/3 részébe szerelje be az alsó tengelydarabot (szárral), csavarokkal. Ezután szerelje be a felső tengely szintén csavarok segítségével.
3. Szerelje fel a tartószerkezetet a hosszabbító rész 2/3-ának a kocsihoz való rögzítéséhez. A tartót a vezetőkocsi csapjára szereljük fel a vezetőkocsiban.
4. Szerelje be a zsanérokat a szárnyba, és jelölje meg a rögzítőcsavarok helyét. **Megjegyzés: a zsanérok nem szimmetrikusak, egy magasabb zsanérdobozt kell elhelyezni a szárny 2/3 részébe.**

5. Távolítsa el a zsanérokat, és a megjelölt helyeken fúrjon lyukakat a rögzítőcsavarokhoz. Fúrjon 30-40 mm mély lyukakat Ø3 mm-es fúrószárral.

6. Helyezze a porkefét a szárny 1/3 részébe.
7. Helyezze az 1/3-os szárnyrészt a felső tengelyre, ügyelve a szár helyes helyzetére. Ezután a szárnyat a szárra tolva emelje fel a szárnyat. Engedje le a szárnyat úgy, hogy a szár alulról az alsó tengelyhez érjen. Ha szükséges, állítsa be a szárny helyzetét az alsó házban lévő szár segítségével.
8. Pattintsa a szárnyrész 2/3-át a konzolra (forgóvázas rögzítő konzol), rögzítse két csavarral. Állítsa be a szárny magasságát.
9. Szerelje be a zsanérokat a szárnyakba, és állítsa be a helyzetüket.

A - AJTÓLAP 2/3

B - AJTÓLAP 1/3

C - KOCSITARTÓ KONZOL

D - FELSŐ HÁZ

E - ALSÓ PANEL

- A – SKRZYDŁO DRZWIOWE 2/3
B – SKRZYDŁO DRZWIOWE 1/3
C – UCHWYT DO MOCOWANIA WÓZKA JEZDNEGO
D – OSADA GÓRNA
E – OSADA DOLNA

