



## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PRAGULUI LEMN / OȚEL

Citiți instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

**ATENȚIE: PROTEJAȚI PRAGUL DIN LEMN DE UMEZEALĂ ȘI DE UMEZEALĂ!**

### ACCESORII DE MONTARE NECESARE

Șurubelniță sau șurubelniță, nivel cu bulă de aer, ciocan, clei de montaj, unelte de tăiat lemnul

### CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Pragul din lemn este realizat din lemn de esență tare și este impregnat la suprafață împotriva umezelii.  
Pragul metalic este realizat din oțel inoxidabil.

### SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în peretele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.
2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.

### ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.
2. Efectuați lucrările în conformitate cu regulile artei construcției și cu reglementările privind sănătatea și siguranța.
3. Începeți instalarea după finalizarea altor lucrări de renovare și construcție în încăperi cu un nivel de umiditate de cel mult 50-60%.

### MONTAJ

1. deschideți ambalajul fără a distruge etichetele producătorului.
2. Verificați respectarea ordinului.
3. se verifică pregătirea suportului, care trebuie să fie protejat prin termoizolație și hidroizolație, uniform, stabil, uscat și lipsit de impurități.
4. se verifică adaptarea dimensională (lungime, lățime) a pragului la substrat.
5. Vopsiți pragul din lemn în culoarea dorită, folosind vopsele pentru lemn cu rezistență ridicată la abraziune.
6. lipirea pragului de lemn:
  - Aplicați adezivul de instalare potrivit pentru beton/lemn
  - Lipiți imediat pragul pe substrat.

7. fixarea pragului din oțel:

- faceți găuri de 30-40 mm adâncime în cadru, folosind un burghiu de 3 mm,
- înșurubați pragul la cadru cu ajutorul unor șuruburi pentru lemn (3,5x40 mm).

- aplicați un adeziv de instalare adecvat pentru lipirea betonului/metalului

- Lipiți imediat pragul pe substrat.

*Atenție! Înainte de a fixa șuruburile, trebuie să se facă următoarele.*

8. Verificați dacă ușa este uniform aderentă la garnitura de prag. Umpleți golurile dintre prag și substrat și dintre prag și cadru cu silicon neutru. Nu folosiți silicon sanitar, deoarece acesta conține acid acetic.

### REGULI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă.
2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al produselor de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică prin aplicarea produsului pe o cârpă.
3. Orice ajustări necesare din cauza deteriorării caracteristicilor funcționale apărute în timpul utilizării trebuie să fie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției față de producătorul ușii și de firma de montaj).
4. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.

**Notă: suprafața pragurilor este supusă la abraziune în funcție de intensitatea utilizării.**

Produsul nu conține substanțe periculoase, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.