



RAMĂ DE UȘĂ REFĂCUTĂ - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI A UMEZELII!

ACCESORII DE MONTARE NECESARE:

șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm, burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m lungime, distanțiere, șuruburi Ø7,5 mm de 92 mm lungime, ciocan, blocuri distanțiere, pene, spumă de asamblare cu compresie redusă, silicon neutru (NU sanitar), unelte de tăiat lemnul

CALITATEA ȘI ACURATEȚEA MANOPEREI

1. Calitatea execuției trebuie să fie în conformitate cu descrierea tehnică a produsului și cu controlul producției din fabrică. În plus, standardul de execuție trebuie să reflecte tipul de materiale utilizate și tehnologia de producție.
2. golurile admise la elementele de legătură sunt de 0,5 mm și se referă cel puțin la: îmbinările suporturilor de cadre cu lintelul (grinda superioară), îmbinarea dintre traversă și cadrul vertical al foii. Un decalaj care nu depășește 0,5 mm nu constituie un defect al produsului.

SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în perețele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.
2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.
3. Cadrul reglabil care cuprinde garnitura, kitul de asamblare și zăvorul montat din fabrică permite montarea foii de ușă. Cadrul de tip tunel este utilizat exclusiv pentru montarea deschiderii.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă.
2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al agenților de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, într-un loc puțin vizibil, prin aplicarea agentului pe o cârpă.
3. să remedieze imediat defecțiunile funcționale care apar în timpul utilizării, în special:
 - slăbirea șuruburilor de fixare a accesoriilor (balamale, încuietori, încuietori etc.),
 - frecarea foii de ramă cu cadrul sau cu podeaua,
 - tensiunile din aripă.
4. Orice ajustări necesare din cauza deteriorării caracteristicilor funcționale apărute în timpul utilizării trebuie să fie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției față de producătorul ușii și de firma de montaj).
5. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.
6. Este strict interzis să:
 - transportul, manipularea și depozitarea în alte condiții decât în poziție orizontală,
 - instalarea și depozitarea în încăperi neventilate, umede sau foarte însoțite,
 - curățarea și întreținerea cu ajutorul unor preparate chimice care conțin substanțe corozive, abrazive și substanțe care provoacă decolorări și deteriorări,
 - dozarea agenților de curățare direct pe suprafață,
 - trântirea, agățarea de obiecte grele, umede, lipicioase etc.

7. În timpul instalării, utilizării și întreținerii, trebuie respectate cu strictețe reglementările aplicabile în materie de siguranță la locul de muncă, în special:

- citiți și respectați instrucțiunile de pe eticheta preparatelor de instalare,
 - să utilizeze unelte eficiente în conformitate cu destinația lor în timpul asamblării,
 - să utilizeze un mâner, un buton, o mâner sau alte elemente de feronerie adecvate pentru a deschide și închide ușa.
8. produsul nu trebuie să conțină substanțele periculoase specificate

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.
2. Efectuați lucrările în conformitate cu regulile artei construcției și cu reglementările privind sănătatea și siguranța.
3. Începeți instalarea după finalizarea altor lucrări de renovare și de construcție (vopsire, tapet, placare și montare de panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate care nu depășește 50-60%.
4. Pregătiți uneltele: șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm (cheie cu amprentă), burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m, distanțiere, șuruburi, blocuri distanțiere, pene, spumă de instalare cu compresie redusă.
5. verificați dimensiunile (abaterile dimensionale pot face dificilă sau imposibilă instalarea corectă).
6. Nivelati suprafața peretelui în imediata vecinătate a cadrului.
7. Îndepărtați balamalele și murdăria, în special grăsimea și praful, de pe rama metalică.

MONTAJ

1. Despachetați toate componentele din ambalaj și așezați-le pe o suprafață curată care să nu zgârie furnirul. Nu distrugeți ambalajul și nici etichetele producătorului până la finalizarea asamblării.
2. Glisați unghiurile reglabile în afara bazei și a grinzii.
3. Așezați greierul și înălțătoarele de balama orizontal, paralel unul față de celălalt, la o distanță corespunzătoare lățimii grinzii superioare.
4. poziționați grinda superioară astfel încât colțurile să se potrivească perfect.
- Îmbinați colțurile cu ajutorul conectorilor metalici (fig. 2).
5. Înșurubați structura cu ajutorul elementelor de fixare și a șuruburilor furnizate (fig. 3 și 4). Verificați unde sunt îmbinate consolele unghiulare din partea de furnir.
6. protejați suprafața inferioară nelipită a cadrului (baza în contact cu substratul) cu silicon neutru (nu este sanitar!).
7. Fixați cadrul în deschidere prin instalarea de blocuri distanțiere și distanțiere reglabile la înălțimea balamalei. de jos și de sus, precum și de lacătul și pragul, menținând liniaritatea structurii.
8. Verificați nivelurile și înălțimile și dimensiunile libere ale deschiderii cadrului, care trebuie să fie identice la toate înălțimile.



9. Înşurubaţi balamalele (2 sau 3, în funcţie de model) în cadru (fig. 5 şi 6) şi apoi introduceţi foaia de uşă.

10. Verificaţi aderenţa la cadru.

11. Îndepărtaţi foaia.

12. Injectaţi spumă cu expansiune redusă între perete şi cadru:

- prin găuri făcute în profilul de aluminiu sau de plastic,
- pe partea laterală a unghiului reglabil.

13. Lăsaţi montanţii pe loc pentru perioada recomandată de producătorul de spumă, dar nu mai puţin de 24 de ore.

Nu este permisă fixarea în zidărie cu ajutorul mortarului, tencuiei etc.

14. etanşaţi spaţiul dintre podea şi cadrul uşii cu silicon pentru a proteja împotriva umezelii sau a umezelii (cu excepţia covoarelor).

Notă: Se pot utiliza numai preparate adecvate pentru tâmplăria uşilor, cu un sistem de întărire neutru (pe bază de oximă) şi cu un conţinut redus de solvenţi. Este strict interzisă utilizarea sigilanţilor sanitari şi a altor preparate care conţin, printre altele, acid acetic.

15. Montaţi foaia şi montaţi accesoriile (mâner, scufiţă).

Atenţie: verificaţi potrivirea mânerului înainte de instalare

	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

Diagrama cadrului de montaj - vedere de sus

L - distanţa de la axa mânerului până la marginea plăcii cadrului

L = 23 mm pentru uşile cu panou

L = 28 mm pentru uşile cu cadru STILE

