



## РАМКА ЗА ВРАТА С ФАЛЦ - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Моля, прочетете гаранционните условия и инструкциите за монтаж, преди да започнете монтажа.

### ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА МАТЕРИАЛИ НА ДЪРВЕСНА ОСНОВА ЗАЩИТА ОТ ВЛАГА И МОКРОТА!

#### НЕОБХОДИМИТЕ МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ:

отвертка или винтоверт, шестоъгълен ключ 4 мм, бормашина, нивелир с дължина 2 м, дистанционни елементи, винтове  $\varnothing 7,5$  мм с дължина 92 мм, чук, дистанционни блокчета, клинове, монтажна пяна с ниско налягане, неутрален силикон (НЕ санитарен), инструменти за рязане на дърво

#### КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА

1. Качеството на изработката трябва да съответства на техническото описание на продукта и на фабричния производствен контрол. Освен това стандартът за изработка трябва да отразява вида на използваните материали и технологията на производство.
2. допустимите пропуски при свързващите елементи са 0,5 mm и се отнасят най-малко за: връзките на стойките на рамката с надлъжната греда (горната греда), връзката между ригела и вертикалната рамка на крилото. Разминаване, което не надвишава 0,5 mm, не представлява дефект на продукта.

#### ЦЕЛ

1. Продуктът е предназначен за монтиране на отвор в стената на помещение с относителна влажност не повече от 50-60% и температура, подходяща за помещения, предназначени за постоянно обитаване от хора, т.е. +20 градуса по Целзий или по-висока.
2. монтажът не е разрешен в помещения с постоянно висока влажност, напр. перални помещения, сауни, плувни басейни, мазета, гаражи.
3. регулируема рамка, състояща се от уплътнение, комплект за сглобяване и фабрично монтирана ключалка, позволява монтирането на крилото на вратата. Рамката тип "тунел" се използва изключително за монтиране на отвора.

#### ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

1. отстранете замърсяването с влажна кърпа.
2. Гарантът не носи отговорност за евентуални странични ефекти на почистващите препарати. Преди да ги използвате, е препоръчително да извършите тест върху малка площ, на незабележимо място, като нанесете препарата върху кърпа.
3. своевременно да отстранява функционални неизправности, възникнали по време на употреба, и по-специално:
  - разхлабване на винтовете за закрепване на аксесоари (панти, капаци, ключалки и др.),
  - триене на крилото в рамката или пода,
  - натоварване на крилото.
4. Всякакви настройки, които се налагат поради влошаване на функционалните характеристики по време на употреба, трябва да бъдат извършени незабавно от квалифицирани монтажници (извънгаранционен сервиз по отношение на производителя на вратата и фирмата за монтаж).
5. Защита от влага и мокрота.
6. Строго забранено е:
  - транспортиране, пренасяне и съхранение в друго, а не в хоризонтално положение,
  - монтаж и съхранение в непроветриви, влажни или много слънчеви помещения,

- почистване и поддръжка с помощта на химически препарати, съдържащи корозивни вещества, абразиви и вещества, които причиняват обезцветяване и повреда,
- дозиране на почистващи препарати директно върху повърхността,
- блъскане, окачване на тежки, мокри, лепкави предмети и др.
- 7. По време на монтажа, използването и поддръжката трябва да се спазват стриктно приложимите разпоредби за безопасност на труда, по-специално:
  - прочетете и спазвайте инструкциите, посочени на етикета на инсталационните препарати,
  - да използвате ефикасни инструменти в съответствие с предназначението им по време на монтажа,
  - да използвате дръжка, копче, ръкохватка или друг подходящ обков за отваряне и затваряне на вратата.
- 8. продуктът не съдържа посочените опасни вещества Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.

#### ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕ

1. препоръчва се използването на квалифицирани монтажни екипи.
2. Извършвайте работата в съответствие с правилата на строителното изкуство и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
3. започнете монтажа след приключване на други ремонтни и строителни работи (бойдисване, поставяне на тапети, плочки и панели) в помещения с ниво на влажност не по-високо от 50-60%.
4. Подгответе инструментите: отвертка или винтоверт, 4 мм гаечен ключ (ампулен ключ), бормашина, 2 м нивелир, дистанционни елементи, винтове, дистанционни блокчета, клинове, монтажна пяна с ниско налягане.
5. проверете размерите (отклоненията в размерите могат да затруднят или да направят невъзможен правилния монтаж).
6. Изравнете повърхността на стената в непосредствена близост до рамката.
7. отстранете пантите и замърсяванията, особено мазнините и праха, от металната рамка



**MONTAGE**

1 Разопакувайте всички компоненти от опаковката и ги поставете върху чиста повърхност, която няма да надраска фурнира. Не унищожавайте опаковката или етикетите на производителя до приключване на монтажа.

2. Измъкнете регулируемите ъгли от основата и гредата.

3. Поставете хоризонтално успоредно една на друга стойките за ударника и шарнира на разстояние, съответстващо на ширината на горната греда.

5. поставете горната греда така, че ъглите да паснат идеално.

Свържете ъглите с помощта на метални съединители (фиг. 2).

7. Завийте конструкцията, като използвате доставените крепежни елементи и винтове (фиг. 3 и 4). Проверете къде са съединени ъгловите скоби от страната на фурнира.

8. защитете долната незалепена повърхност на рамката (основата в контакт с основата) с неутрален силикон (не е санитарен!).

Фиксирайте рамката в отвора, като монтирате дистанционни блокове и регулируеми дистанционни елементи на височината на долната и горната панта, както и на бравата и прага, като запазите линейността на конструкцията.

10. проверете нивата и стойките, както и светлите размери на отвора на рамката, които трябва да са еднакви на всички височини.

11. Завинтете пантите (2 или 3 в зависимост от модела) в рамката (фиг. 5 и 6) и след това поставете крилото на вратата.

12. Проверете прилепването към рамката.

13. Отстранете крилото.

14. Впръскайте пяна с ниско разширение между стената и рамката:

- през отвори, направени в алуминиевия или пластмасовия профил,

- от страната на регулируемия ъгъл.

15. Оставете подпорите на мястото им за периода, препоръчан от производителя на пяната, но не по-малко от 24 часа.

**Не се разрешава закрепване в зидарията с помощта на хоросан, мазилка и др.**

16. уплътнете пространството между пода и рамката на вратата със силикон, за да се предпазите от влага или мокрота (с изключение на килими).

Забележка: Могат да се използват само препарати, подходящи за дограма, с неутрална система за втвърдяване (на оксимна основа) и с ниско съдържание на разтворители. Използването на санитарни уплътнители и други препарати, съдържащи, наред с другото, оцетна киселина, е строго забранено.

17. Монтирайте крилото и обкова (дръжка, разклонител).

Внимание: проверете прилягането на дръжката преди монтажа

Диаграма на рамката - изглед отгоре

L - разстоянието от оста на дръжката до ръба на рамката

L = 23 mm за врати с панели

L = 28 mm за врати с рамка STILE

	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

