



СГЪВАЕМИ ВРАТИ - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Моля, прочетете гаранционните условия и инструкциите за монтаж, преди да започнете монтажа.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА МАТЕРИАЛИ НА ДЪРВЕСНА ОСНОВА ЗАЩИТА ОТ ВЛАГА И МОКРОТА!

КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА

Качеството на изработката трябва да съответства на техническото описание на продукта и на фабричния производствен контрол. Освен това стандартът за изработка трябва да отразява вида на използваните материали и технологията на производство.

Разрешените фуги са 0,5 mm и се отнасят най-малко до: фугите между стойките на рамката и надлъжната греда (горната греда), фугата между ригела и вертикалната рамка на крилото. Разлика, която не надвишава 0,5 mm, не представлява дефект на продукта.

ЦЕЛ

Продуктът е предназначен за монтиране на отвор в стената на помещение с относителна влажност не повече от 50-60% и температура, подходяща за помещения, предназначени за постоянно обитаване от хора, т.е. +20 градуса по Целзий или по-висока.

2. монтажът не е разрешен в помещения с постоянно висока влажност, напр. перални помещения, сауни, плувни басейни, мазета, гаражи. 3. Изборът на подходящия тип врата трябва да бъде съобразен с техническите изисквания на сградата, като се вземат предвид приложимите стандарти и разпоредби.

4 Крилото на вратата трябва да се монтира на рамка, която осигурява правилните функционални и експлоатационни характеристики.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

Отстранете замърсяването с влажна кърпа. Прекомерното количество вода може да доведе до необратимо набръчкване на фурнира.

(2) Гарантът не носи отговорност за евентуални странични ефекти на почистващите продукти. Преди да ги използвате, е препоръчително да извършите тест върху малка площ, на незабележимо място, като нанесете средството върху кърпа.

Защита от влага и мокрота.

4. Строго забранено е:

- транспортиране, пренасяне и съхранение в положение, различно от изправено, като ги поставите на долния ръб на
- монтаж и съхранение в непроветриви, влажни или много слънчеви помещения,
- почистване и поддръжка с използване на химически препарати, съдържащи корозивни вещества, абразивни материали и вещества, които предизвикват обезцветяване и повреда,
- дозиране на почистващи препарати директно върху фурнированата или боядисаната повърхност,
- блъскане, окачване на тежки, мокри, лепкави предмети и др.

5. По време на монтажа, използването и поддръжката трябва да се спазват стриктно приложимите разпоредби за безопасност на труда, по-специално:

- прочетете и спазвайте инструкциите на етикета на монтажната пена,

6. Завийте конструкцията заедно с помощта на предоставените винтове.

- да използвате ефикасни инструменти в съответствие с предназначението им по време на монтажа,

- да използвате дръжка, копче, ръкохватка или друг подходящ обков за отваряне и затваряне на вратата,

- незабавно отстранявайте всички функционални неизправности, които възникват по време на употреба, по-специално: разхлабване на винтовете за закрепване на аксесоарите (панти, капаци, ключалки и др.), триене на крилото в рамката или пода, натоварване на крилото.

6. всички необходими настройки, дължащи се на влошаване на функционалните характеристики, възникнали по време на употреба, трябва да бъдат извършени незабавно от квалифицирани монтьори (извънгаранционно обслужване). по отношение на производителя на вратата и фирмата за монтаж).

Продуктът не съдържа опасни вещества, както са определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.

ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕ

1. Подгответе инструментите.
2. да извърши първоначална визуална проверка на Продукта, преди да премахне защитната опаковка, и да провери съответствието с поръчката.
3. извадете опаковката, без да унищожавате пенополистирола, картоната, дънната лансна и етикетите на производителя, като ги съхранявате до приключване на монтажа.
4. препоръчва се използването на квалифицирани монтажни екипи.
5. Извършвайте работата в съответствие с правилата на професията и правилата за безопасност.
6. започнете монтажа след приключване на други ремонтни и строителни работи (боядисване, поставяне на тапети, плочки и панели) в помещения с ниво на влажност не по-голямо от 50%.
7. Проверете всички размери, както е посочено в инструкциите.

СГЛОБЯВАНЕ НА РАМКА ЗА СГЪВАЕМИ ВРАТИ

1. Разопаковайте всички елементи от опаковката и ги поставете върху чиста повърхност, която няма да доведе до повреда на елементите, включително драскотини по фурнира. Не повреждайте опаковката или етикетите на производителя до приключване на монтажа.
2. Измъкнете регулируемите ъгли от основата и гредата.
3. Разположете хоризонтално и успоредно една на друга стойките на уловителя и пантата.
4. Поставете горната греда перпендикулярно. Поставете компонентите на системата (направляваща шина и закрепваща плоча) до горната греда.
5. Завинтете направляващата шина към монтажната плоча с помощта на винтове. След това закрепете цялата конструкция към горната греда (от вътрешната страна) с помощта на винтове.
6. Водещата шина трябва да опира до ръба на горната греда, от страната на уплътнението.
7. Поставете водачите и тапата в направляващата шина.



8. Проверете мястото на свързване на скобите от страната на фурнира.
9. Поставете рамката в отвора на стената с помощта на дистанционни блокове и регулируеми дистанционни елементи, на височината на плочата за удар, над прага и под горната греда, като запазете линейността на конструкцията. За стабилизиране на конструкцията се препоръчва да се използват метални винтове с размер в зависимост от фугите, но не по-малък от 80 mm x Ø 6 mm.
10. От естетическа гледна точка направете отворите под уплътнителя. Проверете нивата и щранговете, както и светлите размери на отвора на рамката, които трябва да са еднакви на всички височини.
11. Монтирайте крилото на вратата с прикрепена панта. (За подробен монтаж на крилото на вратата, вижте СЛАДКАТА НА ВРАТАТА)
12. Проверете прилепването към рамката, ако е необходимо, коригирайте.

СГЛОБЯВАНЕ НА СГЪВАЕМО КРИЛО

1. Разопакувайте крилата.
2. в крилото, част 1/3, монтирайте долната част на оста (със стеблото), използвайте винтове. След това монтирайте горната ос, също с помощта на винтове.
3. Монтирайте държача за закрепване на удължаващата част 2/3 към количката. Държачът се монтира върху щифта на количката в направляващата.
4. Поставете пантите в крилото и отбележете местата, където ще бъдат закрепени монтажните винтове.
Забележка: пантите не са симетрични, в частта 2/3 на крилото трябва да се постави по-висока кутия за панти.
5. Отстранете пантите и на отбелязаните места пробийте отвори за закрепващите винтове. Пробийте отвори с дълбочина 30-40 mm, като използвате свредло Ø3 mm.
6. Поставете четката за прах в крилото, част 1/3.

- A - ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕГЛО 2/3**
B - РАЗШИРЕНИЕ 1/3
C - СКОБА ЗА МОНТИРАНЕ НА КОЛИЧКАТА
D - ГОРНА ОС
E - ДОЛНА ОС

13. Подредете горната греда и стойките на рамката така, че да паснат идеално в ъглите. След това съединете ъглите с помощта на съединителите.
- Инжектирайте монтажна пяна между стената и рамката на височината на подпорите. Оставете за периода, препоръчан от производителя на пяната, но не по-малко от 24 часа.
14. Свържете регулируемите ъгли с метални съединители.
15. Поставете ъгловите скоби. Допустимо е да ги залепите със силикон.
16. защитете пространството между пода и рамката на вратата със силикон, за да го предпазите от влага или мокрота (с изключение на килими). Забележка: Допустимо е да се използват само препарати, адаптирани към дограмата на вратата, с неутрална система за втвърдяване (на оксимна основа) и с ниско съдържание на разтворители.
- Използването на санитарни уплътнители и други препарати, съдържащи най-малко оцетна киселина, е строго забранено.
17. Завинтете долния водач към пода.

- 7 Поставете частта на крилото 1/3 върху горната ос, като обърнете внимание на правилното положение на стеблото. След това повдигнете крилото, като го натиснете върху стеблото. Спуснете крилото, така че стеблото в долната част да попадне върху долната ос. Ако е необходимо, регулирайте положението на крилото със стеблото в долния корпус.
8. Закачете частта на крилото 2/3 върху скобата (скоба за монтиране на талига), завийте я с помощта на два винта. Регулирайте височината на крилото.
9. Монтирайте пантите в крилата и регулирайте положението им

