



SKLÁDACÍ DVEŘE - NÁVOD K MONTÁŽI

Před zahájením instalace si přečtete záruční podmínky a pokyny k instalaci.

POZOR: VÝROBEK OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA CHRÁNÍ PŘED VLHKOSTÍ A MOKREM!

KVALITA A PŘESNOST ZPRACOVÁNÍ

1. Kvalita zpracování musí být v souladu s technickým popisem výrobku a výrobní kontrolou. Kromě toho má norma zpracování odrážet typ použitých materiálů a technologii výroby.
2. přípustné mezery u spojovacích prvků jsou 0,5 mm a týkají se minimálně: spojů mezi stojkami rámu a nadpražím (horním trámem), spojů mezi příčkou a svislým rámem křídla. Mezera nepřesahující 0,5 mm nepředstavuje vadu výrobku.

ÚČEL

1. Výrobek je určen k instalaci do otvoru ve stěně místnosti s relativní vlhkostí vzduchu nepřesahující 50-60 % a teplotou vhodnou pro místnosti určené k trvalému pobytu lidí, tj. +20 stupňů Celsia nebo vyšší.
2. instalace není povolena v místnostech s trvale vysokou vlhkostí, např. v prádelnách, saunách, bazénech, sklepích, garážích.
3. Výběr vhodného typu dveří by měl zohledňovat technické požadavky budovy s přihlédnutím k platným normám a předpisům.
4. Dveřní křídlo by mělo být namontováno na zárubni, která poskytuje správné funkční a výkonové vlastnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

1. Znečištění odstraňte vlhkým hadříkem. Nadměrné množství vody může způsobit nevratné zvrásnění dýhy.
2. Ručitel neodpovídá za případné vedlejší účinky čisticích prostředků. Před jejich použitím se doporučuje provést zkoušku na malé ploše, na nenápadném místě, nanesením prostředku na látku.
Chrání před vlhkostí a mokrem.
4. Je přísně zakázáno:
 - při přepravě, manipulaci a skladování jinak než ve svislé poloze, položením na spodní okraj desky.
 - instalace a skladování v nevětraných, vlhkých nebo velmi slunných místnostech,
 - čištění a údržba pomocí chemických přípravků obsahujících korozivní látky, abraziva a látky způsobující změnu barvy a poškození,
 - dávkování čisticích prostředků přímo na dýhovaný nebo lakovaný povrch,
 - bouchání, zavěšování těžkých, mokrých, lepkavých předmětů atd.
5. Při instalaci, používání a údržbě je třeba důsledně dodržovat zejména platné předpisy o bezpečnosti práce:
 - přečtete si pokyny na štítku montážní pěny a dodržujte je,
 - používat při montáži účinné nástroje v souladu s jejich určením,
 - k otevírání a zavírání dveří použijte kliku, kličku, madlo nebo jiné vhodné kování,
 - neprodleně odstraňte všechny funkční závady, které se objeví během používání, zejména: uvolnění šroubů upevňujících příslušenství (závěsy, západky, zámky atd.), tření křídla o rám nebo podlahu, namáhání křídla.
6. Jakékoli úpravy nutné z důvodu zhoršení funkčních vlastností vzniklých během používání musí být neprodleně provedeny kvalifikovanými montéry (mimozáruční servis).
ve vztahu k výrobcovi dveří a montážní firmě).
Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006.

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje.
2. před odstraněním ochranného obalu provést první vizuální kontrolu výrobku a zkontrolovat shodu s objednávkou.
3. Vyměňte obal, aniž byste zničili pěnový polystyren, karton, spodní lištu a štítky výrobce, a uložte je až do dokončení instalace.
4. doporučuje se využít kvalifikované montážní týmy.
5. Provádět práce v souladu s pravidly oboru a bezpečnostními předpisy.
6. instalaci zahajte po dokončení ostatních renovačních a stavebních prací (malování, tapetování, obkládání a pokládání desek) v místnostech s vlhkostí nejvýše 50 %.
7. Zkontrolujte všechny rozměry podle pokynů.

MONTÁŽ SKLÁDACÍHO RÁMU DVEŘÍ

- Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který je nepoškodí, včetně poškrábání dýhy. Až do dokončení instalace nepoškozujte obal ani štítky výrobce.
2. Vysuňte nastavitelné úhelníky ze základny a nosníku. Položte vodorovně rovnoběžně podél sebe vzpěry západky a závěsu. Horní nosník položte kolmo. Položte systémové komponenty (vodící lištu a upevňovací desku) vedle horního nosníku.
 4. vodící lišta by měla být přišroubována k montážní desce pomocí šroubů. Poté ji celou připevněte k hornímu nosníku (na vnitřní straně) pomocí šroubů. Vodící lišta by se měla opírat o okraj horního nosníku na straně těsnění. Do vodící lišty vložte pojezdy a zarážku.
- Uspořádejte horní nosník a stojiny rámu tak, aby dokonale zapadly do rohů. Poté spojte rohy pomocí spojovacích prvků.
7. Sešroubujte konstrukci pomocí dodaných šroubů.
 8. Zkontrolujte, kde jsou na straně dýhy spojeny držáky.
- Umístěte rám do otvoru ve stěně pomocí distančních bloků a nastavitelných distančních prvků ve výšce úderové desky, nad prahem a pod horním nosníkem, při zachování linearitu konstrukce. Pro stabilizaci konstrukce se doporučuje použít kovové šrouby o velikosti v závislosti na spárách, nejméně však 80 mm x Ø 6 mm. Z estetických důvodů proveďte otvory pod těsnící hmotou. Zkontrolujte úroveň a stoupačky a světlé rozměry otvoru rámu, které musí být ve všech výškách stejné.
11. Namontujte dveřní křídlo s připevněným závěsem. (Podrobné informace o montáži dveřního křídla naleznete v části SKLÁDACÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO).
- Zkontrolujte přilnavost k rámu, v případě potřeby upravte. Vstříkujte instalační pěnu mezi stěnu a rám ve výšce vzpěr. Nechte působit po dobu doporučenou výrobcem pěny, nejméně však 24 hodin.
14. Připojte nastavitelné úhelníky pomocí kovových konektorů.
 15. Vložte úhlové západky. Je přípustné je přilepit silikonem.
 16. Chraňte prostor mezi podlahou a rámem dveří silikonem, abyste jej ochránili před navlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců). Poznámka: Je přípustné používat pouze přípravky přizpůsobené dveřní truhlářské konstrukci, s neutrálním vytvrzovacím systémem (na bázi oximů) a nízkým obsahem rozpouštědel. Použití sanitárních tmelů a jiných přípravků obsahujících minimálně kyselinu octovou je přísně zakázáno.
 17. Přišroubujte spodní vodítko k podlaze.



SESTAVA SKLÁDACÍHO KŘÍDLA

1. Rozbalte křídla.
2. do křídla, díl 1/3, nainstalujte spodní část osy (s dříkem), použijte šrouby. Poté nainstalujte horní osu rovněž pomocí šroubů.
- 3 Namontujte držák pro upevnění prodlužovacího dílu 2/3 na vozík. Držák je namontován na čepu vozíku ve vodítku.
- 4 Namontujte závěsy do křídla a označte místa, kde budou upevněny montážní šrouby. **Poznámka: závěsy nejsou symetrické, do 2/3 části křídla je třeba umístit vyšší skříňku závěsu.**

5. Vyjměte závěsy a na vyznačených místech vyvrtejte otvory pro upevňovací šrouby. Vyvrtejte otvory hluboké 30-40 mm pomocí vrtáku Ø3 mm.
6. umístěte kartáč na prach do 1/3 křídla.
- 7 Nasadte díl křídla 1/3 na horní osu a dbejte na správnou polohu dříku. Poté zvedněte křídlo zatlačením na dřík. Spusťte křídlo tak, aby se dřík ve spodní části dotýkal spodní osy. V případě potřeby upravte polohu křídla pomocí dříku ve spodní skříni.
8. zavěste část křídla ze 2/3 na držák (držák pro montáž podvozku), upevněte dvěma šrouby. Nastavte výšku křídla.
9. Namontujte závěsy do křidel a upravte jejich polohu.

- A - PŘÍSTÝLKA 2/3
- B - PŘÍSTAVEK 1/3
- C - MONTÁŽNÍ KONZOLA VOZÍKU
- D - HORNÍ NÁPRAVA
- E - SPODNÍ NÁPRAVA

