



BELSŐ AJTÓK - BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ EGY- ÉS KÉTSZEMÉLYES, A FALBA VISSZAHÚZHATÓ CSÚSZÓ RENDSZER

A rendszer csak alumíniumprofilokból készült szerkezeten történő gipszkartonszerelésre alkalmas.

Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el a garanciális feltételeket és a telepítési utasításokat.

FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ VÉD A NEDVESSÉG ÉS A NEDVESSÉG ELLEN! SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK:

csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es hatszögkulcs, fűrőgép, vízmérték 2 m hosszú, távtartók, Ø7,5 mm-es csavarok 92 mm hosszúak, kalapács, távtartók, ékek, alacsony tömörségű szerelőhab, semleges szilikon (NEM higiéniai), fakivágó szerszámok.

A KIVITELEZÉS MINŐSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

1. A kivitelezés minőségének meg kell felelnie a termék műszaki leírásának és a gyári gyártásellenőrzésnek. Továbbá a kivitelezési szabványnak tükröznie kell a felhasznált anyagok típusát és a gyártási technológiát.
2. Az összekötő elemeknél megengedett hézagok 0,5 mm, és legalább a következőkre vonatkoznak: a keretállványok és a karzat (felső gerenda) találkozásai, a keresztléc és a függőleges szárnykeret közötti találkozás. A 0,5 mm-t meg nem haladó hézag nem minősül termékhibának.

CÉLKITŰZÉS

1. A terméket olyan helyiség falán lévő nyílás beépítésére tervezték, amelynek relatív páratartalma nem haladja meg az 50-60%-ot, és amelynek hőmérséklete alkalmas az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek számára, azaz legalább +20 Celsius-fok.
2. A telepítés nem megengedett olyan helyiségekben, ahol állandóan magas a páratartalom, pl. mosókonyhák, szaunák, uszodák, pincék, garázsok.
3. A megfelelő ajtótípus kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület műszaki követelményeit, figyelembe véve az alkalmazandó szabványokat és előírásokat.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN

1. A szennyeződések nedves ruhával távolítsa el. A túlzott mennyiségű víz a furnér visszafordíthatatlan gyűrődését okozhatja.
2. A kezes nem felelős a tisztítószeres esetleges mellékhatásaiért. Használatuk előtt ajánlatos egy kis területen, nem feltűnő helyen tesztet végezni a szer alkalmazásával egy ruhán.
3. Véd a nedvesség és a nedvesség ellen.
4. Szigorúan tilos:
 - szállítás, kezelés és tárolás nem függőlegesen, a készülék alsó szélére helyezve, hanem
 - telepítés és tárolás nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségekben,
 - tisztítás és karbantartás olyan kémiai készítményekkel, amelyek maró, csiszoló és elszíneződést és károsodást okozó anyagokat tartalmaznak,
 - a tisztítószeres adagolása közvetlenül a furnérozott vagy festett felületre,
 - csapkodás, nehéz, nedves, ragadós tárgyak felakasztása stb.
5. A telepítés, használat és karbantartás során szigorúan be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, különösen:
 - olvassa el és kövesse a szerelőhab címkéjén található utasításokat,
 - az összeszerelés során a rendeltetésüknek megfelelően hatékony szerszámokat használjon,

- az ajtó nyitásához és zárásához fogantyút, kilincset, kilincset, kilincset vagy más megfelelő vasalatot használjon,
- azonnal javítsa ki a használat során felmerülő működési hibákat, különösen a következőket: a tartozékokat (zárak, zárak stb.) rögzítő csavarok meglazulása, a szárnyak a kerethez vagy a padlóhoz való dörzsölődése, a szárnyat érő feszültségek.
- 6. A funkcionális jellemzők használat során bekövetkező romlása miatt szükséges beállításokat azonnal szakképzett szerelőknek kell elvégezniük (az ajtó gyártója és a szerelő cég tekintetében garancián kívüli szerviz).
- 7. A termék nem tartalmaz a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott veszélyes anyagokat.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A rendszer csak alumíniumprofilokból készült szerkezeten történő gipszkartonszerelésre alkalmas.
2. szakképzett szerelőcsapatok alkalmazása ajánlott.
3. a munkát a szakma szabályainak megfelelően végzi.
4. Rendszeresen ellenőrizze az emelkedőket és a szinteket vízmértékkel.
5. Tárolja a csomagolást és a gyártó címkéit a telepítés befejezéséig.
6. A rendszer telepítését az egyéb felújítási és építési munkálatok (festés, tapétázás, csempézés és burkolás) befejezése után kezdje meg olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50%-ot, a következő sorrendben:
 - a/ Készítse elő a szerszámokat.
 - b/ Csomagolja ki a kazettát (kazettákat) és ellenőrizze a készlet tartalmát.
 - c/ A kazettát (kazettákat) szimmetrikusan rögzítse a falazott nyíláshoz a külön mellékelt kazettaszerelési útmutatónak megfelelően, a kész padlóra vagy annak várható szintjére.
 - d/ Csomagolja ki a szárny(ak)at, és ellenőrizze a megrendelésnek való megfelelést.

SZERELÉS

1. Fúrjon lyukakat a szárny felső részébe (ha nem gyárilag készültek) egy 2,0-2,5 mm átmérőjű fúróval, betartva az alábbi rajzon látható távolságokat:
 2. Csavarozza fel a fogantyúkat.
 3. Csúsztassa a szárnyat a kazettavezetőre, ellenőrizve annak működőképességét. Amikor a szárny teljesen zárt helyzetbe kerül, nem csúszhat ki a vezetőből.
- FIGYELEM!!! Ügyeljen a forgóvázak helyes felszerelésére. A fordított összeszerelés azt eredményezi, hogy az ajtólap mozgatásakor a futómű az alumínium sínhez súrlódik.**
4. A kampózárrel ellátott rendszerben ellenőrizze a zár működését. Ha szükséges, állítsa be a szárny magasságát a távtartó csavarokkal.



1. Az alagútépítés tartalma

Név rendszer	Karton	SP1C (egyszemélyes)	Mennyiség	SP2C (dupla)	Mennyiség
100	1	Ütközőtábla 100 Alagút szalag 25 Szögtartó rövid tollal	1 4* 6	Alagút léc Szögtartó rövid tollal	6 6
125	1	Ütközőtábla 125 25 alagútcsik kefékkel Szögtartó rövid tollal	1 4* 6	25 alagútcsik kefékkel Szögtartó rövid tollal	6 6
125 Távolság zm.126- 199 mm	1	Ütközőtábla 125 25 alagútcsik kefékkel Szögletes konzol szélesített nyelvvél. Megjegyzés: A vásárló maga szűkíti a szögvasat a falméretre.	1 4* 6	25 alagútcsik kefékkel Szögtartó konzol szélesített nyelvvél Megjegyzés: A vásárló saját maga rövidíti a szögtartót a fal méretére.	6 6
ZN	2	Ütközőtábla 125 Alagút szalag 25 Szögtartó rövid tollal Szögtartó konzol szabványos tollal Kőműves munkák a terjedelemtől függően (alábbi táblázat)	1 4* 3 3	Alagút szalag 25 Szögtartó rövid tollal Szögtartó konzol szabványos tollal Falszerkezet a terjedelemtől függően	6 3 3

* Az "Alagút lécek 25" 2 hosszúsággal rendelkeznek - 2 rövid és 2 hosszú.

**** A sárvédővel szemben lévő alagútlemezen van egy gyárilag rögzített merőleges bólint, amelynek rögzítéskor a tálcán kell nyugodnia.**

2. Nyissa ki a csomagolást a polisztirol, a karton és a gyártó címkéinek tönkretétele nélkül, csomagolja ki az összes alkatrészt, és helyezze őket egy tiszta felületre, amely nem karcolja meg a furnért.

3. Ellenőrizze az összes méretet az alábbi ábra és a belső ajtók katalógusában, a www.erkado.pl oldalon található mérettáblázat alapján.

4. Csatlakoztassa az elemeket kötőelemek segítségével: csavarozza össze a sarkokat fém kötőelemekkel, helyezze a műanyag elemeket a gerenda és az alap furataiba, és rögzítse csavarokkal.

5. ELSŐ LÉPÉS

SZAKASZOK MONTAGES	Név rendszer	SP1C (egyszemélyes) Az elemek neve és száma	SP2C (dupla) Az elemek neve és száma
Első	100	Keskeny nyelvszög (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + Alagútcsik 25 (2 db hosszú és 1 rövid) + Bumper board 100 (1 db)	Alagútcsik 25 (3 db) + keskeny tollszög (3 db, 2 hosszú és 1 rövid)
	125	Hosszabbított nyelvszög (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + alagútcsik 25 (2 db, hosszú és rövid) + védőlemez 100 (1 db)	Alagútléc 25 (3 db) + Nyelvszög szögtartó (3 db, 2 hosszú és 1 rövid)
	125 Távolság zm.126- 199 mm	Hosszabbított nyelvszög (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + alagútcsik 25 (2 db, hosszú és rövid) + sárvédő lap 100 (1 db)	Alagútrúd (3 db) + Szögrúd meghosszabbított nyelvvél (3 db, 2 hosszú és 1 rövid)
	ZN	Keskeny nyelvszög (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + Alagútcsik 25 (2 db, 1 hosszú és 1 rövid) + Bumper board 100 (1 db)	Alagútcsik (3 db) + keskeny nyelvvél ellátott szögvas (3 db, 2 hosszú és 1 rövid)

6. Illesse be az összeszerelt szerkezetet az ajtónyílásba, NEM FIX FIX FIX.

7. Összeszerelés - MÁSODIK LÉPÉS

SZAKASZOK MONTAGES	Név rendszer	SP1C (egyszemélyes)	SP2C (dupla)
Második	100	Szögvas keskeny nyelvvél (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + alagútvás 25 (2 db, hosszú és rövid)	Alagútcsik 25 (3 db) Szögvas keskeny nyelvvél (3 db)
	125	Szögvas keskeny nyelvvél (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + alagútvás 25 (2 db, hosszú és rövid)	Alagútcsik 25 (3 db) Szögvas keskeny nyelvvél (3 db)
	125 Távolság zm.126- 199 mm	Szögvas meghosszabbított nyelvvél (3 db, 2 hosszú és 1 rövid) + alagútvás 25 (2 db, hosszú és rövid)	Alagútcsik 25 (3 db) Szögtartó meghosszabbított nyelvvél (3 db)
	ZN	Falburkolat: alagútmez** (3 db, 2 hosszú, 1 rövid) + alagútléc (2 db, 1 hosszú, 1 rövid)	Falszerkezet: - alagútfal** (3 db) - alagútcsik (2 db)



Megjegyzés: Az SPC.ZN-ben - Mielőtt az alagútsávot belülről felszerelnék, azt a falazat kialakításának részét képező bővítőelemhez kell csatlakoztatni. Az összeolvasztott elemeknek a kazettához kell tapadniuk.

8. illessze az összeszerelt szerkezetet az ajtónyílásba, NE RAGASSZON BE.

9. összeszerelés - harmadik fázis

SZAKASZOK MONTAGES	Név rendszer	SP1C (egyszemélyes)	SP2C (dupla)
Harmadik	ZN	A falszerkezet a terjedelemtől függ: - Extensions 1 db, (2 hosszú, 1 rövid) vagy a készletek többszörösei	A falszerkezet a terjedelemtől függ: Hosszabbítás 1pl, (3 hosszú) vagy a készletek többszörösei

10. Illessze be az összeszerelt szerkezetet az ajtónyílásba, NEM FIX FIX FIX.

11. összeszerelés - NÉGY fázis

SZAKASZOK MONTAGES	Név rendszer	SP1C (egyszemélyes)	SP2C (dupla)
Negyedik	ZN	Szögtartó konzol szabványos tollal (3 db, 2 hosszú, 1 rövid)	Szögek standard tollal (3 db)

12. Illessze be az összeszerelt szerkezetet az ajtónyílásba, NEM FIX FIX FIX.

13. Ellenőrizze a levél tapadását az alaphoz. Ha szükséges, állítsa be a fogantyúba csavart csavarokkal.

14. Távolítsa el a második-negyedik lépésben összeszerelt alkatrészeket a falról.

15. Rögzítse véglegesen az első lépésben rögzített alkatrészeket.

16. Az egyes szerkezeteket egymás után szerelje be a falazatba a szerelési lépéseknek megfelelően.

17. A padló és az ajtókeret közötti teret szilikonnal védje, hogy ne legyen nedves vagy nedves (kivéve a szőnyegek esetében).

Megjegyzés: Kizárólag az ajtószereléshez igazított, semleges kikeményedési rendszerű (oxim bázisú) és alacsony oldószertartalmú készítmények használata megengedett. Szigorúan tilos a legalább ecetsavat tartalmazó egészségügyi tömítőanyagok és egyéb készítmények használata.