



UȘI INTERIOARE - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE SISTEM GLISANT SIMPLU ȘI DUBLU RETRACTABIL ÎN PERETE

Sistemul este potrivit numai pentru instalații de gips-carton pe o structură din profile de aluminiu.

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de garanție
și instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

**ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN
PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI A UMEZELII!**

ACCESORII DE MONTARE NECESARE:

șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm, burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m lungime, distanțiere, șuruburi Ø7,5 mm de 92 mm lungime, ciocan, blocuri distanțiere, pene, spumă de asamblare cu compresie redusă, silicon neutru (NU sanitar), unelte de tăiat lemnul

CALITATEA ȘI ACURATEȚEA MANOPEREI

1. Calitatea execuției trebuie să fie în conformitate cu descrierea tehnică a produsului și cu controlul producției în fabrică. În plus, standardul de execuție trebuie să reflecte tipul de materiale utilizate și tehnologia de producție.
2. golurile admise la elementele de legătură sunt de 0,5 mm și se referă cel puțin la: îmbinările suporturilor de cadre cu lintelul (grinda superioară), îmbinarea dintre traversă și cadrul vertical al foii. Un decalaj care nu depășește 0,5 mm nu constituie un defect al produsului.

SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în peretele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.
2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.
3. Alegerea tipului de ușă adecvat ar trebui să țină seama de cerințele tehnice ale clădirii, luând în considerare standardele și reglementările aplicabile.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă. Cantitățile excesive de apă pot provoca încrețirea ireversibilă a furnirului.
2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al agenților de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, într-un loc puțin vizibil, prin aplicarea agentului pe o cârpă.
3. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.
4. Este strict interzis să:
 - să fie transportate, manipulate și depozitate într-o poziție diferită de cea verticală, poziționate pe marginea inferioară a
 - instalarea și depozitarea în încăperi neventilate, umede sau foarte însorite,
 - curățarea și întreținerea cu ajutorul unor preparate chimice care conțin substanțe corozive, abrazive și substanțe care provoacă decolorări și deteriorări,
 - distribuirea de agenți de curățare direct pe suprafața placată sau vopsită,
 - trântirea, agățarea de obiecte grele, umede, lipicioase etc.
5. În timpul instalării, utilizării și întreținerii, trebuie respectate cu strictețe reglementările aplicabile privind siguranța la locul de muncă, în special:
 - citiți și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu spumă de instalare,
 - să utilizeze instrumente eficiente în conformitate cu destinația lor în timpul asamblării,

- să utilizeze un mâner, un buton, o mâner sau alte elemente de feronerie adecvate pentru a deschide și închide ușa,
- remediați imediat orice defecțiuni funcționale care apar în timpul utilizării, în special: slăbirea șuruburilor de fixare a accesoriilor (încuietori, încuietori etc.), frecarea foii de cadrul sau de podea, tensiuni asupra foii.
- 6. Orice ajustări necesare din cauza deteriorării caracteristicilor funcționale apărute în timpul utilizării trebuie să fie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției față de producătorul ușii și de firma de montaj).
- 7. Produsul nu conține nicio substanță periculoasă, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Sistemul este potrivit numai pentru instalații de gips-carton pe o structură din profile de aluminiu.
2. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.
3. să efectueze lucrarea în conformitate cu regulile meseriei.
4. Verificați în mod regulat înălțimile și nivelurile cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.
5. Păstrați ambalajul și etichetele producătorului până la finalizarea instalării.
6. Începeți instalarea sistemului după finalizarea altor lucrări de renovare și de construcție (zugrăvire, tapetări, placări cu gresie și faianță și montarea de panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate care nu depășește 50%, în următoarea ordine:
 - a/ Pregătiți uneltele.
 - b/ Despachetați caseta (casetele) și verificați conținutul kitului.
 - c/ Fixați caseta (casetele) simetric pe deschiderea din zidărie, în conformitate cu instrucțiunile de instalare a casetei furnizate separat, pe podeaua finită sau la nivelul așteptat.
 - d/ Despachetați foaia (foile) și verificați conformitatea cu comanda.

ASAMBLAREA OBLONULUI

1. Se fac găuri în partea superioară a foii (dacă nu au fost făcute din fabrică) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 2,0 - 2,5 mm, respectând distanțele indicate în desenul de mai jos:
 2. Înșurubați mânerele.
 3. Glisați foaia pe ghidajul casetei, verificând funcționalitatea acesteia. Atunci când foaia este deplasată complet în poziția închisă, nu trebuie să alunece de pe șină.
- ATENȚIE!!!! Acordați atenție la instalarea corectă a boghiurilor. Montarea inversă va avea ca rezultat frecarea căruciorului de șina de aluminiu la deplasarea foii de ușă.**
4. Pe un sistem cu un sistem de blocare a cârligului, verificați funcționarea dispozitivului de blocare. Dacă este necesar, reglați înălțimea foii cu ajutorul șuruburilor de distanțare.



1. Conținutul construcției tunelului

Nume sistem	Carton	SP1C (simplu)	Cantitate	SP2C (dublu)	Cantitate
100	1	Placă de protecție 100 Bandă de tunel 25 Suport unghiular cu pană scurtă	1 4* 6	Tunel cu lamele Suport unghiular cu pană scurtă	6 6
125	1	Placă de protecție 125 Bandă de tunel 25 cu perii Suport unghiular cu pană scurtă	1 4* 6	Bandă de tunel 25 cu perii Suport unghiular cu pană scurtă	6 6
125 Gama zm.126- 199 mm	1	Placă de protecție 125 Bandă de tunel 25 cu perii Suport unghiular cu limbă lărgită. Notă: Cumpărătorul îngustează el însuși bara unghiulară la dimensiunea peretelui.	1 4* 6	Bandă de tunel 25 cu perii Suport unghiular cu limbă lărgită Notă: Cumpărătorul scurtează singur suportul unghiular la dimensiunea peretelui.	6 6
ZN	2	Placă de protecție 125 Bandă de tunel 25 Suport unghiular cu pană scurtă Suport unghiular cu stilou standard Lucrări de zidărie în funcție de domeniul de aplicare (tabelul de mai jos)	1 4* 3 3	Bandă de tunel 25 Suport unghiular cu pană scurtă Suport unghiular cu stilou standard Construcția pereților depinde de domeniul de aplicare	6 3 3

* "Tunnel slats 25" are 2 lungimi - 2 scurte și 2 lungi.

** Placa tunelului opusă plăcii aripii are un fir cu plumb fixat din fabrică care trebuie să se sprijine pe tavă atunci când este fixat.

2. deschideți ambalajul fără a distruge spuma de polistiren, cartonul și etichetele producătorului, despachetați toate componentele și așezați-le pe o suprafață curată care să nu zgărie furnirul.

3. Verificați toate dimensiunile în conformitate cu diagrama de mai jos și cu tabelul de dimensiuni disponibil în catalogul de uși interioare la adresa www.erkado.pl.

4. Conectați elementele cu ajutorul elementelor de fixare: înșurubați colțurile între ele cu ajutorul elementelor de fixare metalice, plasați elementele din plastic în găurile grinzii și ale bazei și fixați-le cu șuruburi.

5. PRIMA ETAPĂ

ETAPE MONTAJUR I	Nume sistem	SP1C (simplu) Denumirea și numărul de elemente	SP2C (dublu) Denumirea și numărul de elemente
Prima	100	Unghiul îngust al limbii (3 bucăți, 2 lungi și 1 scurt) + Șină de tunel 25 (2 lungi și 1 scurt) + Placa de protecție 100 (1 buc.)	Bandă de tunel 25 (3 buc.) + Unghi de pană îngustă (3 buc., 2 lungi și 1 scurt)
	125	Unghiul prelungit al limbii (3 bucăți, 2 lungi și 1 scurt) + bandă tunel 25 (2 bucăți, lungă și scurtă) + placă de protecție 100 (1 buc.)	Lamelă de tunel 25 (3 buc.) + Suport unghiular cu limbă (3 buc., 2 lungi și 1 scurt)
	125 Gama zm.126- 199 mm	Unghiul prelungit al limbii (3 bucăți, 2 lungi și 1 scurt) + bandă de tunel 25 (2 bucăți, lungă și scurtă) + placă de protecție 100 (1 buc.)	Bară de tunel (3 buc.) + Bară unghiulară cu limbă extinsă (3 buc., 2 lungi și 1 scurtă)
	ZN	Unghiul îngust al limbii (3 buc., 2 lungi și 1 scurt) + Lamelă de tunelare 25 (2 buc., 1 lungă și 1 scurtă) + Placa de protecție 100 (1 buc.)	Bandă de tunel (3 buc.) + Bară unghiulară cu limbă îngustă (3 buc., 2 lungi și 1 scurtă)

6. Montați structura asamblată în cadrul ușii, NU FIXAȚI FIXAȚI.

7. Adunarea - A DOUA ETAPĂ

ETAPE MONTAJUR I	Nume sistem	SP1C (simplu)	SP2C (dublu)
Al doilea	100	Bară unghiulară cu limbă îngustă (3 bucăți, 2 lungi și 1 scurtă) + Bară tunel 25 (2 bucăți, lungă și scurtă)	Bandă de tunel 25 (3 buc.) Bară unghiulară cu limbă îngustă (3 buc.)
	125	Bară unghiulară cu limbă îngustă (3 bucăți, 2 lungi și 1 scurtă) + Bară tunel 25 (2 bucăți, lungă și scurtă)	Bandă de tunel 25 (3 buc.) Bară unghiulară cu limbă îngustă (3 buc.)
	125 Gama zm.126- 199 mm	Bară unghiulară cu limbă prelungită (3 bucăți, 2 lungi și 1 scurtă) + Bară de tunel 25 (2 bucăți, lungă și scurtă)	Bandă de tunel 25 (3 buc.) Suport unghiular cu limbă extinsă (3 buc.)
	ZN	Placarea pereților: panouri de tunel** (3 bucăți, 2 lungi, 1 scurtă) + baghetă de tunel (2 bucăți, 1 lungă, 1 scurtă)	Construcția pereților: - placă de tunel**(3 buc) - bandă de tunel (2 buc.)



Notă: În SPC.ZN - Înainte ca banda de tunel să fie montată în interior, aceasta trebuie să fie îmbinată cu prelungirea care face parte din dezvoltarea zidăriei. Elementele fuzionate trebuie să adere la casetă.

8. Montați structura asamblată în ușă, NU FIXAȚI.

9. asamblare - faza a TREIA

ETAPE MONTAJUR I	Nume sistem	SP1C (simplu)	SP2C (dublu)
Al treilea	ZN	Construcția pereților depinde de domeniul de aplicare: - Extensii 1 buc, (2 lungi, 1 scurtă) sau multipli de seturi	Construcția pereților depinde de domeniul de aplicare: Extensie 1pl, (3 lungimi) sau multipli de seturi

10. Montați structura asamblată în cadrul ușii, NU FIXAȚI FIXAȚI.

11. asamblare - faza a PATRA

ETAPE MONTAJUR I	Nume sistem	SP1C (simplu)	SP2C (dublu)
Al patrulea	ZN	Support unghiular cu stilou standard (3 buc, 2 lungi, 1 scurt)	Unghiuri cu stilou standard (3 buc.)

12. Montați structura asamblată în cadrul ușii, NU FIXAȚI FIXAȚI.

13. Verificați aderența frunzei la bază. Dacă este necesar, reglați cu ajutorul șuruburilor înșurubate în mânăre.

14. Îndepărtați de pe perete componentele asamblate în etapele doi-patru.

15. Atașați permanent componentele fixate în prima etapă.

16. Instalați structurile individuale succesiv în zidărie în conformitate cu etapele de instalare.

17. protejați spațiul dintre podea și cadrul ușii cu silicon pentru a proteja împotriva umezelii sau a umezelii (cu excepția covoarelor.

Notă: Este permisă numai utilizarea preparatelor adaptate la tâmplăria ușii, cu un sistem de polimerizare neutru (pe bază de oximă) și cu un conținut redus de solvenți. Este strict interzisă utilizarea etanșanților sanitari și a altor preparate care conțin cel puțin acid acetic.