



STIKLINĖS DURYS - MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas.

**DĖMESIO: GAMINYJE YRA MEDIENOS MEDŽIAGŲ
APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS IR DRĖGMĖS!**

REIKALINGI MONTAVIMO PRIEDAI:

atsuktuvus, 4 mm šešiakampis veržliaraktis, gražtas, 2 m ilgio gulsčiukas, tarpikliai, $\varnothing 7,5$ mm varžtai 92 mm ilgio, plaktukas, tarpikliai, pleištai, mažo suspaudimo montažinės putos, neutralus silikonas (NE sanitarinis), medienos pjovimo įrankiai.

ATLIKIMO KOKYBĖ IR TIKSLUMAS

1. Gamybos kokybė turi atitikti gaminio techninį aprašymą ir gamyklinę gamybos kontrolę. Be to, pagaminimo standartas turi atspindėti naudojamų medžiagų tipą ir gamybos technologiją.
2. Ieštiniai tarpai jungiamuosiuose elementuose yra 0,5 mm ir susiję bent su: rėmo stovų jungtimis su stakta (viršutine sija), slenksčio ir varčios vertikalaus rėmo jungtimi. Jei tarpas neviršija 0,5 mm, tai nelaikoma gaminio defektu.

TIKSLAS

1. Gaminys skirtas įrengti angą sienoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 50-60 %, o temperatūra tinkama nuolatiniams gyvenimui skirtose patalpose, t. y. +20 laipsnių Celsijaus arba aukštesnė.
2. Neleidžiama montuoti patalpose, kuriose nuolat yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose, garažuose.
3. Pasirenkant tinkamą durų tipą reikėtų atsižvelgti į pastato techninius reikalavimus, atsižvelgiant į taikomus standartus ir taisykles.
4. Durų varčia turi būti montuojama ant durų rėmo, užtikrinančio tinkamas funkcines ir eksploatacines savybes.

SVEIKATA IR SAUGA NAUDOJANT IR ATLIEKANT TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

1. Nuvalykite nešvarumus drėgnu skudurėliu. Dėl per didelio vandens kiekio fanera gali negrįžtamai susiraukšėti.
2. Garantantas neatsako už šalutinį valymo priemonių poveikį. Prieš jas naudojant, patartina atlikti bandymą nedideliame plote, nepastebimoje vietoje, užtepant priemonę ant audinio.
3. Apsaugokite nuo drėgmės ir drėgmės.
4. Griežtai draudžiama:
- gabenant, tvarkant ir laikant ne vertikaloje padėtyje, o ant apatinio krašto.
- montavimas ir laikymas nevėdinamose, drėgnose arba labai saulėtose patalpose,
- valymas ir priežiūra naudojant cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra korozinių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ir medžiagų, kurios keičia spalvą ir daro žalą,
- valiklius išpilstyti tiesiai ant faneruotų arba dažytų paviršių,
- slampinėjimas, sunkių, šlapių, lipnių daiktų kabinimas ir pan.
5. Montuojant, naudojant ir atliekant techninę priežiūrą, būtina griežtai laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių, ypač:
- perskaitykite ir laikykitės montavimo putų etiketėje pateiktų nurodymų,
- surinkimo metu naudokite efektyvius įrankius pagal jų paskirtį,
- atidaryti ir uždaryti duris naudokite rankeną, rankenėlę, rankenėlę ar kitą tinkamą įrangą,
- nedelsdami pašalinkite visus naudojimo metu atsiradusius funkcinius gedimus, visų pirma: atsilaisvinusius varžtus, kuriais tvirtinami priedai (vyriai, skląščiai, spygnos ir kt.), varčios trintį į rėmą ar grindis, varčios įtempimą.

6. Bet kokius koregavimus, reikalingus dėl naudojimo metu pablogėjusių funkcinių charakteristikų, nedelsdami turi atlikti kvalifikuoti montuotojai (negarantinis aptarnavimas) su durų gamintoju ir montavimo įmone).
7. Gaminyje nėra jokių pavojingų medžiagų, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006.

PRIEŠ SURINKIMĄ

1. Paruoškite įrankius.
2. prieš nuimant apsauginę pakuotę atlikti pirminę vizualinę gaminio apžiūrą ir patikrinti, ar jis atitinka užsakymą.
3. nepažeisdami polistireninio putplasčio, kartono, dugno profilių ir gamintojo etiketėlių, išimkite pakuotę ir saugokite ją, kol bus baigtas montavimas.
4. rekomenduojama pasitelkti kvalifikuotas montavimo komandas.
5. Atlikti darbą laikantis profesijos taisyklių ir saugos taisyklių.
6. Pradėti montuoti po kitų renovacijos ir statybos darbų (dažymo, tapetavimo, plytelių klijavimo ir plokščių klijavimo) patalpose, kuriose drėgmės lygis ne didesnis kaip 50 %.

RĖMO SURINKIMAS

Rėmą sumontuokite pagal instrukcijas, kurios pateikiamos kartu su rėmeliu esančioje pakuotėje.

VARČIOS MONTAVIMAS

1. Prieš nuimdami apsauginę pakuotę atlikite pirminę vizualinę gaminio apžiūrą ir patikrinkite, ar jis atitinka užsakymą.
2. Padėkite sparną ant minkšto ir švaraus paviršiaus.
3. nuimkite pakuotę (įskaitant kampus saugančius dangtelius), nepažeisdami gamintojo etiketėlių, ir saugokite jas, kol bus baigtas montavimas. **Įspėjimas: nestatykite lapo ant kieto paviršiaus, kyla pavojus pažeisti stiklo lakštą!**
4. neįrengti neatitinkančio reikalavimų ar pažeisto lapo.
5. Pritvirtinkite vyrius ir užraktą pagal atskiras instrukcijas, pateikiamas kartu su vyriais arba užraktu pakuotėje.
6. Pritvirtinkite varčią prie rėmo ir patikrinkite sukibimą bei tarpo dydį.
7. Sureguliuokite vyrius.
8. Patikrinkite spygnos veikimą 3 kartus uždarydami duris.