



SULANKSTOMOS DURYS - MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas.

DĖMESIO: GAMINYJE YRA MEDIENOS MEDŽIAGŲ APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS IR DRĖGMĖS!

ATLIKIMO KOKYBĖ IR TIKSLUMAS

1. Gamybos kokybė turi atitikti gaminio techninį aprašymą ir gamyklinę gamybos kontrolę. Be to, pagaminimo standartas turi atspindėti naudojamų medžiagų tipą ir gamybos technologiją.
2. Leidžiami 0,5 mm tarpai tarp sujungimų yra bent šie: sujungimai tarp rėmo stovų ir staktos (viršutinės sijos), sujungimas tarp staktos ir varčios vertikalios rėmo. Jei tarpas neviršija 0,5 mm, tai nelaikoma gaminio defektu.

TIKSLAS

1. Gaminys skirtas įrengti angą sienoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 50-60 %, o temperatūra tinkama nuolatiniame gyvenime skirtose patalpose, t. y. +20 laipsnių Celsijaus arba aukštesnė.
2. neleidžiama montuoti patalpose, kuriose nuolat yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose, garažuose.
3. Pasirenkant tinkamą durų tipą reikėtų atsižvelgti į pastato techninius reikalavimus, atsižvelgiant į taikomus standartus ir taisykles.
- 4 Durų varčia turi būti sumontuota ant durų rėmo, kuris užtikrina tinkamas funkcines ir eksploatacines savybes.

SVEIKATA IR SAUGA NAUDOJANT IR ATLIEKANT TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

1. Nuvalykite nešvarumus drėgnu skudurėliu. Dėl per didelio vandens kiekio fanera gali negrįžtamai susiraukšlėti.
2. Garantą neatsako už šalutinį valymo priemonių poveikį. Prieš juos naudojant, patartina atlikti bandymą nedideliame plote, nepastebimoje vietoje, užtepant priemonę ant audinio.
3. Apsaugokite nuo drėgmės ir drėgmės.
4. Griežtai draudžiama:
 - transportuojant, tvarkant ir laikant ne vertikaliaje padėtyje, juos reikia padėti ant apatinio krašto.
 - montavimas ir laikymas nevėdinamose, drėgnose arba labai saulėtose patalpose,
 - valymas ir priežiūra naudojant cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra korozinių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ir medžiagų, kurios keičia spalvą ir daro žalą,
 - valiklius išpilstyti tiesiai ant faneruotų arba dažytų paviršių,
 - slampinėjimas, sunkių, šlapių, lipnių daiktų kabinimas ir pan.
5. Montuojant, naudojant ir atliekant techninę priežiūrą, būtina griežtai laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių, ypač:
 - perskaitykite ir laikykitės montavimo putų etiketėje pateiktų nurodymų,
 - surinkimo metu naudokite efektyvius įrankius pagal jų paskirtį,
 - atidaryti ir uždaryti duris naudokite rankeną, rankenėlę, rankenėlę ar kitą tinkamą įrangą,
 - nedelsdami pašalinkite visus naudojimo metu atsiradusius funkcinius gedimus, visų pirma: atsilaisvinusius varžtus, kuriais tvirtinami priedai (vyriai, skląščiai, spynos ir kt.), varčios trintį į rėmą ar grindis, varčios įtempimą.
6. Bet kokius koregavimus, reikalingus dėl naudojimo metu pablogėjusių funkcinių charakteristikų, nedelsdami turi atlikti kvalifikuoti montuotojai (negarantinis aptarnavimas) su durų gamintoju ir montavimo įmone).
7. Gaminys nėra jokių pavojingų medžiagų, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006.

PRIEŠ SURINKIMĄ

1. Paruoškite įrankius.
2. prieš nuimant apsauginę pakuotę atlikti pirminę vizualinę gaminio apžiūrą ir patikrinti, ar jis atitinka užsakymą.
3. nepažeisdami polistireninio putplasčio, kartono, dugno profilių ir gamintojo etikečių, išimkite pakuotę ir saugokite ją, kol bus baigtas montavimas.
4. rekomenduojama pasitelkti kvalifikuotas montavimo komandas.
5. Atlikti darbą laikantis profesijos taisyklių ir saugos taisyklių.
6. pradėti įrengti baigus kitus renovacijos ir statybos darbus (dažymą, tapetavimą, plytelių klijavimą ir plokščių klojimą) patalpose, kuriose drėgmės lygis neviršija 50 %.
7. Patikrinkite visus matmenis, kaip nurodyta instrukcijose.

SULANKSTOMŲ DURŲ RĖMO SURINKIMAS

1. Išpakuokite visus elementus iš pakuotės ir padėkite ant švaraus paviršiaus, kad nepažeistumėte elementų, įskaitant faneros įbrėžimus. Nepažeiskite pakuotės ir gamintojo etikečių, kol montavimas nebus baigtas.
2. Išstumkite reguliuojamus kampus iš pagrindo ir sijos.
3. Lygiagrečiai vienas kitam horizontaliai padėkite fiksatoriaus ir vyrių stovus. Viršutinę siją padėkite statmenai. Sistemos komponentus (kreipiamąjį bėgį ir tvirtinimo plokštę) padėkite šalia viršutinės sijos.
4. Varžtais prisukite kreipiamąjį bėgį prie montavimo plokštės. Tada viską varžtais pritvirtinkite prie viršutinės sijos (iš vidinės pusės).
5. Kreipiamasis bėgis turi remtis į viršutinės sijos kraštą iš tarpinės pusės. Į kreipiamąjį bėgį įstatykite bėgius ir kamštį.
6. Viršutinę siją ir rėmo stovus išdėstykite taip, kad jie idealiai tilptų kampuose. Tada sujungkite kampus naudodami jungtis.
7. Prisukite konstrukciją kartu naudodami pateiktus varžtus.
8. Patikrinkite, kur sujungti laikikliai faneros pusėje.
9. Įstatykite rėmą į sienos angą su tarpinėmis ir reguliuojamomis tarpinėmis plokštelėmis, esančiomis smūginės plokštės aukštyje, virš slenkščio ir žemiau viršutinės sijos, išlaikydami konstrukcijos linijškumą. Konstrukcijai stabilizuoti rekomenduojama naudoti metalinius varžtus, kurių dydis priklauso nuo sujungimų, bet ne mažesnis kaip 80 mm x Ø 6 mm. Estetiniams sumetimais skylės padarykite po hermetiku.
10. Patikrinkite lygius ir stovus bei laisvosios angos matmenis, kurie visuose aukščiuose turi būti vienodi.
11. Sumontuokite durų varčią su pritvirtintu vyriu. (Išsamią informaciją apie durų varčios montavimą žr. skyriuje SKLIDINIŲ DVURŲ VARSTYKLĖS).
12. Patikrinkite, ar laikosi rėmas, jei reikia, pakoreguokite.
13. Tarp sienos ir karkaso, statramsčių aukštyje, įpurškite montavimo putų. Palikite putų gamintojo rekomenduojamam laikotarpiui, bet ne trumpesniam kaip 24 valandos.
14. Reguluojamus kampus prijunkite metalinėmis jungtimis.
15. Įterpkite kampinius skliaustus. Juos galima priklijuoti silikonu.
16. tarpą tarp grindų ir durų rėmo apsaugokite silikonu, kad apsaugotumėte nuo drėgmės ar drėgmės (išskyrus kiliminę dangą). Pastaba: leidžiama naudoti tik durų dailylentėms pritaikytus preparatus, turinčius neutralią kietėjimo sistemą (oksmo pagrindo) ir mažai tirpių. Griežtai draudžiama naudoti sanitarinius hermetikus ir kitus preparatus, kurių sudėtyje yra bent acto rūgšties.
17. Prisukite apatinę kreipiančiąją prie grindų.



SULANKSTOMOS VARČIOS SURINKIMAS

1. Išpakuokite sparnus.
2. į sparno 1/3 dalį įstatykite apatinę ašies dalį (su kotu), naudokite varžtus. Tada sumontuokite viršutinę ašį, taip pat naudodami varžtus.
3. Prie vežimėlio pritvirtinkite laikiklį, skirtą prailginimo daliai 2/3 pritvirtinti. Laikiklis montuojamas ant vežimėlio kaiščio kreipiančiojoje.
4. Įstatykite vyrius į varčią ir pažymėkite tvirtinimo varžtų tvirtinimo vietas. **Pastaba: vyriai nėra simetriški, į 2/3 varčios dalį reikia įdėti aukštesnę vyrių dėžutę.**

5. Nuimkite vyrius ir pažymėtose vietose išgręžkite skylės tvirtinimo varžtams. Gręžkite 30-40 mm gylio skylės naudodami Ø3 mm grąžtą.
6. įkiškite dulkių šepetį į 1/3 varčios dalies.
7. Uždėkite varčios dalį 1/3 ant viršutinės ašies, atkreipdami dėmesį į teisingą strypo padėtį. Tada pakelkite sparną, stumdami jį ant koto. Nuleiskite sparną taip, kad apačioje esantis kotas atsitrenktų į apatinę ašį. Jei reikia, sureguliuokite varčios padėtį naudodami apatiniame korpuse esantį kotą.
8. Užkabinkite varčios 2/3 dalį ant kronšteino (vežimėlio tvirtinimo kronšteino), prisukite dviem varžtais. Sureguliuokite varčios aukštį.
9. Įstatykite vyrius į varčias ir sureguliuokite jų padėtį

- A - DURŲ VARČIA 2/3
- B - DURŲ VARČIA 1/3
- C - VEŽIMĖLIO TVIRTINIMO LAIKIKLIS
- D - VIRŠUTINĖ KORPUSO DALIS
- E - APATINIS SKYDAS

