



UȘI PLIABILE - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI A UMEZELII!

CALITATEA ȘI ACURATEȚEA MANOPEREI

1. Calitatea execuției trebuie să fie în conformitate cu descrierea tehnică a produsului și cu controlul producției în fabrică. În plus, standardul de execuție trebuie să reflecte tipul de materiale utilizate și tehnologia de producție.
2. Spațiile de îmbinare permise sunt de 0,5 mm și se referă cel puțin la: îmbinările dintre suporturile cadrului și lintel (grinda superioară), îmbinarea dintre traversă și cadrul vertical al foii. Un decalaj care nu depășește 0,5 mm nu constituie un defect al produsului.

SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în peretele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.
2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.
3. Alegerea tipului de ușă adecvat ar trebui să țină seama de cerințele tehnice ale clădirii, luând în considerare standardele și reglementările aplicabile.
4. Foaia de ușă trebuie montată pe un cadru de ușă care oferă caracteristicile funcționale și de performanță corecte.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă. Cantitățile excesive de apă pot provoca încrețirea ireversibilă a furnirului.
2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al produselor de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, într-un loc puțin vizibil, prin aplicarea agentului pe o cârpă.
3. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.
4. Este strict interzis să:
 - să fie transportate, manipulate și depozitate într-o poziție diferită de cea verticală, poziționate pe marginea inferioară a
 - instalarea și depozitarea în încăperi neventilate, umede sau foarte însoarite,
 - curățarea și întreținerea cu ajutorul unor preparate chimice care conțin substanțe corozive, abrazive și substanțe care provoacă decolorări și deteriorări,
 - distribuirea de agenți de curățare direct pe suprafața placată sau vopsită,
 - trântirea, agățarea de obiecte grele, umede, lipicioase etc.
5. În timpul instalării, utilizării și întreținerii, trebuie respectate cu strictețe reglementările aplicabile privind siguranța la locul de muncă, în special:
 - citiți și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu spumă de montaj,
 - să utilizeze instrumente eficiente în conformitate cu destinația lor în timpul asamblării,
 - să utilizeze un mâner, un buton, o mâner sau alte elemente de feronerie adecvate pentru a deschide și închide ușa, remediați imediat orice defecțiuni funcționale care apar în timpul utilizării, în special: slăbirea șuruburilor de fixare

- accesorii (balamale, zăbrele, încuietori etc.), frecarea foii de cadru sau de podea, stresul foii.
- 6. Orice ajustări necesare din cauza deteriorării caracteristicilor funcționale apărute în timpul utilizării trebuie să fie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției). În raport cu producătorul ușii și cu firma de instalare).
- 7. Produsul nu conține substanțe periculoase, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Pregătiți uneltele.
2. să efectueze o inspecție vizuală inițială a produsului înainte de a îndepărta ambalajul de protecție și să verifice conformitatea cu comanda.
3. scoateți ambalajul fără a distruge spuma de polistiren, cartonul, mulajul de jos și etichetele producătorului, depozitându-le până la finalizarea instalării.
4. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.
5. Efectuați lucrările în conformitate cu regulile meseriei și cu normele de siguranță.
6. să înceapă instalarea după ce au fost finalizate alte lucrări de renovare și de construcție (vopsire, tapet, placare și montare de panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate de cel mult 50%.
7. Verificați toate dimensiunile, așa cum se indică în instrucțiuni.

ASAMBLAREA CADRULUI UȘII PLIABILE

1. Despachetați toate elementele din ambalaj și așezați-le pe o suprafață curată care să nu provoace deteriorarea elementelor, inclusiv zgârieturi pe furnir. Nu deteriorați ambalajul sau etichetele producătorului până la finalizarea instalării.
2. Glisați unghiurile reglabile în afara bazei și a grinzii.
3. Așezați pedestalul de prindere și balamalele orizontal, paralel unul cu celălalt. Așezați perpendicular grinda superioară. Așezați componentele sistemului (șina de ghidare și placa de fixare) lângă grinda superioară.
4. șina de ghidare trebuie înșurubată pe placa de montare cu ajutorul unor șuruburi. Apoi fixați totul pe grinda superioară (pe interior) cu ajutorul șuruburilor. Șina de ghidare trebuie să fie la același nivel cu marginea grinzii de sus, pe partea gamiturii.
5. Glisați boghiurile și opritorul în șina de ghidare.
6. Aranjați grinda superioară și înălțătoarele de cadru astfel încât să se potrivească perfect în colțuri. Apoi uniți colțurile cu ajutorul conectorilor.
7. Înșurubați structura împreună cu ajutorul șuruburilor furnizate.
8. Verificați unde sunt îmbinate consolele pe partea de furnir.
9. Introduceți cadrul în deschiderea peretelui prin instalarea de blocuri distanțiere și distanțiere reglabile la înălțimea plăcii de tragere, deasupra pragului și sub grinda superioară, menținând liniaritatea structurii. Pentru a stabili pentru construcții, se recomandă utilizarea de șuruburi metalice de dimensiuni în funcție de îmbinări, dar nu mai puțin de 80 mm x Ø 6 mm. Din motive estetice, faceți găurile sub garnitură.
10. Verificați nivelurile și înălțimile și dimensiunile libere ale deschiderii cadrului, care trebuie să fie identice la toate înălțimile.



11. Montați foaia de ușă cu balama atașată. Verificați aderența la cadru, ajustați dacă este necesar. Injectați spuma de instalare între perete și cadru la înălțimea montanților. Lăsați să acționeze pentru perioada recomandată de producătorul de spumă, dar nu mai puțin de 24 de ore.
14. Conectați unghiurile reglabile cu conectori metalici.
15. Introduceți parantezele unghiulare. Este permisă lipirea lor cu silicon.
16. Protejați spațiul dintre podea și cadrul ușii cu silicon pentru a-l proteja împotriva umezelii sau a umezelii (cu excepția covoarelor). Notă: Este permisă numai utilizarea preparatelor adaptate la tâmplăria ușii, cu un sistem de polimerizare neutru (pe bază de oximă) și cu un conținut redus de solvenți. Este strict interzisă utilizarea etanșanților sanitari și a altor preparate care conțin cel puțin acid acetic.
17. Înșurubați ghidajul inferior la podea

ANSAMBLU DE RABATARE A FOII

1. Despachetați foile de ușă.
2. În partea dinspre foaia de ușă 1/3 instalați piesa de set inferioară (cu tijă), utilizați șuruburi. Apoi instalați axul superior, de asemenea, folosind șuruburi.

3. instalați suportul de fixare a foii de ușă partea 2/3 pe căruciorul de rulare. Suportul se montează pe șurubul căruciorului din ghidaj.
4. Fixați balamalele în foaia de ușă și marcați locurile în care vor fi fixate șuruburile de montare. Notă: balamalele nu sunt simetrice, caseta de balamale mai înaltă trebuie să fie plasată în partea 2/3 a foii ușii.
5. Scoateți balamalele și, în pozițiile marcate, faceți găuri pentru șuruburile de fixare. Faceți găurile la o adâncime de 30-40 mm folosind un burghiu de Ø3 mm.
6. Așezați peria de praf în partea 1/3 a foii ușii.
7. puneți partea 1/3 a foii de ușă pe axa superioară, acordând atenție poziționării corecte a tije. Ridicați apoi foaia apăsând-o pe tijă. Coborâți foaia astfel încât tija din partea inferioară să atingă axa inferioară. Dacă este necesar, reglați poziția foii cu ajutorul tije din carcasa inferioară.
8. agățați partea 2/3 a foii de ușă pe suport (suport de montare a boghiului), înșurubați-o cu ajutorul a două șuruburi. Reglați înălțimea foii.
9. Fixați balamalele în foile de ușă și reglați poziția acestora

- A - FOAIA DE UȘĂ PARTEA 2/3
 B - FOAIA DE UȘĂ PARTEA 1/3
 C - SUPTOR DE MONTARE A CĂRUCIORULUI
 D - AȘEZAREA SUPERIOARĂ
 E - DECONTARE INFERIOARĂ

