



ÜVEGAJTÓK - BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el a garanciális feltételeket és a telepítési utasításokat.

**FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ
VÉD A NEDVESSÉG ÉS A NEDVESSÉG ELLEN!**

SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK:

csavarhúzó vagy csavarhúzó, 4 mm-es hatszögkulcs, fűrógép, vízmérték 2 m hosszú, távtartók, Ø7,5 mm-es csavarok 92 mm hosszúak, kalapács, távtartók, ékek, alacsony tömörségű szerelőhab, semleges szilikon (NEM higiéniai), fakivágó szerszámok.

A KIVITELEZÉS MINŐSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

1. A kivitelezés minőségének meg kell felelnie a termék műszaki leírásának és a gyári gyártásellenőrzésnek. Továbbá a kivitelezési szabványnak tükröznie kell a felhasznált anyagok típusát és a gyártási technológiát.
2. A megengedett hézagok 0,5 mm-esek, és legalább a következőket érintik: a keretállványok és a karzat (felső gerenda) közötti csatlakozások, a keresztléc és a függőleges szárnykeret közötti hézag. A 0,5 mm-t meg nem haladó hézag nem minősül termékhibának.

CÉLKITŰZÉS

1. A terméket olyan helyiség falán lévő nyílás beépítésére tervezték, amelynek relatív páratartalma nem haladja meg az 50-60%-ot, és amelynek hőmérséklete alkalmas az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek számára, azaz legalább +20 Celsius-fok.
2. A telepítés nem megengedett olyan helyiségekben, ahol állandóan magas a páratartalom, pl. mosókonyhák, szaunák, uszodák, pincék, garázsok.
3. A megfelelő ajtótypus kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület műszaki követelményeit, figyelembe véve az alkalmazandó szabványokat és előírásokat.
4. Az ajtólapot olyan ajtókeretre kell felszerelni, amely biztosítja a megfelelő funkcionális és teljesítményjellemzőket.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN

1. A szennyeződések nedves ruhával távolítsa el. A túlzott mennyiségű víz a furnér visszafordíthatatlan gyűrődését okozhatja.
2. A garanciavállaló nem felelős a tisztítószeres esetleges mellékhatásaiért. Használatuk előtt ajánlatos egy kis területen, nem feltűnő helyen tesztet végezni a szer alkalmazásával egy ruhán.
3. Véd a nedvesség és a nedvesség ellen.
4. Szigorúan tilos:
 - szállítás, kezelés és tárolás esetén nem függőlegesen, hanem a készülék alsó szélére helyezve.
 - telepítés és tárolás nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségekben,
 - tisztítás és karbantartás korrozív anyagokat, csiszolóanyagokat és elszíneződést és károsodást okozó anyagokat tartalmazó kémiai készítményekkel,
 - a tisztítószeres adagolása közvetlenül a furnérozott vagy festett felületre,
 - csapkodás, nehéz, nedves, ragadós tárgyak felakasztása stb.
5. A telepítés, használat és karbantartás során szigorúan be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, különösen:
 - olvassa el és kövesse a szerelőhab címkéjén található utasításokat,
 - az összeszerelés során a rendeltetésüknek megfelelően hatékony szerszámokat használjon,
 - az ajtó nyitáshoz és záráshoz fogantyút, kilincset, kilincset, kilincset vagy más megfelelő vasalatot használjon,
 - azonnal javítsa ki a használat során felmerülő működési hibákat, különösen: a tartozékokat (zsanérok, zárok, zárok stb.) rögzítő csavarok meglazulása, a szárny súrlódása a kerethez vagy a padlóhoz, a szárnyat érő feszültség.

6. A funkcionális jellemzők használat során bekövetkező romlása miatt szükséges beállításokat azonnal szakképzett szerelőknek kell elvégezniük (garancián kívüli szerviz). az ajtó gyártójával és a beépítő céggel kapcsolatban).
7. A termék nem tartalmaz a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott veszélyes anyagokat.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Készítse elő a szerszámokat.
2. a védőcsomagolás eltávolítása előtt végezze el a Termék első szemrevételezéses vizsgálatát, és ellenőrizze a megrendelésnek való megfelelést.
3. Vegye ki a csomagolást a polisztirolhab, a kartonpapír, a fenékléc és a gyártói címkék tönkretétele nélkül, és tárolja azokat a telepítés befejezéséig.
4. szakképzett szerelőcsapatok alkalmazása ajánlott.
5. A munkát a szakma szabályainak és a biztonsági előírásoknak megfelelően végzi.
6. A beépítést az egyéb felújítási és építési munkálatok (festés, tapétázás, csempézés és burkolás) befejezése után kezdje meg olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50%-ot.

A KERET ÖSSZESZERELÉSE

Szerelje be a keretet a kerethez mellékelt csomagban található utasításoknak megfelelően.

SZERELÉS

1. A védőcsomagolás eltávolítása előtt végezze el a termék első szemrevételezéses vizsgálatát, és ellenőrizze a megrendelésnek való megfelelést.
2. Fektesse a szárnyat puha és tiszta felületre.
3. távolítsa el a csomagolást (beleértve a sarkokat védő fedelet is) a gyártó címkéinek megsemmisítése nélkül, és tárolja azokat az összeszerelés befejezéséig. **Vigyázat: ne helyezze a lapot kemény felületre, az üveglap sérülésének veszélye!**
4. nem megfelelő vagy sérült falevél beépítése. Rögzítse a zsanérok és a zárat a zsanérokhoz vagy a zárhoz mellékelt külön utasítás szerint.
6. Illessze a nyílászárót a keretre, és ellenőrizze a tapadást és a hézagok méretét.
7. Állítsa be a zsanérok.
8. Ellenőrizze a zár működését az ajtó háromszori becsukásával.