



PEVNÝ RÁM PRO FALCOVÉ DVEŘE - NÁVOD K MONTÁŽI

Před zahájením instalace si přečtěte záruční podmínky a pokyny k instalaci.

**POZOR: VÝROBEK OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA
CHRÁNÍ PŘED VLHKOSTÍ A MOKREM!**

POŽADOVANÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

šroubovák nebo šroubovák, šestihranný klíč 4 mm, vrtačka, vodováha 2 m dlouhá, distanční podložky, šrouby $\varnothing 7,5$ mm dlouhé 92 mm, kladivo, distanční bloky, klíny, montážní pěna s nízkým tlakem, neutrální silikon (NE sanitární), nástroje na řezání dřeva.

KVALITA A PŘESNOST ZPRACOVÁNÍ

1. Kvalita zpracování musí být v souladu s technickým popisem výrobku a výrobní kontrolou. Kromě toho má norma zpracování odrazet typ použitých materiálů a technologii výroby.
2. přípustné mezery u spojovacích prvků jsou 0,5 mm a týkají se minimálně: spojů rámových stojin s nadpražím (horním nosníkem), spojů mezi příčlím a svislým rámem křídla. Mezera nepřesahující 0,5 mm nepředstavuje vadu výrobku.

ÚČEL

- Výrobek je určen k instalaci do otvoru ve stěně místnosti s relativní vlhkostí vzduchu nepřesahující 50-60 % a teplotou vhodnou pro místnosti určené k trvalému pobytu lidí, tj. +20 stupňů Celsia nebo vyšší.
2. instalace není povolena v místnostech s trvale vysokou vlhkostí, např. v prádelnách, saunách, bazénech, sklepích, garážích.
 3. nastavitelný rám obsahující těsnění, montážní sadu a západku z výroby umožňuje montáž dveřního křídla. Rám tunelového typu se používá výhradně k montáži otvoru.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

1. odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem.
2. Ručitel neodpovídá za případné vedlejší účinky čistících prostředků. Před jejich použitím se doporučuje provést zkoušku na malé ploše, na nenápadném místě, nanesením prostředku na hadřík.
3. neprodleně odstranit funkční závady vzniklé během používání, zejména:
 - uvolnění šroubů upevňujících příslušenství (závěsy, západky, zámky atd.),
 - tření křídla o rám nebo podlahu,
 - namáhání křidel.
4. Případné úpravy nutné z důvodu zhoršení funkčních vlastností, ke kterým dochází během používání, musí být neprodleně provedeny kvalifikovanými montéry (mimozáruční servis vůči výrobcí dveří a montážní firmě).
5. Chrání před vlhkostí a mokrem.
6. Je přísně zakázáno:
 - přepravě, manipulaci a skladování v jiné než vodorovné poloze,
 - instalace a skladování v nevětraných, vlhkých nebo velmi slunných místnostech,
 - čištění a údržba pomocí chemických přípravků obsahujících korozivní látky, abrazivní materiály a látky, které způsobují změnu barvy a poškození,
 - dávkování čistících prostředků přímo na povrch
 - bouchání, zavěšování těžkých, mokrých, lepkavých předmětů atd.
7. Při instalaci, používání a údržbě je třeba důsledně dodržovat zejména platné předpisy o bezpečnosti práce:
 - přečtěte si pokyny na štítku instalačních přípravků a dodržujte je,

- používat při montáži účinné nástroje v souladu s jejich určením,
- k otevírání a zavírání dveří použijte kliku, klíčku, madlo nebo jiné vhodné kování.
- 8. výrobek nesmí obsahovat uvedené nebezpečné látky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006.

PŘED MONTÁŽÍ

1. doporučuje se využít kvalifikované montážní týmy.
2. Provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
3. zahájit instalaci po dokončení ostatních renovačních a stavebních prací (malování, tapetování, obkládání a pokládání desek) v místnostech s vlhkostí nepřesahující 50-60 %.
4. Připravte si nářadí: šroubovák nebo šroubovák, imbusový klíč 4 mm (ampulový klíč), vrtačku, vodováhu 2 m, distanční podložky, šrouby, distanční bloky, klíny, montážní pěnu s nízkým tlakem.

MONTAGE

1. Vybalte všechny součásti z obalu a položte je na čistý povrch, který nepoškrábá dýhu. Obal ani štítky výrobce nezničte, dokud není montáž dokončena.
2. Položte úderník a závěsné stoupačky vodorovně rovnoběžně vedle sebe ve vzdálenosti odpovídající šířce horního nosníku.
3. umístěte horní nosník tak, aby rohy dobře přiléhaly.
4. spojte rohy pomocí kovových šroubů, přičemž mezi nosníkem a stoupačkou zachovejte pravý úhel.
5. Upevněte závěsy do otvorů. V případě závěsů s jedním kolíkem vyvrtejte v místě upevnění šroubů otvory hluboké 2 mm vrtákem o průměru 3 mm. Zkontrolujte místo spojení prvků na straně dýhy.
6. Spodní nelepený povrch rámu (základna ve styku s podkladem) chraňte neutrálním silikonem (není hygienický!).
7. Rámeček zasuňte do otvoru a upevněte jej pomocí klíny s funkcí vlevo/vpravo
8. Mezi stěnu a rám umístěte distanční bloky v následujících výškách: práh, zámek a horní a dolní závěs.
9. Stabilizujte svislé prvky pomocí nastavitelných vzpěr a klínů.
10. Pomocí vodováhy zkontrolujte svislost a rovnost konstrukce. Pomocí šroubů $\varnothing 7,5$ mm dlouhých 92 mm (předem vyvrtejte otvory $\varnothing 6$ mm) rám trvale upevněte. Z estetických důvodů se doporučuje provést tento úkon v rámu pod těsněním, pod spodním a horním závěsem a západkou.
11. Namontujte dveřní křídlo a zkontrolujte, zda přiléhá k rámu. Mezera v každé výšce by měla být stejná. Proveďte dodatečné úpravy na závěsech.
12. Odstraňte křídlo.
13. Mezi zdivo a rám ve výšce vzpěr a v rozích vstříkněte instalační pěnu. Nechte působit po dobu doporučenou výrobcem pěny, nejméně však 24 hodin.
15. Odstraňte přebytečnou pěnu, vzpěry a klíny.



16. Opravte lišty. Pásy a čtvrtkruhy nejsou součástí sady, ale objednávají se zvlášť.

17. Utěsněte prostor mezi podlahou a rámem dveří silikonem, abyste se chránili před vlhkostí nebo mokrem (s výjimkou kobereců).

Poznámka: Smí se používat pouze přípravky vhodné pro dveřní truhlářství, s neutrálním vytvrzovacím systémem (na bázi oximů) a nízkým obsahem rozpouštědel. Použití sanitárních tmelů a jiných přípravků obsahujících alespoň kyselinu octovou je přísně zakázáno. Pro zlepšení estetiky lze použít maskovací pásy (pásy, čtvrtkruhy). Výrobce neukládá specifický způsob upevnění lišt. Je přípustné použít montážní pěnu, lepidlo apod. montážní materiál, silikon, tyčinky o průměru cca 0,5 mm atd. tak, aby byl zajištěn trvanlivý a estetický vzhled. Způsob upevnění musí být dohodnut mezi investorem a zhotovitelem.

ROZMĚRY OTVORU VE STĚNĚ (MM)

DVEŘE S JEDNÍM RAMENEM	ŠÍŘKA					VÝŠKA	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	PL	CZ
RECENZE	722	822	922	1022	1122	2077	2030

