INSTRUKCE K MONTÁŽI SKLÁDACÍCH DVEŘÍ

UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA – CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ A PŮSOBENÍM VODY!

Sestava dveří se skládá z dveřního křídla a dveřního rámu, které odpovídají objednávce.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE

1. Vybalit všechny součásti z obalů a položit je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození prvků, včetně poškrábání fólie. Až do dokončení montáže nepoškozovat obal ani etikety výrobce.
2. Vysunout nastavitelné úhelníky ze základny a nosníku.
3. Vertikální závěs a západkový sloupek položit vodorovně, paralelně k sobě. Horní nosník umístit kolmo. Vedle horního nosníku položit systémové prvky (vodicí lištu a montážní plech).
4. Vodicí lištu přišroubovat k montážnímu plechu pomocí šroubů. Poté celý systém upevnit na horní nosník (z vnitřní strany) pomocí šroubů. Vodicí lišta by měla přiléhat k okraji horního nosníku na straně těsnění.
5. Vsunout pojezdové vozíky a doraz do vodicí lišty.
6. Horní nosník a svislé části zárubně umístit tak, aby umožnily dokonalé přilnutí v rozích. Poté spojit rohy pomocí spojovacích prvků.
7. Sešroubovat konstrukci pomocí šroubů přiložených v sadě.
8. Zkontrolovat spojení úhelníků z pohledu fólie.
9. Zárubeň umístit do stavebního otvoru, přičemž je nutné vložit distanční podložky a nastavitelné vzpěry na úrovni západkového plechu zámku, nad prahem a pod horním nosníkem, aby byla zachována linie konstrukce. Pro stabilizaci konstrukce se doporučuje použití kovových šroubů o rozměrech přizpůsobených šířce mezer, avšak ne menších než 80 mm × Ø 6 mm. Z estetických důvodů se doporučuje provést otvory pod těsněním.
10. Zkontrolovat vodorovnou i svislou polohu a rozměry světlého otvoru zárubně, které musí být ve všech výškách totožné.
11. Nasadit dveřní křídlo s namontovaným závěsem. (Podrobný postup montáže křídla viz **MONTÁŽ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ**).
12. Zkontrolovat přiléhání k zárubni, v případě potřeby upravit.
13. Vstříknout montážní pěnu mezi stěnu a zárubeň v místech vzpěr. Nechat působit po dobu doporučenou výrobcem pěny, ale ne kratší než 24 hodin.
14. Nastavitelné úhelníky spojit pomocí kovových spojovacích prvků.
15. Zasunout nastavitelné úhelníky. Je povoleno jejich přilepení silikonem.
16. Ochránit silikonem prostor mezi podlahou a zárubní, aby se zabránilo vlhkosti nebo promočení (kromě koberců). **Pozor**: Je povoleno používat pouze přípravky přizpůsobené pro dveřní konstrukce, s neutrálním vytvrzovacím systémem (oximová báze) a nízkým obsahem rozpouštědel. Použití sanitárních tmelů a jiných přípravků obsahujících např. kyselinu octovou je přísně zakázáno.
17. Dolní vodicí prvek přišroubovat k podlaze.

MONTÁŽ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ

1. Rozbalte křídla.
2. Do křídla 1/3 namontujte dolní uložení (s čepem) pomocí šroubů. Následně připevněte horní uložení také pomocí šroubů.
3. Namontujte držák pro připevnění dílu 2/3 k pojezdovému vozíku. Držák se montuje na čep pojezdového vozíku v kolejnici.
4. Upevněte panty do křídla a označte body pro montážní šrouby. **Pozor**: Panty nejsou symetrické – do dílu 2/3 je nutné umístit vyšší misku pantu.
5. Odeberte panty a v označených místech vyvrtejte otvory pro montážní šrouby. Otvory o hloubce 30–40 mm vyvrtejte vrtákem Ø3 mm.
6. Vložte prachovou kartáčovou těsnicí lištu do dílu 1/3.
7. Nasaďte díl 1/3 na horní uložení a dbejte na správné umístění čepu. Následně díl zvedněte a zatlačte jej na čep. Spusťte díl tak, aby čep ve spodní části zapadl do dolního uložení. Pokud je to nutné, upravte polohu dílu pomocí čepu v dolním uložení.
8. Díl 2/3 zavěste na držák (držák pojezdového vozíku) a upevněte dvěma šrouby. Seřiďte výšku křídla.
9. Upevněte panty do obou dílů a seřiďte jejich polohu



