


INŠTRUKCIA MONTÁŽE VNÚTORNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ

POZNÁMKA: PRODUKT OBSAHUJE DREVOVÝROBKU – CHRÁNIŤ PRED VLHKOSŤOU A ZVLHNUŤÍM!

Dverový systém tvorí krídlo so zárubňou v súlade s objednávkou.

SMĚR OTVÁRANIA DVERE A ZÁRUBNE



PŘED MONTÁŽOU

1. Montáž začnite až po dokončení všetkých mokrých stavebných prác v interiéri budovy.
2. Zabezpečte, aby relatívna vlhkosť v budove neprekročila 60%.
3. Vybalte a skontrolujte výrobok, či zodpovedá objednávke. Nepokračujte v montáži, ak je výrobok poškodený alebo chybný.
4. Pripravte otvor v stene podľa nasledujúcich špecifikácií:
 - určenie úrovne podlahy,
 - zabezpečenie vertikálnej a horizontálnej roviny (rovnaké uhlopriečky),
 - otvor širší ako vonkajší rozmer dverí približne o 30 mm,
 - otvor vyšší ako vonkajší rozmer dverí približne o 15 mm.
5. Odporúča sa použiť kvalifikované montážne tímy.
6. Práce vykonávajte v súlade s najlepšimi stavebnými postupmi.

MONTÁŽ

1. Zmontujte zárubňu podľa montážneho návodu (nevzťahuje sa na dvere zakúpené s predmontovanou zárubňou).
2. Aplikujte neutrálny (nesanitárny) silikón na spodnú nenalepenú časť zárubne (základňa v kontakte s podkladom).
3. Vložte zárubňu do stavebného otvoru, skontrolujte správnu orientáciu vľavo-vpravo a zabezpečte rovnomerné medzery medzi zárubňou a stenou.
4. Zafixujte zárubňu v otvore pomocou podložiek (umiestnených medzi zárubňou a stenou) v úrovni horného závesu, zámku a prahu. Ďalej umiestnite dve podložky po oboch stranách nadpražia zárubne. Použite vzpery (napr. s jemnou látkou), aby ste predišli poškodeniu zárubne.
5. Použite klíny na nastavenie zvislých častí zárubne v dvoch rovinách a skontrolujte rovinnosť nadpražia.
6. Osadte dverné krídlo, skontrolujte jeho funkčnosť a zarovnanie so zárubňou.
7. Zložte krídlo a vyberte tesnenie zo zárubne.
8. Navŕtajte otvory $\varnothing 6$ mm do zárubne (pod tesnením) na montážne skrutky. Pre dvere triedy RC2 a RC3 (napr. Forteca) sú požadované minimálne štyri oceľové skrutky na každej strane s minimálnou dĺžkou 130 mm a priemerom 7 mm. Vzďialenosti skrutiek od spodnej hrany zárubne: 1/ 180 mm; 2/ 730 mm; 3/ 1280 mm; 4/ 1835 mm. Minimálne jedna skrutka musí byť v nadpraží.
9. Použite betónový vŕták ($\varnothing 6$ mm) a navŕtajte otvory do muriva do hĺbky aspoň 100 mm.
10. Upevnite zárubňu pomocou expanzných skrutiek vhodných pre daný podklad a schválených na použitie a uvedenie na trh (označenie B alebo CE). Povolená je aj montáž pomocou montážnych (kotviacich) dosiek.
11. Osadte dverné krídlo a tesnenie späť do zárubne, zabezpečte správny kontakt. V prípade potreby upravte zárubňu alebo závesy. Maximálna odchýlka medzi dverným krídlom a tesnením je 3 mm.
12. Odporúča sa vložiť ďalšie podložky medzi podložky, aby sa predišlo deformácii zárubne vplyvom expanzie peny.
13. Rovnomerne vyplňte medzery po oboch stranách zárubne nízkoexpanznou montážnou penou podľa odporúčaní výrobcu.
14. Odstráňte prebytočnú penu a klíny po uplynutí minimálne 24 hodín.
15. Nainštalujte povrchové zakončenia škár, ako sú lišty, štvrtkruhové lišty alebo krycie pásy.
16. Znovu skontrolujte funkčnosť dverí, v prípade potreby upravte. Otestujte zámky trojnásobným uzamknutím.
17. Zaisťte spoje medzi zárubňou a podlahou silikónom (nevzťahuje sa na inštaláciu na textilné podlahové krytiny). Drevedený prah ošetrite prípravkami na ochranu dreva. **Poznámka:** Používajte iba prípravky vhodné pre dverové zárubne s neutrálnym vytvrdzovacím systémom (na báze oxímu) a s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Použitie sanitárnych tmelov a iných prostriedkov obsahujúcich napr. kyselinu octovú je prísne zakázané.
18. Nainštalujte kovanie (kľučky, madlá, štítky, priezory) podľa príslušného návodu. **Poznámka:** Každé zníženie funkčnosti musí byť okamžite odstránené kvalifikovaným montážnym technikom. Nedodržanie odborných štandardov môže viesť k nevratnému poškodeniu (praskliny, deformácie, odery).

ROZMERY OTVORU V STENE (rozmery v mm)

"JEDNODIELNE DVEŘE"	ŠÍRKA				VÝŠKA*	
	"80N"	"80"	"90E***"	"100"	PL	CZ
FORTECA s dreveným/MDF rámom	892	936	1036	1136	2088	–
FORTECA s nastaviteľným oceľovým rámom	865	910	1022	1110	2070	–
FORTECA s veľkým uhlovým oceľovým rámom	840	885	997	1085	2060	–
HERSE SET s pevným dreveným/MDF rámom	872	912	1016	1112	2072	2025
HERSE SET s nastaviteľným dreveným/MDF rámom	–	888	992	1082	2060	2013
HERSE SET s nastaviteľným oceľovým rámom	855	895	999	1095	2066	2019
HERSE SET s veľkým uhlovým oceľovým rámom	841	881	985	1081	2059	2012
HERSE SET s united oceľovým rámom	–	899	1015	1099	2077	2030

* Symbol sa nachádza na obchodnom štítku výrobku (nad EAN kódom). Vyššie uvedené rozmery nezohľadňujú továrenské skrátene.

** Investičná šírka (90ES – pre oceľový rám).