

ÚTMUTATÓ EGY- ÉS KÉTSZEMÉLYES TOLÓAJTÓ RENDSZER FALRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSÉHEZ KERETTEL ÉS ANÉLKÜL (SPN)

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Nyissa ki a csomagolást anélkül, hogy megsértené a hungarocellt, a kartont vagy a gyártó címkéit. Ellenőrizze a megrendelés megfelelőségét és a készlet teljességét.
2. Javasoljuk, hogy szakképzett összeszerelő csapatokat vegyen igénybe.
3. Végezze el a munkát az építés művészetének szabályainak megfelelően.
4. Ne kezdje el a telepítést, amíg az 50%-ot meg nem haladó páratartalmú helyiségekben egyéb építési és felújítási munkálatok (pl. festés, tapétázás, csempe és panelek lerakása) be nem fejeződtek.

AZ ELLENÁLLÁSI ÖV ÖSSZESZERELÉSE (ELLENÁLLÁS)

A sorompó felszerelését az alagútszerkezet elkészülte és az alumínium sín (vezető) beépített gerendával történő rendszerbe történő beépítése után, vagy az alumínium sín beépítése után (a rendszerben a bélés beépítése nélkül) kell elvégezni. A teljes ellenállási csík egy fő csíkból, egy fedőcsíkból és egy tömítésből áll.

1. Az ellenállást a következőkhöz kell rögzíteni:
 - stene (beépített bélés nélküli rendszer),
 - (beépített béléssel ellátott rendszer).
2. Ellenállási alkatrészek: főszín, fedőléc, tömítés, horog (opcionálisan horogzárral).
3. Az összeszerelés szakaszai:
 - Távolítsa el a fedőcsíkot az ellenállási csíkokról, és helyezze a fő csíkot a kívánt helyzetbe (a falhoz/a szögbe).
 - Fúrjon rendszeres időközönként 5 lyukat legalább 8 cm mélységben a gyorskioldó csavarokhoz $\varnothing 8$ mm-es fúróval.
 - Marja körbe a furatokat egy $\varnothing 10$ mm-es fúróval kb. 3 mm mélységig.
 - Helyezze be a csavart a rúd lyukába, és rögzítse teljes rögzítéssel.
 - Szerelje fel a fedőcsíkot tömítéssel.
 - Ellenőrizze a zár működését (csak a kampós zárral ellátott változatra vonatkozik).

A ZÁRÓELEM FUNKCIÓJA ÉS ÖSSZESZERELÉSE

1. A közelebbi mozgatja (meghúzza) a szárnyat zárása közben, lelassítja mozgását és megakadályozza az ütközést a lázadó rúddal. A záró telepítése kizárja a szinkronizációt, az elszívó és a korlátozó használatát a lázadó oldalról.
2. A közelebbi összeszerelése:
 - Kezdje el az összeszerelést az alumínium sín rögzítése és a szárnytartók rögzítése után.
 - Csomagolja ki a készletet, ellenőrizze a teljességet és a megrendelés betartását. Ha hibákat vagy hiányosságokat talál, hagyja abba a termék összeszerelését.
 - Rögzítse a közelebbit (zárt helyzetben) a szárnytartók közé (szemléltető képek a záróhoz rögzítve).
 - Helyezze vissza az ajtólapot, és állítsa zárt helyzetbe.
 - Helyezze be a fém reteszt a zárókonzolba, majd csavarja rá az alumínium sínre.
 - Ellenőrizze az ajtó működését és rögzítse a fedelet.

Megjegyzés: A záró felszereléséhez a "60" szárnyra a szárnytartókat az oldalsó élek felé kell mozgatni. Saját eszközeivel lyukakat kell készíteni a csavarokhoz.

FALRA SZERELHETŐ TOLÓRENDSZER TELEPÍTÉSE AJTÓKERET BÉLÉSEL

1. Szerelje fel az alagutatót a mellékelt szerelési útmutató szerint.
2. Rögzítse a 2 távtartót tiplikkel (1. ábra).
3. Szerelje fel a konzolokat a vezetősínre (8. ábra) a vezetősín kézikönyvében található utasítások szerint.
4. Szerelje fel a vezetősínt a távtartókra (3. ábra).
5. Csavarja rá a konzolokat a szárnyra a 4x25-ös csavarokkal (7. ábra). Szerelje be a zárót (opcionális).
6. Rögzítse a görgőrendszert a konzolokhoz.
7. Illessze be a szárnyat a vezetősínbe. Ugyanakkor a rögzítőcsavarok a szárny magasságának és a szárny alagúttól való távolságának szabályozására szolgálnak.
8. Szerelje be az ütközőket a vezetősínbe (8. ábra), és állítsa be a távolságukat a szárny nyitott és zárt állapotban lévő helyzetének megfelelően.
9. Állítsa be a szárny helyzetét, és csavarja fel a padlóvezetőt (5. ábra).
10. A csavarokkal rögzítse a fedőcsíkot a távtartóhoz (3. ábra).

FALRA SZERELHETŐ CSÚSZÓRENDSZER TELEPÍTÉSE KERETBÉLÉS NÉLKÜL

1. Szerelje fel az alagutatót a mellékelt szerelési útmutató szerint.
2. Csak egy (szélesebb) távtartót rögzítsen tiplikkel (2. ábra).
3. Szerelje fel a konzolokat a vezetősínre (8. ábra) a sín kézikönyvében található utasítások szerint.
4. Szerelje fel a vezetősínt a távtartó sínre (4. ábra).
5. Csavarja rá a konzolokat a szárnyra a 4x25-ös csavarokkal (7. ábra). Szerelje be a zárót (opcionális).
6. Rögzítse a görgőrendszert a konzolokhoz.
7. Illessze be az ajtólapot a vezetősínbe. A rögzítőcsavarok a szárny magasságának és az alagúttól való távolságának beállítására is szolgálnak.
8. Szerelje be az ütközőket a vezetősínbe (8. ábra), és állítsa be a távolságukat az ajtó kívánt helyzetének megfelelően nyitáskor és záráskor.
9. Állítsa be a szárny helyzetét, és csavarja fel a padlóvezetőt (5. ábra).
10. A csavarokkal rögzítse a fedőcsíkot a távtartóhoz (3. ábra).

