

INSTRUCTIONS DE MONTAGE PORTES PLIANTES

REMARQUE : CE PRODUIT CONTIENT DES DÉRIVÉS DU BOIS – PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ ET L'IMPRÉGNATION D'EAU !

Le système de porte se compose d'un vantail avec un cadre conforme à la commande.

ASSEMBLAGE DU CADRE DE PORTE PLIANTE

1. Déballez tous les éléments des emballages et placez-les sur une surface propre qui ne causera pas d'endommagement aux éléments, y compris des rayures sur le film. N'endommagez pas l'emballage ou les étiquettes du fabricant tant que l'assemblage n'est pas terminé.
2. Faites glisser les angles réglables hors de la base et de la barre transversale.
3. Placez la partie verticale avec la serrure et la partie verticale avec la charnière horizontalement, parallèlement l'une à l'autre. Placez la barre transversale supérieure perpendiculairement. Placez les éléments du système (guide et plaque de montage) à côté de la barre transversale supérieure.
4. Vissez le guide à la plaque de montage avec les vis. Fixez ensuite l'ensemble de la pièce à la cloison supérieure (de l'intérieur) à l'aide de vis. Le guide doit être aligné contre le bord de la barre transversale supérieure du côté du joint.
5. Glissez les chariots et la butée dans le guide.
6. Posez la cloison supérieure et les parties verticales du cadre de la porte de manière à ce qu'elles s'intègrent parfaitement dans les coins. Connectez ensuite les coins avec des connecteurs.
7. Assemblez la structure à l'aide des vis fournies dans le kit.
8. Vérifiez le point de connexion des angles sur le côté de la feuille.
9. Placez le cadre de la porte dans un trou dans le mur, à l'aide d'entretoises et d'entretoises réglables à la hauteur de la plaque de serrure, au-dessus du seuil et en dessous de la cloison supérieure, tout en maintenant la linéarité de la structure. Pour stabiliser la structure, il est recommandé d'utiliser des vis à métaux dont les dimensions dépendent des joints, mais qui ne sont pas inférieures à 80 mm x Ø 6 mm. Pour des raisons esthétiques, faites des trous sous le joint.
10. Vérifiez l'horizontalité et la verticalité, ainsi que les dimensions à la garde au sol du cadre de porte, qui doivent être les mêmes à chaque hauteur.
11. Montez le vantail de la porte avec la charnière installée. (Pour l'assemblage détaillé du vantail – voir ASSEMBLAGE DU VANTAIL PLIANT).
12. Vérifiez l'ajustement au cadre de la porte, effectuez des ajustements si nécessaire.
13. Injecter de la mousse de montage entre la maçonnerie et le cadre de la porte à la hauteur des entretoises. Laisser agir pendant le temps recommandé par le fabricant de la mousse, mais au moins 24 heures.
14. Connectez les angles réglables à l'aide de connecteurs métalliques.
15. Insérez les angles réglables. Il est permis de les coller avec du silicone.
16. Scellez l'espace entre le sol et le cadre de la porte avec du silicone pour éviter l'humidité ou l'humidité (sauf pour les revêtements de tapis).
Remarque : Il est permis de n'utiliser que des produits destinés à la menuiserie de porte avec un système de durcissement neutre (base oxime) et une faible teneur en solvants. L'utilisation de produits d'étanchéité sanitaires et d'autres préparations contenant, par exemple, de l'acide acétique est strictement interdite.
17. Vissez le dispositif de guidage inférieur au sol.

ASSEMBLAGE DU VANTAIL PLIANT

1. Déballez les ailes.
2. Installez l'élément de raccord inférieur (avec goupille) dans l'aile 1/3 à l'aide des vis. Installez ensuite l'élément de montage supérieur, également à l'aide de vis.
3. Installez le support pour fixer la partie 2/3 au chariot. Le support est monté sur la goupille du chariot dans le rail de guidage.
4. Insérez les charnières dans le châssis et marquez les points où les vis de montage seront fixées. Remarque : Les charnières ne sont pas symétriques - un bol de charnière plus haut doit être placé dans la section 2/3.
5. Retirez les charnières et percez des trous pour les vis de fixation aux endroits marqués. Percez des trous d'une profondeur de 30 à 40 mm avec un foret de Ø3 mm.
6. Insérez la brosse à poussière dans la partie 1/3.
7. Placez la pièce 1/3 sur l'élément de montage supérieur, en vous assurant que la goupille est correctement installée. Soulevez ensuite la pièce et appuyez sur la goupille. Abaissez la pièce de manière à ce que la goupille inférieure s'engage avec l'élément de montage inférieur. Si nécessaire, ajustez la position de la pièce à l'aide de la goupille dans le support inférieur.
8. Accrochez la partie 2/3 sur le support (support de chariot) et vissez-la avec les deux vis. Ajustez la hauteur du châssis.
9. Vissez les charnières dans les pièces et ajustez leur position.

