

MONTAGEANLEITUNG FÜR HOLZ- ODER STAHL-SCHWELLE

HINWEIS: SCHÜTZEN SIE DIE HOLZSCHWELLE VOR FEUCHTIGKEIT UND NÄSSE!

Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe, die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 aufgeführt sind.

ERFORDERLICHES MONTAGEZUBEHÖR: Schraubendreher oder Schraubendreher, Wasserwaage, Hammer, Montagekleber, Holzschneidewerkzeuge

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Die Holzschwelle ist aus Hartholz gefertigt und oberflächenimprägniert gegen Feuchtigkeit.
2. Die Stahlschwelle ist aus Edelstahlblech gefertigt.

SCHICKSAL

1. Das Produkt ist für die Installation in der Wand von Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 50-60% und einer Temperatur bestimmt, die für Räume geeignet ist, die für dauerhafte menschliche Wohnzwecke bestimmt sind, d.h. +20 Grad Celsius oder höher.
2. Es ist nicht erlaubt, in Räumen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit zu installieren, z.B. Waschküchen, Saunen, Schwimmbäder, Keller, Garagen.

VOR DER MONTAGE

1. Es wird empfohlen, qualifizierte Installationsteams einzusetzen.
2. Führen Sie die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durch.
3. Die Installation sollte nach Abschluss anderer Renovierungs- und Bauarbeiten in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 50-60% begonnen werden.

VERSAMMLUNG

1. Öffnen Sie die Verpackung, ohne die Etiketten des Herstellers zu beschädigen.
2. Überprüfen Sie die Einhaltung der Bestellung.
3. Überprüfen Sie die Vorbereitung des Untergrundes, der mit Wärme- und Abdichtung geschützt werden muss, gleichmäßig, stabil, trocken und frei von Verunreinigungen.
4. Überprüfen Sie die Passform (Länge, Breite) der Schwelle zum Boden.
5. Streichen Sie die Holzschwelle in der Farbe Ihrer Wahl mit Holzfarben mit hoher Abriebfestigkeit.
6. Tragen Sie einen Montagekleber auf, der für die Verklebung von Beton/Holz auf die Schwelle geeignet ist, und passen Sie ihn sofort in den Verleimbereich an (gilt für Holzschwellen) und montieren Sie dann den Rahmen.
7. Verwenden Sie Holzschrauben (3,5x40 mm), um die Schwelle am Rahmen zu befestigen, tragen Sie optional einen Montagekleber auf, der zum Verkleben von Beton/Metall geeignet ist, und befestigen Sie den Rahmen sofort an der Stelle, an der er geklebt werden soll. **Bemerkung!** Vor dem Befestigen der Schrauben sollten mit einem 3-mm-Bohrer Löcher bis zu einer Tiefe von 30-40 mm gebohrt werden.
8. Prüfen Sie, ob die Tür gleichmäßig an der Schwellendichtung haftet.
9. Füllen Sie alle Lücken zwischen der Schwelle und dem Boden sowie zwischen der Schwelle und dem Rahmen mit neutralem (nicht hygienischem!) Silikon.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Entfernen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch.
2. Der Garantiegeber ist nicht verantwortlich für die Nebenwirkungen der Verwendung von Reinigungsmitteln. Vor der Verwendung wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen Fläche durchzuführen und das Mittel auf ein Tuch aufzutragen.
3. Notwendige Anpassungen aufgrund der Reduzierung von Funktionsmerkmalen, die während des Gebrauchs auftreten, sollten unverzüglich von qualifizierten Monteuren entfernt werden (Service außerhalb der Garantie gegenüber dem Türhersteller und der Montagefirma).
4. Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.

Bemerkung! Die Oberfläche der Schwellen unterliegt je nach Intensität der Beanspruchung einem Abrieb.