

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU UȘI PLIANTE

ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN – PROTEJAȚI DE UMIDITATE ȘI UMEZIRE!

Ansamblul ușii este format dintr-un canat de ușă și un toc de ușă, realizate conform comenzii.

ASAMBLAREA CADRULUI UȘII PLIANTE

1. Despachetați toate elementele din ambalaj și așezați-le pe o suprafață curată care să nu provoace daune, inclusiv zgârieturi pe furnir. Nu deteriorați ambalajul sau etichetele producătorului până la finalizarea instalării.
2. Extindeți suporturile reglabile de la bază și grindă.
3. Așezați bontul și ascensorul balamalei orizontal, paralel unul cu celălalt. Poziționați grinda superioară perpendicular. Așezați componentele sistemului (șină de ghidare și placă de fixare) lângă grinda superioară.
4. Înșurubați șina de ghidare pe placa de fixare folosind șuruburi. Apoi atașați întregul ansamblu la grinda superioară (în interior) folosind șuruburi. Șina de ghidare trebuie să fie la același nivel cu marginea grinzii superioare, pe partea garniturii.
5. Introduceți boghiurile și opritorul în șina de ghidare.
6. Aranjați grinzile superioare și tocul ușii astfel încât să se potrivească perfect în colțuri. Apoi alăturați-le folosind conectorii.
7. Asamblați structura folosind șuruburile furnizate.
8. Verificați îmbinările de pe partea de furnir.
9. Introduceți cadrul ușii în deschiderea peretelui folosind blocuri distanțiere și distanțiere reglabile la înălțimea plăcii de percuție, deasupra pragului și sub grinda superioară, asigurând alinierea structurală. Pentru a stabili structura, se recomandă utilizarea șuruburilor metalice de dimensiuni adecvate îmbinărilor, dar nu mai puțin de 80 mm × Ø 6 mm. Din motive estetice, găurile trebuie găurite sub garnitură.
10. Verificați nivelurile și ascensoarele și dimensiunile de deschidere clare ale tocului ușii, care trebuie să fie identice la toate înălțimile.
11. Montați canatul ușii cu balamaua atașată. *(Pentru asamblarea detaliată a canatului ușii – consultați ASAMBLAREA CANATULUI UȘII PLIANTE.)*
12. Verificați aderența cadrului ușii, reglați dacă este necesar.
13. Injectați spuma de instalare între zidărie și tocul ușii la înălțimea tijelor. Se lasă pentru perioada recomandată de producătorul spumei, dar nu mai puțin de 24 de ore.
14. Conectați unghiurile reglabile cu conectori metalici.
15. Introduceți parantezele unghiulare. Este permisă lipirea lor cu silicon.
16. Protejați spațiul dintre podea și tocul ușii cu silicon pentru a preveni umezeala sau umezeala (cu excepția mochetei). **Notă:** Este permisă utilizarea numai a preparatelor potrivite pentru tocul ușii, au un sistem de întărire neutru (bază de oximă) și un conținut scăzut de solvenți. Utilizarea etanșanților sanitari și a altor preparate care conțin cel puțin acid acetic este strict interzisă.
17. Înșurubați ghidajul inferior pe podea.

ASAMBLAREA CANATULUI UȘII PLIANTE

1. Despachetați aripile ușii.
2. Instalați piesa punții inferioare (cu tija) în canatul ușii 1/3 folosind șuruburi. Apoi, instalați suportul superior cu șuruburi.
3. Atașați suportul pentru fixarea extensiei 2/3 la cărucior. Suportul trebuie montat pe știftul căruciorului din glisieră.
4. Montați balamalele în canatul ușii și marcați punctele în care vor fi fixate șuruburile de montare. **Notă:** Balamalele nu sunt simetrice; cutia balamalei superioare trebuie plasată în extensia 2/3.
5. Scoateți balamalele și găuriți găurile în punctele marcate pentru șuruburile de fixare. Utilizați un burghiu de Ø3 mm pentru a găuri găuri de 30-40 mm adâncime.
6. Introduceți peria anti-praf în extensia 1/3.
7. Montați extensia 1/3 pe puntea superioară, asigurându-vă că tija este poziționată corect. Apoi, ridicați adaptorul împingându-l pe tijă. Coborâți adaptorul astfel încât șurubul inferior să lovească axa inferioară. Dacă este necesar, reglați poziția extensiei folosind diblul din carcasa inferioară.
8. Agățați unitatea de livrare 2/3 pe suport (suport de montare a boghiului) și fixați-o folosind două șuruburi. Reglați înălțimea canatului ușii.
9. Fixați balamalele în extensii și reglați-le poziția.

