

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU PRAGUL DIN LEMN SAU DIN OȚEL

NOTĂ: PROTEJAȚI PRAGUL DIN LEMN DE UMIDITATE ȘI UDARE!

Produsul nu conține substanțe periculoase specificate în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

ACCESORII DE MONTARE NECESARE: șurubelniță sau șurubelniță, nivelă cu bulă de așter, ciocan, adeziv de montare, unelte de tăiere a lemnului

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Pragul din lemn este realizat din lemn de esență tare și impregnat la suprafață împotriva umezelii.
2. Pragul de oțel este realizat din tablă de oțel inoxidabil.

DESTIN

1. Produsul este conceput pentru a fi instalat în perețele încăperilor cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură potrivită pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mare.
2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate permanent ridicată, de exemplu spălătorii, saune, piscine, subsoluri, garaje.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Se recomandă utilizarea echipajelor de instalare calificate.
2. Efectuați lucrările în conformitate cu regulile artei construcției și reglementările de sănătate și siguranță.
3. Instalarea trebuie începută după finalizarea altor lucrări de renovare și construcție în încăperi cu umiditate care nu depășește 50-60%.

ADUNARE

1. Deschideți ambalajul fără a deteriora etichetele producătorului.
2. Verificați respectarea comenzii.
3. Verificați pregătirea substratului, care trebuie protejat cu termic și hidroizolație, uniform, stabil, uscat, fără impurități.
4. Verificați potrivirea dimensională (lungime, lățime) a pragului la sol.
5. Vopsiți pervazul din lemn în culoarea dorită folosind vopsele pentru lemn cu rezistență ridicată la abraziune.
6. Aplicați un adeziv de montaj adaptat lipirii betonului/lemnului pe prag și montați imediat în zona de lipire (se aplică pragurilor din lemn) și apoi montați cadrul.
7. Utilizați șuruburi pentru lemn (3,5x40 mm) pentru a atașa pragul la cadru, opțional aplicați un adeziv de montare potrivit pentru lipirea betonului/metalului și fixați imediat cadrul în locul lipirii. **Remarca!** Înainte de fixarea șuruburilor, găurile trebuie făcute folosind un burghiu de 3 mm, la o adâncime de 30-40 mm.
8. Verificați dacă ușa aderă uniform la etanșarea pragului.
9. Umpleți orice spațiu dintre prag și sol și dintre prag și cadru cu silicon neutru (nu sanitar!).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Îndepărtați murdăria cu anunțamp pânză.
2. Garantul nu este responsabil pentru efectele secundare ale utilizării agenților de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, aplicând agentul pe o cârpă.
3. Orice ajustări necesare din cauza reducerii caracteristicilor funcționale care apar în timpul utilizării trebuie eliminate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției în relație cu producătorul ușii și compania de instalare).
4. Protejați de umiditate și de udare.

Notă! Suprafața pragurilor este supusă abraziunii în funcție de intensitatea utilizării.