

NAVODILA ZA MONTAŽO PREKRIVNEGA PODBOJA ZA PRIPIRNA VRATA

PRED MONTAŽO

1. Pripraviti orodje: izvijač, vodno tehtnico, razpornike, distančne kloce, kline, montažno peno, zložljiv meter.
2. Pripraviti kovinski podboj za vgradnjo:
 - preveriti mere v skladu s priloženo tabelo, zlasti prehodno svetlino (dimenzijska odstopanja lahko otežijo ali onemogočijo pravilno montažo),
 - izravnati površino stene v neposredni bližini podboja,
 - odstraniti nečistoče, zlasti mastne obloge in prah,
 - odstraniti tečaje.
3. Odpreti embalažo, ne da bi poškodovali stiropor, karton in proizvajalčeve etikete, ter preveriti skladnost z naročilom in popolnost kompleta. Sestavni deli celotnega podboja: tečajni in zapiralni pokončnik, preklada, montažni komplet (tečaji z dodatki).
4. Odstopiti od montaže izdelka, ki ni skladen ali je poškodovan.
5. Priporoča se uporaba usposobljenih montažnih ekip.
6. Dela izvajati v skladu s pravili gradbene stroke.
7. Montažo začeti po zaključku drugih obnovitveno-gradbenih del (pleskanje, tapetiranje, polaganje ploščic in panelov) v prostorih z vlažnostjo, ki ne presega 50 %. Pritrditev v zid z uporabo zidarske, mavčne ali podobne malte ni dovoljena.
8. Preveriti je treba osnovne mere in navodila za montažo.

Pozor: Minimalno mero svetline podboja (F) je mogoče povečati za največ 20 mm. Hkrati je treba preveriti razpon prekrivanja kotnikov.

MONTAŽA

1. Razpakirati vse elemente iz embalaže in jih razporediti na čisto površino, ki ne bo povzročila prask na oblogi. Do zaključka montaže ne poškodovati embalaže in proizvajalčevih etiket.
2. Izvleči nastavljive kotnike iz baze in preklade.
3. Zapiralni in tečajni pokončnik položiti vodoravno, vzporedno drug ob drugem, na razdalji, ki ustreza širini zgornje preklade.
4. Zgornjo preklado namestiti tako, da omogoča popolno prileganje vogalov.
5. Vogale povezati s kovinskimi spojniki (sl. 2).
6. Konstrukcijo priviti z uporabo spojnikov in vijakov, priloženih kompletu (sl. 3 in 4).
7. Preveriti mesto spajanja kotnikov s strani obloge.
8. Priporoča se zaščita spodnjega dela podboja s silikonom.
9. Podboj pritrditi v odprtino z uporabo distančnih klocov in nastavljivih razpornikov na višini spodnjih in zgornjih tečajev ter ključavnice in praga, pri tem pa ohraniti linearno poravnavo konstrukcije.
10. Preveriti vodoravnost, navpičnost in svetle mere podboja, ki morajo biti na vsaki višini enake.
11. Priviti tečaje (2 ali 3, odvisno od modela) v podboj (sl. 5 in 6), nato namestiti vratno krilo.
12. Preveriti naleganje na podboj.
13. Odstraniti vratno krilo.
14. Med zid in podboj vbrizgati nizekotlačno montažno peno:
 - skozi odprtine, izvedene v aluminijastem/plastičnem profilu,
 - s strani nastavljivega kotnika.

Pustiti učinkovati čas, ki ga priporoča proizvajalec pene, vendar ne krajši od 24 ur.
15. Prostor med tlemi in podbojem zaščititi s silikonom za zaščito pred vlago ali zamakanjem (razen pri tekstilnih talnih oblogah).
16. **Pozor:** Dovoljena je izključno uporaba sredstev, namenjenih vratni stavbi pohišveni oprepi, z nevtralnim sistemom strjevanja (oksidna osnova) in nizko vsebnostjo topil. Strogo je prepovedana uporaba sanitarnih tesnil in drugih pripravkov, ki vsebujejo npr. ocetno kislino.
17. Namestiti vratno krilo in montirati okovje (kljuko, rozeto).
18. **Pozor:** Pred montažo preveriti ustreznost kljuke.

Shema prekrivnega podboja – stranski pogled

