




INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA ELEKTROZACZEPU DO INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

Prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz sztuki
budowlanej przez osoby wykwalifikowane



1. Elektrozaczep jest fabrycznie zamontowany w ościeżnicy.

Uwaga: Zasilacz nie jest wyposażeniem standardowym, należy dokupić go osobno (katalog ERKADO strona z akcesoriami)