

ZASADY BHP UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH STALOWYCH

1. Zabrudzenia usuwać miękką szmatką za pomocą neutralnego środka czyszczącego, zgodnego z zaleceniami Producenta; przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć pozostawiając suchą powierzchnię. Szorowanie jest niedozwolone.
2. GWARANT nie odpowiada za uboczne skutki stosowania innych niż dozwolonych środków czyszczących. Przed ich użyciem zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni, w miejscu mało widocznym.
3. Minimum raz na pół roku, przy użyciu odpowiednich preparatów należy wykonać konserwację polegającą na:
 - zabezpieczeniu uszczelek środkiem czyszcząco- konserwującym,
 - sprawdzeniu poprawności działania zawiasów oraz ich ewentualną regulację i konserwację,
 - sprawdzeniu stabilności śrub mocujących okucia i szylidy oraz ich dokręcenie w razie potrzeby,
 - oczyszczeniu osadów i zabrudzeń z elementów ozdobnych wykonanych ze stali nierdzewnej przy zastosowaniu polecanych środków czyszczących.
4. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem w trakcie przechowywania (składowania).
5. Kategorycznie zabrania się:
 - przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji innej niż pionowej, ustawiając na dolnej krawędzi,
 - montowania i przechowywania w pomieszczeniach surowych, nie wentylowanych, wilgotnych lub bardzo nasłonecznionych,
 - czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia,
 - dozowania środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię oklejoną lub lakierowaną,
 - trzaskania, zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, lepkich itp.
6. Podczas montażu, użytkowania oraz konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, w szczególności:
 - zapoznać się i przestrzegać wytycznych zawartych na etykiecie pianki montażowej,
 - w trakcie montażu korzystać ze sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Wszelkie regulacje wymagane ze względu na obniżenie cech funkcjonalnych należy usuwać niezwłocznie przez wykwalifikowanych montażystów (usługa pozagwarancyjna w odniesieniu do Producenta drzwi oraz firmy montażowej).
8. Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych określonych Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006.

PRZEZNACZENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH STALOWYCH

1. PRODUKT przeznaczony jest do zamykania otworów w ścianach:
 - wewnętrznych oddzielających pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatur oraz wilgotności (lokale mieszkalne, klatki schodowe, garaże usytuowane wewnątrz budynków mieszkalnych),
 - zewnętrznych oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej. Niedozwolony jest montaż w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (baseny, sauny)
2. Do otwierania i zamykania należy używać klamki, gałki, pochwyty lub innych okuć. Okucia nie są elementem składowym PRODUKTU i należy zamawiać je osobno.
3. Wybór odpowiedniego typu drzwi powinien uwzględniać wymagania techniczne budynku z uwzględnieniem projektu technicznego oraz obowiązujących norm i przepisów.
4. Skrzydło drzwiowe powinno być montowane na ościeżnicy, która zapewnia właściwe cechy funkcjonalne i użytkowe.
5. Zamykanie skrzydła drzwiowego z wysuniętymi elementami ryglującymi jest niedozwolony, ponieważ stwarza ryzyko uszkodzenia mechanizmu ryglującego, zamka oraz ościeżnicy.
6. Nie stanowią wady zjawiska niezależne od procesów produkcyjnych, w szczególności:
 - różnice kolorystyczne laminatu lub farby między elementami zespołu drzwiowego (poszycia z obu stron skrzydła oraz ościeżnicy) oraz między odrębnymi zespołami drzwiowymi,
 - zmiany intensywności barw powłoki powstałe w trakcie użytkowania na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych,
 - uwidocznienia się elementów konstrukcyjnych na obwodzie skrzydła drzwiowego,
 - utrudnione domknięcie drzwi wynikające z silnego wiatru, przeciągu oraz zjawiska tzw. poduszki powietrznej powstające w np. w wiatrolapie, ganku,
 - samoczynne otwarcie drzwi z elektrozaczepem z funkcją dzień/noc, pod wpływem wiatru, przeciągu, oparcia się o skrzydło drzwiowe, w przypadku przełączenia elektrozaczepu w funkcję rolki (dzień).
7. PRODUKT zamontowany za zewnątrz budynku należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV, zalaniem oraz kontaktem z gruntem. W celu zapewnienia powyższych warunków wymagany jest montaż drzwi we wnękach lub zastosowanie zadaszenia spełniającego warunki podane jak na przedstawionym rysunku.
8. Chronić drzwi przed uszkodzeniem w skutek gwałtownych podmuchów wiatru np. poprzez zastosowanie samodomykacza z funkcją hamulca.
9. Drzwi montować w odległości minimum 1,5 m od źródła ciepła (grzejnik, kaloryfer). Dozwolone jest zastosowanie ogrzewania podłogowego, jeżeli temperatura źródła ciepła nie przekracza 30°C oraz odległość przewodów grzewczych od progu drzwi jest większa od 20cm.