

## INSTRUKCJA WYMIANY BATERII W ANTABIE Z PRZYCISKIEM RADIOWYM

Prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz sztuki budowlanej przez osoby wykwalifikowane.

Poniższa instrukcja przedstawia sposób wymiany baterii nadajnika w antabie ERKADO wyposażonej w przycisk komunikujący się drogą radiową.



1. Bateria wraz z nadajnikiem umieszczona jest w puszcze, która zapewnia szybki dostęp do jej wymiany. Puszka znajduje się w dolnej części antaby, po stronie skrzydła drzwiowego.
2. Do wymiany należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne baterie A23 12V (możliwe oznaczenia alternatywne: A23/23A/V23GA/LRV08/8LR932/MN21/8LR23/GP23A/23AE/E23A).
3. Wymiana baterii nie wymaga demontażu antaby.



4. Bateria jest zabezpieczona przed wypadnięciem z gniazda za pomocą taśmy bezbarwnej. Po wymianie baterii, należy ją ponownie zabezpieczyć taśmą.